



BAFLE AMPLIFICADO

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir productos Fussion

Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este instructivo y consérvelo para futuras consultas.



IMPORTANTE

• Si existen obstáculos entre el bafle y el dispositivo conectado vía Bluetooth puede haber interferencia o disminución del rango de operación.

· Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente alterna, no doble el cable de alimentación, ni derrame líquido sobre él.

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado ni se encuentre dañado por bordes afilados.
Gire la perilla CONTROL DE VOLUMEN para dejarlo en nivel bajo

antes de encender el bafle y así evitar un daño.

• Si huele a humo o escucha algún ruido apague el bafle de inmediato y retire el cable de alimentación de la toma de corriente.

• No coloque objetos que sean fuente de calor sobre el bafle (equipo de iluminación, máquinas de humo, etc.).

• Si utiliza el quipo en exteriores, asegúrese de que esté cubierto adecuadamente.

 No intente abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.

• Evite que el equipo sufra de derrame de líquidos al interior, puede causar daños en el quipo.

 Para evitar daños en el equipo es recomendable ajustar el volumen de la fuente de audio amplificado (smartphones, MP3, DVD, mezcladora, etc.) entre el 50% y el 70% No utilice solventes u otros productos guímicos para limpiar el exterior

del producto.

· Limpiar únicamente con paño seco y suave para retirar el exceso de polvo.




CARACTERÍSTICAS

 El PBS-1004 es un bafle amplificado de 15", con 20 000 W P.M.P.O., diseñado para reproducir su lista de música favorita desde su dispositivo electrónico por medio de conexión Bluetooth.


Cuenta con:

- Entrada USB
- Entrada Micro SD (TF)
- Entrada auxiliar 3.5 mm
- Pantalla LED para visualizar la función en activo
- 1 entrada 6.3 mm para micrófono

CONTROL REMOTO



- 1. Encendido / Apagado
- 2. Modo
- 3. Silenciar
- 4. Pista anterior
- 5. Pista siguiente
- 6. Aumentar volumen
- 7. Disminuir volumen
- 8. USD / micro SD (TF)
- 9. Repetir pista
- 10. Teclado numérico
- 11. Ecualizador
- 12. Reproducir / Pausar



FUNCIONES DEL PANEL

- 1. Pantalla de visualización de reproducción
- Botones de función
 Modo USB / MicroSD / AUX / BLUETOOH / FM
 - → Pista antérior / Estación anterior FM
 - ► || Reproducir / Pausar pista
 - ►► Pista siguiente / Estación siguiente FM REC Grabar

MIC. PRI. Prioridad de micrófono

- 3. Entrada USB Reproduce formato MP3
- Entrada Micro SD (TF)T Reproduce formato MP3
- 5. Entradas RCA
- 6. Entrada auxiliar 3.5 mm
- 7. Control de nivel de volumen
- 8. Control de nivel de BAJOS
- 9. Control de nivel de AGUDOS
- Control de nivel de ECO
- 11. Control de nivel de volumen de micrófono
- 12. LED indicador de carga
- 13. Entrada para micrófono 6.3 mm
- 14. Entrada 12V para batería externa
- 15. Entrada de alimentación eléctrica: 110-240 V~ 50/60 Hz
- Interruptor de encendido / apagado de luz LED
- 17. Interruptor de encendido / apagado

INSTRUCCIONES

1. Conecte el adaptador de corriente a la corriente eléctrica y al bafle. Realice las conexiones necesarias con todos los interruptores en la posición de apagado (OFF).

Asegúrese de que el volumen esté en el nivel más bajo (Imagen 1).

Posteriormente podrá ajustarlo.

2. Puede conectar un micrófono con plug 6.3 mm mediante la entrada "MIC 1" (Imagen 2).

3. Puede conectar un dispositivo eletrónico (MP3, DVD, mezcladora, etc.) mediante la entrada 3.5 mm "AUX IN" (Imagen 3).

4. Ajuste los niveles de volumen de los dispositivos y el nivel de volumen del bafle. Ecualice el sonido con los controles de tonos agudos y graves (si aplica).





Imagen 1

Imagen 2

CONEXIÓN AL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Encienda el Bafle Amplificado y active el Bluetooth de su dispositivo móvil, busque el nombre del modelo "PBS-1004" y vincule los dispositivos.

Sólo es necesario vincular los equipos una vez. Algunos dispositivos podrían requerir el número PIN 0000 (predeterminado en la mayoría) para realizar la vinculación. Consulte el instructivo de su dispositivo para mayor información. En caso de no tener éxito en la vinculación, repita el proceso.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Encienda el Bafle Amplificado y entre directamente al modo Bluetooth, después de vincular los dispositivos la reproducción es automática.

AUX - IN

Inserte el cable auxiliar 3.5 mm (no incluído) en la entrada 3.5 mm y presione el botón "MODO" para cambiar al modo AUX-IN

USB/Micro SD

Inserte la memoria USB o Micro SD, (de hasta 32 GB de capacidad) en la entrada que corresponda, la reproducción de los archivos MP3 será automática.

RADIO FM

Presione el botón ▶II para buscar automáticamente el canal FM. Esta operación escaneará todas las estaciones FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de escaneo llevará varios minutos y no se puede interrumpir. Una vez completado, puede presionar el botón 144 ó ▶▶1 para avanzar o retrocéder de estación.





PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	POSIBLES SOLUCIONES
EL BAFLE NO ENCIENDE	 Asegúrese de que ha conectado correctamente el cable de alimentación. Compruebe el estado del cable de alimentación y las conexiones. Posiblemente se ha fundido el fusible. En este caso, sustitúyalo por otro de igual valor. Si el problema persiste acuda con un profesional calificado.
NO HAY SALIDA DE SONIDO	Compruebe que todas las fuentes de audio conectadas funcionan correctamente. Compruebe que los cables no tengan daños.
MALA CALIDAD DE SONIDO	Si el bafle presenta problemas de distorción en el audio, ajuste los niveles en las ganancias de agudos y graves. Evite conectar el bafle con otros equipos en la misma toma de corriente, por ejemplo, con dispositivos de iluminación.

RECOMENDACIONES

Tiempo máximo de uso 7 horas. No use en climas extremos.

Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños. Asegúrese de que el control de volumen del equipo esté al mínimo antes de usarse.

Los sonidos muy fuertes pueden causar graves daños

ESPECIFICACIONES:

 Bafle amplificado: Entrada: 110-240 V~ 50/60 Hz

 Control remoto: 3 Vcc (1 pila de litio tipo botón CR2025 de 3 Vcc) (incluida)

El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Las imagenes son sólo de caracter ilustrativo.
Los colores reales del producto pueden variar con respecto a los colores ilustrados en el empaque.
Las marcas registradas y mencionadas son propiedad exclusiva de sus titulares.

Importado por: Par Koiwa S.A. de C.V.

Calz. San Juan de Aragón No. 395, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México. Tel. (55) 5239-1010 R.F.C. PKO090209IV6

Hecho en China

Par Koiwa, S.A. de C.V.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO:	BAFLE AMPLIFICADO
MODELO:	PBS-1004
MARCA:	FUSSION ACUSTIC

El producto que usted adquirió, cuenta con una garantía de 90 días por defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición.

PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- 1.-Para hacer efectiva esta garantía, se deberá presentar, conjuntamente con el producto: la factura, el recibo, el comprobante en el que consten los datos específicos del producto o en su caso, la póliza de garantía debidamente llenada y sellada en la tienda o unidad de venta; sin la necesidad de que este tenga su empaque original.
- 2.- La empresa Par Koiwa, S.A. de C.V., se compromete a reparar el producto o cambiar todas las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, así como la mano de obra, en nuestro taller de servicio, ubicado en Calz. San Juan de Aragón no. 395, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, C.P. 07460 en Ciudad de México, México, sin que esto genere ningún costo para el consumidor, siempre y cuando la falta sea atribuible a alqún defecto de fabricación.
- 3.- Los gastos de transportación derivados del cumplimiento de esta póliza, dentro de la red de servicio, no generarán ningún cargo para el consumidor
- 4.- En caso de hacer efectiva la póliza de garantía, el tiempo de reparación del producto, en ningún caso será mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción del producto en nuestro taller de servicio; transcurrido este término, la empresa Par Koiwa, S.A. de C.V., procederá a efectuar el cambio físico del producto por uno nuevo o equivalente.



- 5.- Se pueden adquirir refacciones y partes en nuestro taller de servicio, ubicado en Calz. San Juan de Aragón no. 395, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, C.P. 07460 en Ciudad de México, México.
- 6.- Por favor contáctenos al teléfono (55) 5239-1010 Ext. 7142 para reportar su producto, instrucciones de uso y/o cualquier duda sobre la garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de uso que se acompaña.
- 3.-Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, el importador o comercializador responsable.

PRODUCTO:	
MODELO:	
MARCA:	
FECHA DE COMPRA:	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO:	

DATOS DEL DISTRIBUIDOR:

SELLO DEL DISTRIBUIDOR:

En caso de extravio de la póliza de garantia, se puede sollicitar su reposición en la tienda donde se adquirió el producto, presentando la factura, el recibo, ticket de compra, el comprobante en el que consten los datos específicos de éste mismo.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

NOMBRE: _	
DOMICILIO: _	
PRODUCTO:	
FECHA DE	
COMPRA:	

Sello de la tienda

TALLER DE SERVICIO, PARTES, ACCESORIOS Y COMPONENTES:

IMPORTADO POR: Par Koiwa S.A. de C.V. Calz. San Juan de Aragón No. 395, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Tel. (55) 5239 1010 Ciudad de México, México R.F.C. PK0002091W5 Tel./Fax: (55) 52 39-1010