

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES 

- No uses ni almacenes el mouse en lugares con agua o humedad.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Mantén el equipo lejos de entornos con temperaturas extremas.
- Evita que el mouse esté cerca de fuentes magnéticas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Vista superior



Vista inferior



1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Scroll
4. Ajuste de DPI

5. Botón de sincronización
6. Interruptor de encendido y apagado

7. Emisor / receptor óptico
8. Compartimento para batería y nano receptor

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 1,5 V--- (1 x AA)

Resolución: 800 / 1 200 / 1 600 / 2 400 DPI



Frecuencia: 2,4 GHz

Receptor USB: 5 V--- 50mA (x USB)

PREPARATIVOS


1 Retira la tapa del compartimento de batería.

2 Inserta una batería* AA, y vuelve a colocar la tapa. Verifica la polaridad marcada en el fondo del compartimento.



*De venta por separado

3 Pasa el interruptor a la posición **ON**, para encender el mouse. (Cámbialo a la posición **OFF**, cuando desees apagar el mouse).



MODO DE USO

Vinculación Bluetooth

1. Prende el mouse.
2. Habilita la búsqueda BT en la computadora.
3. Mantén presionado el botón de sincronización hasta que la luz del sensor destelle tenue y de forma constante.
4. Una vez que aparezca el mouse en la búsqueda de la computadora, suelta el botón.
5. Selecciona el mouse y agrégalo.

Ajuste de DPI

Toca el botón DPI del mouse, y prueba la velocidad de movimiento del cursor. Si no es la deseada, vuelve a presionar el botón.

Los ajustes son entre 800, 1 200, 1 600 y 2 400 DPI

Vinculación RF

1. Retira el nano receptor del compartimento.
2. Conéctalo en un puerto USB de la computadora y espera que se carguen los controladores.

Nota: Para cambiar entre modo Bluetooth y modo RF, presiona el Botón de sincronización

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mouse inalámbrico Bluetooth + RF

Modelo: COM-5750

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biológico Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimilca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, R.F.C: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, R.F.C: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00