

taurus®

Ventilador de escritorio **OASIS, TYPHOON BLUE, TYPHOON GREEN, TYPHOON NEON**

ANTES DE COMENZAR

i Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico **TAURUS®**. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. **TAURUS®** participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

IMPORTANTE

- Lea por completo este instructivo antes de ensamblar o comenzar a utilizar su producto.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~.
- Retire todo el material de embalaje del producto.

¡ COMENCEMOS !

Los ventiladores **ECOJET** de **TAURUS®** tienen una rejilla plástica patentada que impulsa el aire hacia el exterior en lugar de obstruirlo como las rejillas comunes, maximizando así el flujo de aire.

Además los ventiladores **ECOJET** de **TAURUS®** ahorran energía y son más silenciosos que cualquier otro de su tipo.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA, NO UTILICE CERCA DE LAVABOS NI OTROS RECIPIENTES QUE PUEDAN CONTENER LÍQUIDOS.

COLOQUE SU APARATO SOBRE SUPERFICIES SECAS, ESTABLES Y PLANAS. NO COLOQUE LA UNIDAD CERCA O SOBRE ESTUFAS DE GAS O ELÉCTRICAS, NI CERCA DE HORNOS CALIENTES.

PELIGRO: CÓMO OCURRE CON LA MAYORÍA DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS, LAS PIEZAS DE SU APARATO TIENEN CORRIENTE ELÉCTRICA MIENTRAS SE ENCUENTRE CONECTADA AUNQUE LA UNIDAD SE ENCUENTRE APAGADA "0".

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Recomendaciones:


1. Utilice únicamente un tomacorriente con conexión a tierra.
2. No utilice extensiones, adaptadores ni temporizadores.
3. No sobrecargue el contacto eléctrico donde está utilizando este aparato.
4. Coloque siempre sobre superficies secas y estables. No manipule con las manos húmedas o mojadas. Antes de conectar verifique que la conexión y el cable estén completamente secos.
5. No sumerja en agua ni algún otro líquido. **NO UTILICE SI CAYÓ AL AGUA.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos, cabello y pies lejos de las partes móviles.
- Este electrodoméstico no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento sobre este manual.
- Es necesaria la estrecha supervisión a los niños cuando el "ventilador de escritorio" esté en uso. No permita que los niños jueguen cerca del "ventilador de escritorio".
- Desconecte siempre la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Utilice únicamente una toma de corriente de 127 Volts.
- Nunca opere el "ventilador de escritorio" cuando presente un mal funcionamiento o con el cable dañado.
- No utilice el "ventilador de escritorio" si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el "ventilador de escritorio" al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- No permita que el "ventilador de escritorio" se moje.
- Esta unidad no ha sido diseñada para uso exterior.
- Coloque el "ventilador de escritorio" sobre una superficie estable para evitar que se caiga.
- Sacuda o aspire regularmente la suciedad del motor y las parrillas después de desconectar el "ventilador de escritorio".

Identificación de las partes

1. Cuerpo
2. Aspas (partes móviles)
3. Rejillas de seguridad
4. Base
5. Control de funcionamiento/velocidad
6. Enrolla cable



taurus®

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizado por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Este "ventilador de escritorio" está garantizado por **TAURUS ESPAÑA, S.A. DE C.V.** por un plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por **Taurus-España, S.A. de C.V.**

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por **Taurus-España, S.A. de C.V.**, se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

taurus®

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

Lleve su aparato junto con esta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>

Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al **01 800 777 81 62** donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **Ventilador de escritorio**
Marca : **TAURUS**
Modelo : **OASIS, TYPHOON BLUE, TYPHOON GREEN, TYPHOON NEON**

Nombre del Distribuidor : _____
Calle y Número : _____
Delegación y Municipio : _____
Ciudad : _____
Estado : _____
C.P. : _____
Tel : _____
Fecha de entrega : _____

Sello del distribuidor

Modelo **OASIS**
M94409900
TYPHOON BLUE
M94407900
TYPHOON GREEN
M94410300
TYPHOON NEON
M94410400

Fabricado para :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
Rosas Moreno 4-203
Col. San Rafael
Del. Cuauhtémoc
Ciudad de México, México
Tel. 01 800 777 8162
C.P. 06470

País de origen : **MÉXICO**

Características técnicas
127 V~ 60 Hz 30 W



www.taurus.com.mx



taurus®

VENTILADOR DE ESCRITORIO

OASIS TYPHOON BLUE TYPHOON GREEN TYPHOON NEON



- No lo haga funcionar sin las rejillas.
- Apague el "ventilador de escritorio" cuando esté desatendido.
- Desconecte del tomacorriente aunque solo se ausente por períodos cortos de tiempo. El "ventilador de escritorio" no deberá dejarse desatendido mientras esté conectada al tomacorriente.
- Si el cable eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio autorizados o personas capacitadas para evitar accidentes eléctricos.
- No utilice el "ventilador de escritorio" si la unidad misma, su cable eléctrico, o clavija están dañados.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de las partes móviles del "ventilador de escritorio", así como de superficies filosas.
- No deberá utilizar el "ventilador de escritorio" si el mismo se ha caído o si tiene signos visibles de daño.
- No coloque sobre superficies húmedas o mojadas, ni realice la limpieza del piso si el "ventilador de escritorio" se encuentra sobre de esa superficie.
- Esta unidad no es un juguete, deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

INSTRUCCIONES DE USO

Funcionamiento

- Coloque el "ventilador de escritorio" sobre una superficie estable, no coloque sobre alfombras, sillones o cualquier superficie irregular o cubierta de tela.
- Conecte su unidad a la toma de corriente eléctrica, verificando antes que esta se encuentre en la posición de apagado "0".
- Para poner el ventilador en movimiento, gire el interruptor en sentido horario para obtener la velocidad deseada: 0=Detener, 3=Alto, 2=Medio y 1=Bajo
- No haga funcionar el ventilador a menos de 10 cm. de cualquier superficie que pueda restringir la entrada de aire y el flujo, tales como paredes, muebles, cortinas, etc.

NOTA: Antes de mover la unidad, asegúrese de detener la operación del aparato colocándolo en la posición de apagado "0".

Mantenimiento y limpieza.

- Apague el "ventilador de escritorio" (coloque el selector de velocidad en la posición "0").
- Desconecte el "ventilador de escritorio" de la toma de corriente eléctrica.
- Asegúrese de usar una tela suave humedecida con una solución de jabón suave. No sumerja el ventilador en agua ni permita que el agua caiga dentro de la cubierta. Evite usar gasolina, combustible, tinner, etc. Esto podría ocasionar daños al ventilador además de vapores peligrosos.
- Aspire regularmente el polvo de las aspas.

Almacenaje

Apague el "ventilador de escritorio" (coloque el selector de velocidad en la posición "0") y desconecte. En posición vertical permita que se detenga completamente. Enrolle el cable suavemente alrededor del enrolla cable que se encuentra en la parte posterior del aparato (Nunca alrededor del aparato) y almacene en un lugar limpio y seco en posición vertical.