




CAVA DE VINOS

Manual de uso y cuidados

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento, rendimiento, partes, accesorios o servicio técnico, llame al: 01 800 8 300 400. O visite nuestro sitio web en: www.centrodesolucioneswhirlpool.com.mx/

Índice.....	2
-------------	---



ANTES DE INICIAR, FAVOR DE LEER LAS INSTRUCCIONES

Este manual de uso y cuidados aplica para los siguientes modelos:

WW2001B

ÍNDICE

SEGURIDAD DE LA CAVA DE VINOS.....	3
Cómo deshacerse adecuadamente de su cava de vinos anterior.....	3
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.....	4
Requisitos de ubicación.....	4
Requisitos eléctricos.....	4
Desempaque de la cava de vinos.....	4
Cómo cerrar la puerta.....	5
USO DE LA CAVA DE VINOS.....	6
Uso del control.....	6
Parillas para botellas.....	6
CUIDADO DE LA CAVA DE VINOS.....	6
Limpieza.....	7
Cuidado durante las vacaciones y mudanzas.....	7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	7
AYUDA TECNICA Y SERVICIO.....	8
En México.....	8
GARANTÍA.....	9

Especificaciones técnicas

Modelo	WW2001B
Frecuencia de Operación	60 Hz
Tensión de Alimentación	127 V~
Consumo de Corriente	50 W

Importador:

WHIRLPOOL MÉXICO S.A. DE C.V.
Antigua Carretera a Roma km 9
Col. El Milagro
Apodaca, N.L.
México, 66634
Tel. (81) 8329 2100

SEGURIDAD DE LA CAVA DE VINOS

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

! PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

! ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar su cava de vinos, siga estas precauciones básicas:

- Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- No quite la terminal de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.
- Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.
- Remueva las puertas de su cava de vinos anterior.
- Use un limpiador no inflamable.
- Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la cava de vinos.
- Use dos o más personas para mover e instalar la cava de vinos.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicamente reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido instruidos o supervisados acerca del uso del aparato por una persona responsable.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio autorizado o personal calificado con el fin de evitar riesgos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Disposición adecuada de su cava de vinos anterior

! ADVERTENCIA


Peligro de Asfixia

Remueva las puertas de su cava de vinos anterior.
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o daño al cerebro.

cava de vinos anterior, por favor siga las instrucciones que se dan a continuación para prevenir accidentes.

Antes de descartar su cava de vinos anterior:

- Saque la puerta.
- Deje los portabotellas en su lugar así los niños no pueden meterse adentro con facilidad.



IMPORTANTE: El atrapamiento y asfixia de niños no es un problema del pasado. Las cavas de vinos tiradas y abandonadas son un peligro, aún si van a quedar ahí "por unos pocos días". Si usted está por deshacerse de su

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Requisitos de ubicación

ADVERTENCIA




Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la cava de vinos.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

Para asegurarse la ventilación adecuada de la cava de vinos, deje un espacio de 50 mm de espacio entre cada lado de la cava y la pared, así como 100 mm entre la parte de atrás y la pared.



NOTA: No se recomienda instalar la cava de vinos cerca de un horno, radiador u otra fuente de calor. No instale en un lugar donde la temperatura puede ser menor de 55°F (13°C). Para obtener un óptimo funcionamiento, no instale la cava de vinos detrás de la puerta de un armario.

Requisitos eléctricos

ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Antes de mover la cava de vinos a su ubicación final, es importante asegurarse de que tiene la conexión eléctrica adecuada.

Método de conexión a tierra recomendado

Se requiere una fuente de energía eléctrica de 127 V~, 60 Hz. Se recomienda que use un circuito separado sólo para su cava de vinos. Use un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor. No use un cable eléctrico de extensión.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación, limpieza o de quitar un foco de luz, desenchufe la cava de vinos o desconecte la fuente de energía

Desempaque de la cava de vinos

ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la cava de vinos.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

Cómo quitar los materiales de empaque

- Quite los residuos de cinta y goma de las superficies antes de encender la cava de vinos. Frote un poco de detergente líquido para vajillas sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.
- No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para eliminar los restos de cinta o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su cava de vinos. Para más información, vea "Seguridad de la cava de vinos".

- Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.

Limpieza antes del uso


Una vez que usted haya quitado todos los materiales de empaque, limpie el interior de su cava de vinos antes de usarlo. Vea las instrucciones de limpieza en “Cuidado de su cava de vinos”.

Cómo cerrar la puerta

Cómo cerrar la puerta

Su cava de vinos tiene cuatro patas niveladoras. Si su cava de vinos parece inestable o usted quiere que las puertas se cierren con mayor facilidad, ajuste la inclinación de la cava de vinos usando las instrucciones a continuación.

NOTA: Para quitar un poco de peso de las patas niveladoras, haga que alguien empuje la parte superior de la cava de vinos. Esto facilita el ajuste de las patas niveladoras.



4. Abra la puerta y verifique para asegurarse que se cierra con la facilidad que usted desea. Si no es así, gire ambos tornillos niveladores delanteros hacia la derecha para inclinar levemente la cava de vinos más hacia atrás. Puede tomar varias vueltas más, y usted deberá girar ambas patas niveladoras la misma cantidad de veces.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

1. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la cava de vinos.


No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

2. Mueva la cava de vinos hacia su posición final.
2. Gire las patas niveladoras hacia la derecha para bajar la cava de vinos o gírelas hacia la izquierda para levantarlo. Puede precisar darles varias vueltas a las patas niveladoras para ajustar la inclinación de la cava de vinos.

USO DE LA CAVA DE VINOS

Uso del control

Su nueva cava de vinos utiliza un sistema termoeléctrico de refrigeración que no requiere del uso de un compresor. El sistema de refrigeración termoeléctrico garantiza una temperatura más estable y una menor vibración en la cava de vinos comparada con productos que utilizan compresor. El sistema termoeléctrico de refrigeración consigue bajar la temperatura de la cava de vinos hasta 15°C que es la temperatura recomendada para almacenamiento de vinos tintos. Para un mejor rendimiento se recomienda utilizar la cava en una temperatura ambiente de 25°C. Después de conectar el cable aparecerá automáticamente una temperatura de 12°C en el panel de control ya que esta es la temperatura fijada en la fábrica.



Para modificar la temperatura interna, presiona las teclas ∇ y Δ hasta llegar a la temperatura deseada.

El rango de temperatura va de 18°C (menos frío) hasta 12°C (más frío). Después de ajustar la temperatura, la pantalla parpadeará durante algunos segundos y mostrará la temperatura seleccionada. El sistema termoeléctrico se activará hasta que el compartimiento interno alcance la temperatura seleccionada.

Iluminación interna


Para encender o apagar la luz del interior de la cava de vinos presione la tecla

Parrillas para botellas

Su producto cuenta con 5 parrillas instaladas con capacidad para 2 botellas cada una. Además, se pueden almacenar 2 botellas más en la parte inferior del compartimiento, dando una capacidad total de 12 botellas.

Cómo retirar las parrillas

Para retirar las parrillas es necesario que la puerta se encuentre abierta a un ángulo de 150° como se indica en la figura.



Este sistema garantiza que las parrillas no sean retiradas del producto por accidente.

CUIDADO DE LA CAVA DE VINOS

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Limpie la cava de vinos más o menos una vez al mes para evitar la acumulación de olores. Limpie los derrames de inmediato.

Cómo limpiar la cava de vinos:

1. Desenchufe la cava de vinos o desconecte el suministro de energía.
2. Retire todos los portabotellas del interior de la cava de vinos.
3. Lave a mano, enjuague y seque todas las partes desmontables y las superficies interiores meticulosamente. Use una esponja limpia o un paño liso y un detergente suave en agua tibia.
 - No use productos de limpieza abrasivos o ásperos, como aerosoles para ventanas, productos de limpieza para pulir, líquidos inflamables, ceras para limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que contengan productos

de petróleo en las partes de plástico, revestimientos interiores o de la puerta o empaquetaduras. No use toallas de papel, estropajos para fregar u otros utensilios de limpieza ásperos. Éstos pueden rayar o dañar los materiales.

4. Lave las superficies metálicas pintadas y de acero inoxidable con una esponja limpia o un paño suave y detergente delicado con agua tibia. No use productos de limpieza abrasivos o ásperos o que contengan cloro. Éstos pueden rayar o dañar los materiales. Seque meticulosamente con un paño suave. Para obtener una protección adicional contra daños a las superficies exteriores metálicas pintadas, aplique cera para electrodomésticos (o cera en pasta para autos) con un paño limpio y suave. No encere las partes de plástico.

NOTA: Para mantener como nuevo su cava de vinos de acero inoxidable y para quitar marcas o rayaduras pequeñas, se sugiere usar un limpiador de acero inoxidable aprobado por el fabricante.

No permita que el limpiador de acero inoxidable entre en contacto con ninguna parte de plástico tales como las piezas decorativas, las tapas del despachador o las empaquetaduras de la puerta. Si se produce contacto accidental, limpie la pieza de plástico con una esponja y detergente suave en agua tibia. Seque meticulosamente con un paño suave.

5. Vuelva a colocar los portabotellas.
6. Enchufe la cava de vinos o reconecte el suministro de energía.

Cuidado durante las vacaciones y mudanzas

Vacaciones

Si usted decide apagar la cava de vinos antes de irse, siga estos pasos.

1. Saque todas las botellas de vino de la cava de vinos.
2. Desenchufe la cava de vinos.
3. Limpie la cava de vinos. Vea "Limpieza".
4. Fije un bloque de goma o de madera con cinta adhesiva a la parte superior de la puerta para que quede abierta y el aire circule. Esto evita que se formen olores y que crezcan hongos.

Mudanza

Si usted muda su cava de vinos a una casa nueva, siga los siguientes pasos para prepararse para la mudanza.

1. Saque todas las botellas de vino de la cava de vinos.
2. Desenchufe la cava de vinos.
3. Límpiela, enjuáguela y séquela detalladamente.
4. Saque todas las partes desmontables, envuélvalas bien y asegúrelas con cinta adhesiva para que no se sacudan durante la mudanza.
5. Sostenga las puertas cerradas y el cable pegado al gabinete de la cava de vinos con cinta adhesiva.

Cuando llegue a la casa nueva, ponga todo de nuevo y lea la sección "Instrucciones de instalación" para obtener instrucciones de preparación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primero pruebe las soluciones sugeridas aquí para evitar el costo innecesario del servicio.

La cava de vinos no funciona

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- ¿Está desenchufado el cable de suministro de energía? Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- ¿Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos? Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos.

Las luces no funcionan

- ¿Está desconectado el cable eléctrico? Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

La temperatura está demasiado caliente

- ¿Se abre la puerta a menudo? Sea consciente de que la cava de vinos se calienta cuando esto ocurre. Para mantener la cava de vinos frío, trate de sacar todo lo que necesite de la cava de vinos de una vez, mantenga las botellas de vino con las etiquetas hacia arriba para que sean fáciles de encontrar y cierre la puerta una vez que se haya sacado el vino.
- ¿Se ha ajustado el control correctamente de acuerdo con las condiciones circundantes? Vea "Uso del control".

Hay acumulación de humedad en el interior

- ¿Se abre la puerta a menudo? Para evitar la acumulación de humedad, trate de sacar todo lo que necesite de la cava de vinos de una vez, mantenga las botellas de vino con las etiquetas hacia arriba

para que sean fáciles de encontrar y cierre la puerta una vez que se haya sacado el vino. Cuando la puerta está abierta, la humedad de la habitación entra a la cava de vinos. La humedad se acumula más rápido cuanto más seguido se abre la puerta, especialmente cuando la habitación está muy húmeda.

- **¿Hay humedad?** Es normal que se acumule humedad dentro de la cava de vinos cuando el aire está húmedo.
- **¿Se ha ajustado el control correctamente de acuerdo con las condiciones circundantes?** Vea "Uso del control".

Es difícil abrir la puerta

ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

- **¿Está la empaquetadura sucia o pegajosa?**
Limpie la empaquetadura y la superficie que ésta toque. Frote una capa delgada de cera de parafina sobre la empaquetadura después de la limpieza.

La puerta no cierra completamente

- **¿Están fuera de posición los portabotellas?**
Coloque nuevamente los portabotellas en su posición correcta. Vea "Uso de la cava de vinos" para obtener más información.

ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

AYUDA TÉCNICA Y SERVICIO

GARANTÍA DE LA CAVA DE VINOS Whirlpool®

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Antes de llamar para pedir asistencia o servicio, revise la sección "Solución de problemas". Le podría ahorrar el costo de una llamada de servicio. Si todavía necesita ayuda, siga estas instrucciones.

Cuando llame, tenga a la mano la fecha de compra y el modelo y número de serie completos de su electrodoméstico. Esta información nos ayudará a responder mejor a su solicitud.

Si necesita piezas de repuesto

Si necesita ordenar piezas de repuesto, le recomendamos que use sólo piezas especificadas de fábrica, pues tendrán el ajuste correcto y el funcionamiento correcto porque están hechas con la misma precisión utilizada para fabricar todo nuevo electrodoméstico WHIRLPOOL®.

Para encontrar en su área las piezas de repuesto especificadas de fábrica, llámenos o llame a su centro de servicio designado más cercano.

En México

Llame sin costo al número de servicio a clientes de WHIRLPOOL:

Monterrey
81 8329 2100

Resto de la República
01 800 8300 400

**Venta de Accesorios y
Refacciones Originales**
01 800 82 12345

Nuestros consultores le darán asistencia con:

- Características y especificaciones de nuestra línea completa de electrodomésticos.
- Información sobre instalación.
- Procedimientos de uso y mantenimiento.
- Ventas de accesorios y piezas para reparación.
- Asistencia especializada para el cliente (en español, para los sordos, para personas con vista limitada, etc.).
- Recomendaciones con distribuidores locales, distribuidores de piezas de reparación y compañías de servicio. Los técnicos de servicio designados por WHIRLPOOL están capacitados para cumplir con la garantía del producto y ofrecer servicio posterior a la garantía en cualquier parte de la República Mexicana.

Para encontrar la compañía de servicio designada por WHIRLPOOL en su área, también puede buscar en la sección amarilla de su directorio telefónico.

Por un año a partir de la fecha de compra, si esta **CAVA DE VINOS** modelo **WW2001B** falla mientras haya sido operado y mantenido según las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Whirlpool México S.A. de C.V. reparará o, según nuestra opción, reemplazará su **CAVA DE VINOS**. La unidad de reemplazo está cubierta por nuestra garantía limitada de un año. Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Usted deberá proporcionar el comprobante de la compra o una fecha de instalación para obtener servicio bajo la garantía.

Whirlpool México S.A. de C.V. no se hará cargo de:

1. Visitas de servicio técnico para enseñarle a usar la **CAVA DE VINOS**, cambiar los fusibles de la casa, corregir el cableado de la casa y/o volver a fijar los cortacircuitos.
2. Reemplazo cuando se haya dado a la **CAVA DE VINOS** un uso diferente al doméstico normal de una sola familia.
3. Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos locales de electricidad o el empleo de productos no aprobados por Whirlpool México S.A. de C.V.
4. Las piezas de repuesto, del gasto del trabajo de reparación y/o el reemplazo de la **CAVA DE VINOS** "defectuosa" para unidades utilizadas fuera de México.
5. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en el electrodoméstico.
6. Costo de envío o flete para devolver productos para servicio bajo la garantía a Whirlpool México S.A. de C.V..
7. Daños causados por una manipulación inadecuada de los productos devueltos para servicio bajo la garantía.
8. Daños causados al aparato o sus componentes por fauna nociva (ratas, cucarachas, etc).

Si usted reside en México y su CAVA DE VINOS falla durante el primer año de adquisición:

1. Llame a nuestro número telefónico gratuito del Centro de Soluciones Whirlpool al **01 800 8 300 400**, de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Hora oficial del centro). Las instalaciones del Centro de Soluciones Whirlpool están ubicadas en Antigua Carretera a Roma Km. 9, Colonia Milagro, Apodaca, N.L. México, C.P. 66600, Tel. (81)8329-21-00, donde podrá encontrar accesorios y partes originales y hacer efectiva la garantía, así como en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional.
2. Dé al especialista el número completo del modelo y de la serie.
3. El especialista identificará el centro de servicio técnico designado más cercano a su domicilio.
4. Usted se deberá hacer cargo del seguro y flete u otro transporte hasta nuestro centro de servicio técnico. Sírvase incluir su nombre y domicilio en un papel junto con la copia del comprobante de compra (recibo de registradora, comprobante de pago con tarjeta de crédito, etc.) La **CAVA DE VINOS** debe estar debidamente empaquetado para que no se dañe durante el transporte dado que no nos haremos cargo de ningún daño producido de esa manera.
5. Whirlpool México S.A. de C.V. le entregará la unidad reparada o, según nuestra opción, una **CAVA DE VINOS** idéntico o comparable en su domicilio libre de cargo.

Whirlpool México S.A. de C.V. NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que esta exclusión o limitación quizás no le corresponda. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Esta garantía es válida solo en la República Mexicana. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Whirlpool México S.A. de C.V. de su zona para determinar si corresponde otra garantía.

Si necesita servicio técnico, vea primero la sección "Solución de Problemas". Puede encontrar ayuda adicional en la sección "Ayuda o servicio técnico", o llamar al Centro de Soluciones Whirlpool al **01 800 8 300 400** desde cualquier lugar de México o visite nuestro sitio web: www.centrodesolucioneswhirlpool.com.mx

Guarde este libro y su comprobante de venta juntos para consulta futura. Para obtener el servicio de la garantía deberá proporcionar un comprobante de compra o la fecha de instalación del electrodoméstico.

Anote la siguiente información acerca de su **CAVA DE VINOS** para facilitar la obtención de asistencia o servicio si llegara a necesitarlo. Usted tendrá que saber el número completo del modelo y de la serie. La etiqueta con el número de modelo y de serie está ubicada dentro de su producto

Importado por: Whirlpool México S.A. de C.V.
Antigua Carretera a Roma Km. 9
Col. Milagro, Apodaca, N.L.
México, C.P. 66634 – Tel. (81)8329-21-00

Nombre del distribuidor _____

Dirección _____

Número de teléfono _____

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____