

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página web www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de usar el transmisor, asegúrate de que el volumen de tu equipo de sonido esté moderado.
- Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- No coloques objetos pesados sobre el transmisor.
- No uses ni almacenes el transmisor en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No intentes abrir ni reparar el producto.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONEXIONES

- 1 Elige el equipo que deseas conectar al transmisor y ubica su salida de audio.
- 2 Elige un cable y conéctalo en el puerto correspondiente de tu equipo. *Por ejemplo, si deseas convertir tu pantalla en Bluetooth, ubica la salida de audio óptico digital y conecta el cable Óptico Toslink.*
- 3 Conecta el otro extremo del cable elegido al puerto correspondiente del transmisor.
- 4 Conecta el cable de alimentación al puerto micro USB del transmisor.
- 5 Conecta el otro extremo del cable de alimentación a un convertidor de voltaje de 5 V --- 1 A máx. (de venta por separado).
- 6 Conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico.


CÓMO VINCULAR EL EQUIPO BLUETOOTH

En cuanto realices las conexiones, el LED indicador de vinculación Bluetooth comenzará a destellar.

Aleja cualquier dispositivo Bluetooth que puede causar interferencia.

- 1 Activa el modo de emparejamiento Bluetooth en el dispositivo que deseas vincular y colócalo cerca del transmisor.
- 2 Espera a que se sincronicen ambos equipos. *Cuando ambos equipos se sincronicen, el LED de vinculación Bluetooth quedará fijo.*
- 3 Comienza a escuchar el audio en tu dispositivo Bluetooth (audífonos, bocina, etc.).
- 4 Para cambiar de salida (Óptico Toslink, Coaxial digital o AUX 3,5 mm) mantén presionado el botón selector hasta que se ilumine el LED correspondiente.

PARTES Y CONTENIDO



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Botón selector | 8. Puerto Coaxial digital |
| 2. Indicador LED de puerto Óptico Toslink | 9. Puerto AUX 3,5 mm |
| 3. Indicador LED de puerto Coaxial digital | 10. Antena |
| 4. Indicador LED de puerto AUX 3,5 mm | 11. Cable de alimentación |
| 5. LED indicador de vinculación Bluetooth | 12. Cable Óptico Toslink |
| 6. Puerto Óptico Toslink | 13. Cable Coaxial digital |
| 7. Puerto micro USB de alimentación | 14. Cable AUX 3,5 mm |

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 1 A (x USB)

Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz

Versión Bluetooth: 5.0

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Transmisor de audio Bluetooth

Modelo: POD-165

Marca: Stereon

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 340B, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boquevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00