

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES ⚠



- No uses ni almacenes el mouse en lugares con agua o humedad.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Mantén el equipo lejos de entornos con temperaturas extremas.
- Evita que el mouse esté cerca de fuentes magnéticas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

PARTES Y CONTENIDO

Vista frontal

Vista inferior



1. Clic derecho
2. Scroll
3. Botón de ajuste de resolución
4. Clic izquierdo
5. Luz LED
6. Botón de función atrás
7. Botón de función adelante
8. Puerto micro USB
9. Sensor óptico
10. Posición para encender la luz LED
11. Posición de encendido
12. Nano receptor
13. Switch
14. Posición de apagado
15. Compartimento para nano receptor
16. Cable de carga

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar el mouse, asegúrate de cargar su batería.

- 1 Conecta el plug micro USB del cable de carga al puerto micro USB del mouse.
- 2 Conecta el plug USB del cable de carga a un adaptador de corriente de 5 Vcc 500 mA máx. (de venta por separado).
- 3 Conecta el adaptador de corriente a un contacto eléctrico. *Una luz LED azul encenderá en el mouse, esto quiere decir que la carga está en proceso. El tiempo de carga es de 2 a 3 horas horas aproximadamente.*

AJUSTE DE DPI

Presiona el botón de ajuste de resolución, para cambiar entre los diferentes DPI que ofrece el mouse, según tus necesidades.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 500 mA (x USB)
Frecuencia de operación: 2,4 GHz
Batería interna: 1,2 V --- 1 200 mAh
Resolución: 1 200 / 1 600 / 2 400 DPI (ajutable)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mouse inalámbrico vertical
Modelo: COM-5730
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES


- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.


MODO DE USO

- 1 Retira el nano receptor del compartimento.



- 2 Conéctalo en un puerto USB de la computadora y espera que se carguen los controladores.

- 3 Pasa el switch a la posición de encendido, para prender el mouse. Cambia el switch a la posición para encender la luz LED, si quieres que la iluminación se active. Cambia el switch a la posición de apagado, cuando ya no vayas a utilizar el mouse.



El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00