


Manual de uso & Garantía

BOCINA INALÁMBRICA



Hune Hormiga

¡Gracias!

Al elegir este producto contribuyes a que las cosas se hagan de un mejor modo para todas y todos.

Si te interesa tanto como a nosotros hacer del mundo un mejor lugar #húnete a nuestras redes: @hune.eco

Nos encantaría que todo esto no estuviera impreso, pero por razones legales estamos obligados a hacerlo, por favor, haz que valga la pena y tomate unos momentos para leerlo:

No dejes tu huella

Si has comprado este producto es probable que tengas otro viejo que descartar; ¿Qué harás con él? Puedes ver un instructivo de como deshacerte de él correctamente en nuestro sitio: www.hune.eco

Buenas prácticas:

Nuestros productos estan diseñados de forma segura y para durar, pero todo lo que hagas con ellos ayudará a prolongar su vida útil y reducir riesgos, por eso te recomendamos:

① No dejes caer el equipo ni le apliques fuerza

excesiva a los botones o al conectar y desconectar.

- ② No intentes reparar el producto por ti mismo. Lamentablemente dentro de este equipo no hay piezas que el usuario pueda reparar con facilidad.
- ③ Asegúrate de guardarlo en un lugar seco, sin exposición a temperaturas extremas o ambientes de humedad. Mantén el equipo alejado de cualquier fuente de calor extremo (¡más razones para combatir el calentamiento global!). Definitivamente no lo arrojes al fuego.
- ④ Este equipo no es un juguete, no recomendamos su uso por parte de niñas y niños menores.
- ⑤ No esperes a que se agote la batería para realizar una carga, esto ayudará a que ésta funcione mejor por más tiempo.
- ⑥ Es normal que el producto se caliente después de un tiempo prolongado de uso pero recomendamos detener el uso si se encuentra excesivamente caliente, si se produce alguna anomalía como un olor anormal, decoloración o cambio de forma.
- ⑦ Al conectar el equipo asegúrate de utilizar el adaptador correspondiente con el voltaje correcto.

Producto


Especificaciones Técnicas:

Modelo:	AT-ACC-BT-009
BT:	Versión 5.1
Batería:	Polímero de litio / 1200 mAh*
Salida de altavoz:	5W
Rango de alcance:	10m
Dimensiones:	90.0 * 56.0 * 103.0mm
Carcasa:	ABS reciclado + Corcho
Entradas:	Puerto Tipo C + AUX.
Accesorios:	Cable USB A - Tipo C

* Nota: Lamentablemente aún no hemos encontrado la forma de reemplazar este material que resulta tóxico para el medio ambiente, por eso te pedimos que en caso que este producto dejase de funcionar y no pudiera ser arreglado, consultes nuestro sitio, www.hune.eco, cómo desecharlo adecuadamente.

Controles y entradas

- Ⓐ Botón Reproducir / Pausa
- Ⓑ Interruptor de encendido
- Ⓒ Indicador de estado
- Ⓓ Puerto de entrada tipo C
- Ⓔ Micrófono
- Ⓕ Puerto de entrada auxiliar



Uso

Encendido / Apagado: Coloca el interruptor Ⓑ en la posición "ON" para encender el altavoz, para apagarlo muévelo nuevamente a la posición "OFF".

Reproducir / Pausar / Desconectar para llamada:

Presiona el botón Ⓐ para Reproducir / Pausar la música / Desconectar el equipo y poder hablar por teléfono sin amplificar la conversación.

Carga: Conecta el cable USB a un cargador de 5V 1A. La luz roja encendida indica que el equipo está siendo cargado, cuando el altavoz esté completamente cargado la luz se apagará automáticamente.

¡Amplifica!

Para conectar un dispositivo a la bocina altavoz, sigue estos simples pasos:

- ① Coloca el interruptor Ⓑ en la posición "ON"
- ② Activa la función BT en tu teléfono o computadora
- ③ Busca la bocina con el nombre "Hune - Bocina"
- ④ Empareja el equipo a tu dispositivo.
- ⑤ ¡A disfrutar! Pincha Play y controla la reproducción desde tu dispositivo.

Garantía

Modelo: _____

No. de Serie: _____

Sucursal: _____

Fecha de Compra: _____

Firma o Sello de Tienda: _____

1. Para hacer válida la Garantía es indispensable presentar el Producto junto con esta póliza de garantía, o factura de compra, o nota de venta que incluya los datos del producto: marca, modelo, número de serie; Presentándose en el lugar de la compra, o directamente en el Centro de Servicio Autorizado, solicite un número de Orden de Servicio y reciba instrucciones para el envío del mismo comunicándose telefónicamente.

2. Se garantiza este Producto en todas sus partes y componentes contra defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la Fecha de Compra, la cual incluye la reparación o reposición durante el Periodo de 1 año.

3. La garantía cubre únicamente al primer consumidor, y

no es transferible ni asignable a cualquier otro consumidor subsecuente, así como también, el periodo de garantía no será extendido al ser reparado o reemplazado el producto.

4. La cubierta externa y las partes decorativas de los productos, no están amparados en esta garantía, ni las partes que por su naturaleza sufren desgaste o rayones por el uso normal del producto, no aplican para reclamo de garantía por este motivo.

5. El consumidor no tendrá derecho a aplicar esta garantía, si cualquiera de las siguientes condiciones se aplican:

a) Cuando el Producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales (tales como: almacenamiento inapropiado, expuesto a humedad, modificaciones no autorizadas, carga de software, conexiones no autorizadas, golpes, fuego, mojadura, caída, instalación inadecuada, etc.)

b) Cuando el Producto no fuese operado de acuerdo al instructivo de uso.

c) Cuando el Producto hubiere sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados por el importador o distribuidor nacional, o haya sido violado su sello de garantía, o los indicadores de humedad se encuentren activos.

6. Para hacer efectiva la Garantía, el Consumidor deberá llevar o mandar por mensajería el Producto dentro del período de vigencia de la Garantía al lugar mencionado en esta póliza; Si el Producto ya no está dentro del periodo de garantía, o por alguna razón, la garantía no es válida, el Consumidor podrá solicitar una cotización de la reparación.

7. Este Centro de Servicio no asume responsabilidad alguna por daños o desperfectos ocasionados en el Producto por personas o talleres no autorizados, ni por la pérdida de información que no haya sido respaldada por el consumidor.

8. Las dudas concernientes a la garantía de este producto pueden ser dirigidas a:

Centro de Servicio Autorizado: **FixPlus**

Email: ayuda@fixplus.com.mx

Teléfono y Whatsapp: **+528117054515**

Horario: **Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm**

Importa y Distribuye: Consorcio de Comercio
Internacional Rex S de RI de CV. RFC: CCII20713710.
Domicilio: Aldama No. 1100, Local 6, Zona Centro, CD
Reynosa, Tamps. CP885002



www.hune.eco

CONECTEMOS:

@hune.eco

hola@hune.eco

NOM