

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.


Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes este equipo en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- Evita golpear o dejar caer el dispositivo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PARTES



1. Teclas alfanuméricas y de funciones
2. Teclas de función y para cambiar entre dispositivos
3. Teclas especiales
4. Touchpad
5. Clic izquierdo y derecho
6. Botón de encendido / apagado
7. Nano receptor
8. Compartimento de pilas

Vista posterior del teclado



CÓMO COLOCAR LAS PILAS

1. Abre el compartimento de pilas.
2. Coloca 2 pilas AAA (de venta por separado). Ten cuidado en colocarlas con la polaridad correcta.

CÓMO ENCENDER O APAGAR EL TECLADO

1. Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **ON**, para encender el teclado.
2. Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **OFF**, para apagar el teclado.

VINCULACIÓN BLUETOOTH 1

1. Mantén presionado el botón **Ⓜ1** hasta que un LED comience a destellar.
2. Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
3. Busca y elige el teclado con el nombre **Steren COM-685**.
Cuando el dispositivo esté vinculado el LED destellará lentamente.

VINCULACIÓN RF

1. Abre el compartimento de pilas.
2. Retira el nano receptor.
3. Conecta el nano receptor en el equipo deseado (laptop, PC, TV box, etc.).
4. Espera a que se carguen los controladores automáticamente.
5. Comienza a utilizar el teclado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación teclado: 3 V⁼⁼⁼ (2 x AAA)
Alimentación nano receptor: 5 V⁼⁼⁼ 50 mA (x USB)
Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini teclado con touchpad Bluetooth y RF multiequipo
Modelo: COM-685
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:


1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

VINCULACIÓN BLUETOOTH 2

1. Mantén presionado el botón **Ⓜ2** hasta que un LED comience a destellar.
2. Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
3. Busca y elige el teclado con el nombre **Steren COM-685**.
Cuando el dispositivo esté vinculado el LED destellará lentamente.

CÓMO CAMBIAR ENTRE DISPOSITIVOS

Presiona el botón correspondiente al dispositivo que quieras controlar.



El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00