

tecnolite[®]
CONNECT

tecnolite.lat



CUIDA, CONFÍA, CONECTA.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instalar/Acceder a App

1

Acceder a Apple App Store o Google Play Store



Buscar la aplicación TecnoLite Connect para instalar.



2

Una vez instalada en la pantalla de inicio podrás Crear una cuenta o Iniciar sesión si tienes ya una cuenta creada.

3

Crear cuenta:

- Lee la política de privacidad y acepta los términos y condiciones.
- Registra con tu correo electrónico o teléfono celular para obtener el código de verificación.
- Llegará un código que se debe de ingresar en la App TecnoLite Connect.
- Establece tu contraseña que deberá tener una longitud de 6-20 caracteres y deberá contar con letras y números.

4

Iniciar sesión:

Si ya tienes un usuario y contraseña registrados ingresa tus datos para acceder de manera segura.

Agregar dispositivo

1

Clic en Añadir dispositivo o el botón con el signo +.



2

Seleccionar el tipo de dispositivo.



Añadir manualmente

Escaneo



Ingeniería eléctrica

Video vigilancia

Iluminación



Cámara de seguridad



Floodlight Camera



Smart Doorbell

Electrodoméstico gra...



Estación Base



NVR



DVR

Electrodoméstico pe...

Electrodoméstico

Access Control

Sensor de protecció...



Access Control


Dispositivo portátil p...

Video vigilancia

Gateway y otros

3

Presionar el botón de sincronización y no soltar durante 5 segundos o hasta que la luz sea intermitente. Soltar el botón cuando la luz es intermitente y presionar el botón de confirmación en pantalla para continuar.



4

Conectar a la red WiFi, conociendo el nombre y contraseña de la red.
(ambos deben estar en la misma red)

NOTA: La red WiFi deberá ser 2.4Ghz.

Cancelar

Introducir la contraseña de Wi-Fi del hogar



2.4GHz



5GHz



Sólo admite la red de Wi-Fi de 2,4G >



AirPort



Confirmar

5

Esperar a que el proceso de sincronización termine. Este puede tardar hasta 1 minuto, una vez terminado nos dará paso a nombrar el dispositivo y aparecerá en la pantalla principal.

Cancelar

Conectando

Mantener el enrutador, móvil y equipo lo más cerca posible




Encontrar equipo
El equipo se registra en la nube intelig...
Inicializar equipo

Eliminar dispositivo

1

Seleccionar el dispositivo a eliminar del listado.



2

Dar clic al botón de Editar situado en la parte superior derecha de la pantalla.



3

Al final de la pantalla aparecerá el botón para eliminar.



Alexa



Google
Assistant



Tmall Genie

Aviso de dispositivo sin conexión

Falta de conexión



Otros

Compartir equipo >

Crear grupo >

Preguntas frecuentes y comentarios >

Añadir a Pantalla del hogar >

Verificar la red Verificar inmediatamente >


Revisar actualizaciones de Firmware >

Eliminar equipo

Restablecer ajustes predeterminados de fábrica

4

Al presionar el botón de eliminar aparecerá un recuadro de confirmación que se debe de Confirmar, y con esto queda eliminado de nuestro sistema el dispositivo.



NOTAS ESPECIALES:

1-Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños)cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

2-Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

La operación de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2-Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Asistencia Técnica CONNECT

Teléfono: 800 777 lite (5483)

Opción 5

IMPORTADOR MÉXICO: Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño 401, 2B, Los Robles, Zapopan, Jalisco. C.P. 45134.

RFC: IE0890214JPA.

COLOMBIA: Tecno Lite Colombia S.A.S., Calle 65 No. 13-79 Bogotá - Colombia.

HECHO EN CHINA.