

Batidora de Inmersión ROBOT 500 INOX

i Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

IMPORTANTE: Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente mientras estén conectadas aunque el interruptor se encuentre apagado.

Seguridad eléctrica:

- Lea cuidadosamente este instructivo antes de utilizar su electrodoméstico por primera vez.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere o conecte esta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchufela" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- Nunca utilice esta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caldo, y está dañada en alguna de sus partes, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- No debe utilizarse en el exterior, la unidad fue diseñada para uso doméstico únicamente.
- ¡Cuidado! Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar su limpieza.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato. No utilice clavijas adaptadoras.

Seguridad personal:

- Tome las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha no intencionada en el aparato, por ejemplo, desconecte su batidora de inmersión inmediatamente después de utilizarla.
- Nunca toque las partes móviles del aparato en marcha. No toque las aspas con la mano ni con ningún tipo de objeto mientras el aparato se encuentre conectado a la toma de corriente.

- Este aparato contiene accesorios altamente afilados y punzocortantes, extreme precauciones al manipularlos.
- Antes de cada uso, desarrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No permita que su batidora de inmersión sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- No utilice si el dispositivo de puesta en marcha/paro de su batidora no funciona correctamente.
- No de vuelta al aparato cuando esté en funcionamiento o conectado a la red eléctrica.
- Mantenga su batidora de inmersión en buenas condiciones. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que pudieran afectar el buen funcionamiento de su electrodoméstico.
- Asegúrese que la caña esté bien equipada a la unidad del motor antes de conectar.
- Esta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

Identificación de las partes

1. Empuñadura
2. Unidad del motor
3. Control de pulso-Botón de marcha/paro
4. Caña desmontable de acero inoxidable
5. Cuchillas





Fig. 1

Notas importantes sobre el funcionamiento:

- No utilice su batidora de inmersión más de 2 minutos continuos, ya que podría dañar su aparato. Después de este lapso de tiempo, deje descansar el aparato al menos 2 minutos para continuar utilizando.
- No utilice sobre ollas y sartenes que se encuentren directamente sobre una fuente de calor, retire el recipiente del calor antes de batir.

Introducción al producto:

Su nueva batidora de inmersión le ofrece grandes posibilidades de uso, tales como: picar, batir, mezclar, preparar mayonesas, hacer purés y mucho más de una manera práctica y sin ensuciar.

Modo de empleo:

1. Antes de utilizar por primera vez, llimpie de acuerdo al apartado de limpieza.
2. Ensamble colocando la caña desmontable de acero inoxidable (4) a la unidad del motor (2) y gire hasta llegar al tope (Fig.1).
3. Conecte la clavija a la eléctrica.
4. Coloque las cuchillas (5) en el fondo de un recipiente (de preferencia alto para evitar salpicaduras).
5. Presione el control de pulso varias veces por lapsos cortos de tiempo para picar o durante lapsos prolongados para moler hasta obtener la consistencia deseada. El aparato se detiene cuando se deja de ejercer presión sobre el control de pulso.
6. Desconecte, desensamble y llimpie después de cada uso.

NOTAS:

- Durante el uso, es normal que se cree una succión en el fondo del recipiente.
- Puede ser utilizada sobre una sartén con antiadherente siempre y cuando éste no se encuentre sobre una fuente de calor.

Limpieza

- Deje de ejercer presión sobre el control de pulso y desconecte el aparato de la toma de corriente.
- Espere a que el aparato se enfrie por completo antes de iniciar la limpieza.
- Limpie la unidad del motor (2) con un paño ligeramente humedecido e impregnado con unas gotas de detergente suave y seque.
- No utilice disolventes, ni limpiadores con un factor PH ácido ni básico como la lejía, ni abrasivos para la limpieza del aparato. No sumerja la unidad del motor en agua ni coloque bajo el chorro directo.
- Se requiere especial cuidado al manejar o limpiar las cuchillas, ya que están muy afiladas. Limpie la caña y las cuchillas con una esponja suave y detergente para trastes.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y retirar todos los restos de alimentos después de cada uso. Si el aparato no se mantiene en buenas condiciones de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar inexorablemente la vida útil del aparato conduciendo a una situación peligrosa.

taurus®

BATIDORA DE INMERSIÓN

ROBOT 500 INOX



taurus®

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>

Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al 800 777 8162 donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : Batidora de Inmersión

Marca : TAURUS

Modelo : ROBOT 500 INOX

Nombre del Distribuidor : _____

Calle y Número : _____

Delegación y Municipio : _____

Ciudad : _____

Estado : _____

C.P. : _____

Tel. : _____

Fecha de entrega : _____

Sello del distribuidor

Modelo :

ROBOT 500 INOX

M91607600

Características técnicas

127 V~ 60 Hz 500 W

Importado por :

TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.

Rosas Moreno 4-203

Col. San Rafael

Alcaldía Cuauhtémoc

Ciudad de México, México

Tel. 800 777 8162

C.P. 06470

País de origen : CHINA

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Cuidado y mantenimiento

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

Almacenaje

Desconecte de la corriente eléctrica, llimpie de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Esta "batidora de inmersión" está garantizada por TAURUS ESPAÑA, S.A. DE C.V. por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus-España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.



NOM
ANCE

www.taurus.com.mx



taurusmexico



@taurus_mexico



/TaurusMex



@taurus_mexico