

LVL30 XBOX ONE

CHAT HEADSET
CASQUE DE DISCUSSION
AURICULAR PARA CONVERSACIÓN

048-136-NA

Quick Start Guide
Guide De Démarrage Rapide
Guía De Inicio Rápido

To contact us regarding your PDP product, please reach out to our Customer Experience Team at 1-800-331-3844 (US and Canada only) or online at support.pdp.com.

Pour nous contacter au sujet de votre produit PDP, veuillez contacter notre équipe Expérience client au 1-800-331-3844 (États-Unis et Canada uniquement) ou en ligne à l'adresse support.pdp.com.

Para contactarnos con respecto a su producto PDP, por favor contáctenos a nuestro Equipo de Experiencia del Cliente al 1-800-331-3844 (Solo en EE. UU. Y Canadá) o en línea en support.pdp.com.

Limited Warranty Information Inside


Information sur la Garantie limitée à l'intérieur
Información de garantía limitada en el interior




pdp gaming




EN LVL30 Chat Headset
FR Casque De Discussion
ES Auricular Para Conversación




EN Quick Start Guide
FR Guide De Démarrage Rapide
ES Guía De Inicio Rápido




EN Mic Mute
a. Mic Boom up to mute.
b. Mic Boom down to unmute.
Mic Configuration
a. Mic can rotate 180 degrees for right ear placement.
FR Micro en sourdine
a. Micro vers le haut pour la mise en sourdine
b. Micro vers le bas pour la mise en marche
Configuration du micro
a. Le micro peut pivoter de 180 degrés pour le placement de l'oreille droite.
ES Silenciar micrófono
a. Suba el micrófono Boom para silenciar
b. Baje el micrófono Boom para reactivar el sonido
Configuración de micrófono
a. El micrófono puede girar 180 grados para la colocación del oído derecho.



EN Audio Controls
Adjust volume dial on left ear cup to preferred audio level.
FR Commandes audio
Réglez le volume sur le pavillon gauche pour obtenir le niveau audio souhaité.
ES Controles de audio
Ajuste el control de volumen en la orejera izquierda al nivel de audio preferido.



EN 1. Check the base of your Xbox One Controller first to make sure your controller has a 3.5mm port for audio. If it does not, you will need to purchase a separate headset adapter.
2. Plug the headset's 3.5mm aux jack into the base of your Xbox One Controller.
3. Check your audio settings to ensure your headset is selected as the assigned audio device.
Press Nexus button on the Xbox One controller > Select "System" > Select "Audio" and adjust to your preference.
FR 1. Commencez par vérifier la base de votre manette Xbox One pour vous assurer qu'elle dispose d'un port de 3,5 mm pour l'audio. Si ce n'est pas le cas, vous devez acheter un adaptateur de casques.
2. Insérez la fiche audio de 3,5 mm du casque dans la prise audio située en bas de la manette pour Xbox One.
3. Vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que votre casque est sélectionné comme périphérique audio.
Appuyez sur le bouton Nexus de la manette Xbox One > sélectionnez « Système » > sélectionnez « Audio » et ajustez selon votre préférence.
ES 1. Compruebe la base del controlador de su Xbox One primero para asegurarse de que el controlador tiene un puerto de 3,5 mm para el audio. Si no lo hace, tendrá que comprar un adaptador de auriculares independiente.
2. Coloque el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares en el conector de audio del mando de la Xbox One, ubicado en la parte inferior del mando.
3. Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su auricular es seleccionado como el dispositivo de audio asignado.
Presione el botón Nexus en el controlador de Xbox One > Seleccione "System" (Sistema) > Seleccione "Audio" (Audio) y ajuste según su preferencia.



accordian fold



PDP

©2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved. Microsoft and Xbox are registered trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks and logos are the property of their respective owners.

©2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming et leurs logos respectifs sont des marques commerciales et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés. Microsoft et Xbox sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Performance Designed Products, LLC. Todos los derechos reservados. Microsoft y Xbox son marcas registradas del grupo de compañías Microsoft. El resto de marcas comerciales y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.

This product is imported by Performance Designed Products LLC.
Ce produit est importé par Performance Designed Products LLC.
Este producto está importado por Performance Designed Products LLC.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à l'Article 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet équipement ne cause aucune interférence dangereuse, et (2) cet équipement doit pouvoir subir toute interférence reçue, y compris les interférences créées par un fonctionnement indésirable.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar ningún tipo de interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

4225 W Buckeye Rd #2
Phoenix, AZ 85009, USA
Ph: 800-331-3844
(USA & Canada only)

US Patents/Brevets aux E.-U.:
www.pdp.com/patents

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

support.pdp.com

FC

ENGLISH LIMITED WARRANTY

Coverage and Terms • PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.

Exclusive Remedy and Exclusions • The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs or handling.

How to Get Service • Purchasers should contact the PDP customer service department at (800) 331-3844 (US and Canada only) or by visiting support.pdp.com. Inquiries are typically answered within twenty-four business hours.

Your Rights Under Applicable Law • This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial or national laws governing the sale of consumer goods.

FRANÇAIS CANADA GARANTIE LIMITÉE

Couverture et conditions • PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication pendant deux ans à partir de sa date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre déterminés à la discrétion du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'une preuve d'achat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP qui illustre clairement la date d'achat.

Recours exclusif et exclusions • Le recours exclusif des réclamations considérées comme étant valides sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les réparations ou les manutentions non autorisées.

Comment obtenir du service • Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou en visitant le site support.pdp.com. Nous répondons habituellement aux réclamations dans un délai de 24 heures ouvrables.

Vos droits en vertu des lois applicables • Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables dans chaque état, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

ESPAÑOL GARANTÍA LIMITADA

Cobertura y plazo • PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación son los defectos en los materiales o la mano de obra, sujetos a la determinación final del departamento de atención al cliente del PDP. Esta garantía se aplica solamente a los compradores originales con una prueba válida de compra en un distribuidor autorizado de PDP que muestre claramente la fecha de compra.

Recurso exclusivo y exclusiones • El recurso exclusivo para los reclamos válidos será la reparación, sustitución o devolución del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones, reparaciones o manipulación no autorizadas o incorrectas.

Cómo obtener ayuda • Los compradores deben ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de PDP al número 01800-759-7669 (EE. UU. y Canadá únicamente) o pueden acceder a support.pdp.com. En general, las preguntas se contestan durante el transcurso de las siguientes veinticuatro horas hábiles.

Sus derechos según la ley aplicable • Esta garantía no afecta los derechos legales de los clientes de acuerdo con las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

LEVEL UP YOUR GAME™

pdp gaming™

www.pdp.com