

Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, para la unidad principal, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la factura original o el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

2.- En caso de que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario

Nombre del Distribuidor

Producto

Marca GHIA

Modelo

No. de Serie

Fecha de Compra

Sello del Distribuidor

Importado por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. CVA9904266T9
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede **solicitar información al 800 700 (4442)** o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

GHIA®

MANUAL DE USUARIO

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Bafle activo con radio FM y reproductor de sonido (USB, SD)



Código de fabricante: GSP-004

www.ghia.com.mx

GHIA/ Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA

Puebla

Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 230 4470

San Luis Potosí

Calle García Diego #129
Col. Los Angeles,
Barrio de Tequisquiapan
C.P. 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tijuana

Blvd. Tercera Oeste #17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: (664) 647 5914

Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (961) 611 1846

Zacatecas

Calle Blvd. Adolfo Lopez
Mateos # 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zac.
Tel: 492-922-19-53

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Tampico

Calle No. 9 #114
Col. Jardín 20 de Noviembre
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: (833) 126 0215

Toluca

Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026 Toluca,
Edo. de México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la
Cadena #533, entre Av. Pino
Suarez y Jimenes,
Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 178 1626

Querétaro

Av. Peñuelas No.26
Col. San Pedrito Peñuelas,
C.P. 76148,
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Tepic

Calle San Luis #269 Sur,
Col. San Antonio, entre Calle
Eulogio Parra y Dr. Martínez,
C.P. 63159 Tepic, Nay.
Tel: (311) 213 4626

Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (871) 722 4285

Villahermosa

Av. Periférico Carlos Pellicer
Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 354 3950

Modo de uso

1. **⏪/V-** : Presiona una vez para regresar la pista; Presiona y sostén para bajar el volumen.
2. **⏩/V+** : Presiona una vez para adelantar la pista; Presiona y sostén para subir el volumen.
3. **Light / Mode**: Presiona una vez para cambiar entre los diferentes modos: Aux → USB\TF → FM → BT; Presiona y sostén para cambiar los diferentes efectos de Luz RGB y presiona dos veces seguidas para apagar o encender la luz LED.
4. **🔍/Scan/TWS**: Presiona una vez para reproducir o pausar; En modo Bluetooth presiona 5 segundos para entrar en modo de búsqueda; Presiona y sostén para entrar en modo TWS; En modo FM presiona y sostén para buscar automáticamente estaciones de radio, Presiona una vez para silenciar FM y AUX .

Función USB/TF

1. **USB**: Inserta la USB en el Puerto y la reproducción comenzara enseguida.
2. **TF Card**: Inserta la TF en la ranura TF CARD y la reproducción comenzara enseguida.
3. **Play/Pausa**: Presiona una sola vez para reproducir o pausar.
4. **Pista anterior / siguiente pista**: Presiona una sola vez para adelantar o atrasar la canción.

Función FM

1. Presiona el botón de **MODE** para cambiar a FM
2. **Play /Pausa**: Presiona y sostén por unos segundos para buscar automáticamente estaciones de radio, presiona una vez para silenciar.
3. **Pista anterior / Pista siguiente**: presiona una vez para cambiar adelante o atrás de estación de radio.
4. **Nota**: Recomendamos hacer búsqueda de estaciones al primer uso.

Función Micrófono

1. Conecta el Micrófono al Puerto 6.3mm MIC y comienza a usarlo (Micrófono no incluido)
- Nota**: Presiona dos veces seguidas **MODE** para activar o desactivar el modo eco.

Bluetooth

1. Selecciona **BT** con el botón **MODE** y espera que entre en modo de emparejamiento. Busca en tu dispositivo la bocina que aparecerá como "GSP-004" y selecciónala después de eso un sonido confirmara que esta emparejada.
2. **Reproducción de música**: presiona una sola vez **Play/Pausa** y **Pista anterior / siguiente pista** para controlar la reproducción.
3. **Emparejamiento manual Bluetooth**: Presiona y sostén **Play/Pausa** para entrar en modo emparejamiento.

Función TWS

1. Una vez enlazada al Bluetooth la primera bocina GSP-004
2. Enciende la segunda bocina GSP-004 y presiona y sostén el botón TWS escucharas un sonido que confirma que las bocinas están conectadas entre sí.
3. Para desconectar del TWS presiona una vez el botón TWS en la primera bocina y un sonido confirmara que están desconectadas.

Indicaciones de carga

1. Cuando la bocina necesite recargarse el volumen disminuirá un 70% para indicar que la carga está por terminarse.
 2. Use un cargador USB 5V cc para cargar la bocina hasta que el indicador de carga se apague.
- Nota:** para la primera carga recomendamos cargar por 12 horas o si esta no se ha usado por mucho tiempo.

Especificaciones

Entrada: 5V cc 1 A
Batería Interna: 3.7 V cc 1 200 mAh
FM: 87.5MHz - 108MHz
Potencia: 5W (RMS)
Frecuencia de respuesta: 90Hz-20kHz
Bocina: 4"(10.16cm) 3Ω*1
S/N: ≥60dB
Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Contenido

- 1.- Bocina GSP-004
- 1.- Cable USB de carga
- 1.- Manual de usuario y póliza de garantía

⚠ Precauciones

- 1- La bocina no deberá colocarse en un ambiente con temperatura alta, ni humedad.
- 2- No abrir el equipo para prevenir daños y/o accidentes.
- 3- En caso de requerir mantenimiento, favor de acudir a los centros de servicio.
- 4- El equipo no deberá estar expuesto a salpicaduras o goteras.
- 5- La batería solo podrá ser reemplazada por el mismo tipo de batería o equivalente.
- 6- Para evitar problemas de carga, use un cargador con salida USB 5 V cc a 1A.
- 7- El producto no podrá exponerse al fuego o altas temperaturas, para evitar daños en la batería.

Usted puede hacer valida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del distribuidor mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados.

Aguascalientes
Av. Fundación #1103
Col. Altavista,
C.P. 20040,
Aguascalientes, Ags.
Tel: (449)153 0433

Acapulco
Miguel Lopez de Legazpi #5
Col. Hornos
C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688 2424

Cancún
Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 886 9090

Campeche
Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Chihuahua
Av. De las industrias #6500
Circuito industrial Sur
bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Colima
Calle Ignacio Sandoval #147
Colonia Centro,
C.P. 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

Cuernavaca
Av. Emiliano Zapata #823
Local B, Plaza La Joya Col.
Tlatenango C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Culiacán
Calle Ignacio Ramírez #958
Pte Col. Jorge Almada,
C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

CDMX Taller
Av. del Taller # 92
Col. Tránsito, C.P. 06820
Alcaldía Cuauhtémoc,
Cd. de México
Tel: (55) 5132 0282

Durango
Av. Felipe Pescador
Pte. #971
Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

Guadalajara
Av. Mariano Otero #2489
Col. Jardines de la Victoria,
C.P. 44900
Guadalajara, Jal.
Tel/Fax: (33) 3812 1413

Hermosillo
Av. Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

La Paz
Melchor Ocampo #714
Col. Centro
C. P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

León
Blvd. Hilario Medina #7001
Col. San Jose Del Consuelo,
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida
Calle 50,
Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
(999) 912 2200

Monterrey
Blvd. Diaz Ordaz #3937
Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Morelia
Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca
Carlos Ma. Bustamante #802
Col. Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: (951) 514 1065