

**IMPORTANTE**




Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

**PRECAUCIONES**

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde exista humedad, goteras o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No abras ni intentes reparar el producto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**PARTES Y CONTENIDO**

**Teclado alfanumérico**

**Nano receptor USB**

**Cable USB a micro USB**

**CÓMO RECARGAR LA BATERÍA**

Utiliza el cable USB a micro USB para conectar el control a un cargador USB de 5 Vcc 2 A máx. (de venta por separado) y este a su vez a un contacto eléctrico.

Un LED indicador encenderá en color rojo mientras se realiza el proceso de carga y se apagará cuando termine.

**Nota:** La estabilidad del cursor se verá afectada cuando la batería del control esté baja.

**ENCENDIDO, CAMBIO Y APAGADO DE LA ILUMINACIÓN LED**

- 1 Mantén presionada la tecla **Fn**.
- 2 Presiona continuamente la tecla **Space** hasta que elijas el color deseado o el modo apagado.

**HIBERNACIÓN**

El control entrará en estado de hibernación después de 20 segundos sin uso. Presiona cualquier tecla para activar el control nuevamente.

**PÓLIZA DE GARANTÍA**

Producto: Air mouse / teclado / control remoto para Smart TV  
 Modelo: RM-355  
 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

**CONDICIONES**

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

**MODO DE USO**

Conecta el nano receptor USB en el puerto USB del equipo que quieres controlar. Espera a que se instalen los controladores y después comienza a utilizar el control. El control cambiará automáticamente de función (teclado/airmouse) al girarlo.

Si el control remoto no se vincula, realiza los siguientes pasos:

- 1 Mantén el control remoto a una distancia máxima de 1 metro del nano receptor USB.
- 2 Presiona las teclas **OK** y **Regresar** por 2 segundos. Cuando el cursor aparezca en la pantalla, la vinculación estará lista.

**ESPECIFICACIONES**

Alimentación del transmisor: 5 V  $\equiv$  (x USB)  
 Batería interna: 3,7 V  $\equiv$  200 mAh  
 Alimentación del receptor: 5 V  $\equiv$  (x USB)  
 Temperatura de operación: -20 °C – 50 °C  
 Humedad relativa: <90% no condensada

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
 Domicilio \_\_\_\_\_  
 Fecha de entrega \_\_\_\_\_

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00