

stf.

Mouse recargable

INALÁMBRICO

GRACIAS POR ADQUIRIR
ADQUIRIR EL MOUSE
RECARGABLE INALÁMBRICO
DE LA LÍNEA DE CÓMPUTO
DE STF®



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en tecnología, para garantizarte una completa experiencia de uso, funcionalidad y calidad.

Queremos formar parte de tus gadgets tecnológicos favoritos y acompañarte en cada reunión, trabajo o tarea que hagas.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

- 01.** Contenido del empaque
- 02.** Diagrama de producto
- 03.** Especificaciones
- 04.** Instrucciones de uso
- 05.** Garantía
- 06.** Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Mouse recargable.....1 pieza
- 02.** Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN IZQUIERDO
2. RUEDA DE DESPLAZAMIENTO (SCROLL) / BOTÓN CENTRAL
3. BOTÓN DERECHO
4. BOTÓN DE AJUSTE DE RESOLUCIÓN (800 / 1 200 / 1 600 DPIS)
5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
6. SENSOR ÓPTICO
7. COMPARTIMIENTO DE RECEPTOR INALÁMBRICO
8. PUERTO DE CARGA MICRO USB

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad:

Windows 7 / 8 / 10 / Mac OS X 10

Sensor: Óptico

Resolución: 800 / 1 200 / 1 600 DPI

Botones: 2 + scroll

Conexión: 2.4 GHz

Alcance: 10 m

Batería: 300 mAh

Conector: USB

Alimentación: 5 Vcc 500 mA

INSTRUCCIONES DE USO

01. Tu mouse recargable inalámbrico ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlo hasta que se descargue por completo antes de cargarlo por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB.

03. Posteriormente desliza el interruptor de encendido/apagado para encender tu mouse recargable inalámbrico.

04. Inserta el receptor USB de tu mouse en uno de los puertos USB disponibles de tu computadora.

05. Espera un momento a que tu mouse óptico se instale y sea detectado automáticamente por el sistema.

06. Presiona una vez el botón de -ajuste- para seleccionar la resolución de trabajo de tu mouse recargable inalámbrico.

INDICACIONES SOBRE TU MOUSE

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario.

02. Evita derramar líquidos sobre tu mouse.

03. No lo expongas o guardes en lugares con altas temperaturas o humedad.

04. Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas y límpialo con un paño suave y seco.

05. No desmantelar el mouse ni intentar repararlo en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual apliquen la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.