



eliteline

# Bafle profesional Bluetooth de 10"

*Manual de instrucciones*



**BAF-10900BT**  
V0.2 / 0323B

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de encender el equipo asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre el bafle.
- No uses ni almacenes el bafle en lugares donde existan goteras, salpicaduras, fuentes extremas de calor o de frío extremo.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Conecta el equipo únicamente a un contacto aterrizado.
- Para desconectar el equipo, jala la clavija con cuidado y retírala del contacto. Nunca jales el cable de alimentación para desconectarlo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices solventes para limpiarlo.
- Coloca el equipo en un lugar con suficiente ventilación.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# ÍNDICE


<b>CONTENIDO DEL EMPAQUE</b> .....	4
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b> .....	5
<b>REPRODUCE TU MÚSICA</b> .....	8
Reproductor MP3 .....	8
Vinculación Bluetooth .....	8
Reproducción por AUX 3,5 mm o RCA .....	9
<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	10

## CONTENIDO DEL EMPAQUE


### Bafle



### Control remoto




### Cable de alimentación



# DESCRIPCIÓN GENERAL


## Bafle




1. Entrada SD
2. LED indicador de límite
3. LED indicador de protección
4. Control de ganancia de entrada **IN1**
5. Botón selector **MIC/LINE** de entrada **IN1**
6. Entrada **IN1** Cannon (XLR) / Jack 6,3 mm para micrófono y auxiliar
7. Entrada para cable de alimentación
8. Interruptor de encendido / Apagado
9. Entrada **IN2** RCA (R+L)
10. Salida **LINK OUT** Cannon (XLR)
11. Entrada **AUX** 3,5 mm
12. Cuando no se presiona el botón, la señal de **LINK OUT** proviene de **IN1**, pero si se presiona el botón, la señal de salida del enlace es una mezcla de todas las señales de entrada
13. Control maestro de volumen / Botón selector de modo DSP
14. Control de ganancia de entrada **IN2**
15. LED indicador de modo DSP
16. LED indicador de encendido
17. Control MP3
  - a.  : Reproducir / Pausar
  - b. **FD** : Selección de folder
  - c.  : Repetir una vez / Repetir todo / Aleatorio
  - d.  : Pista anterior / Mantén presionado para disminuir el volumen
  - e.  : Pista siguiente / Mantén presionado para incrementar el volumen
18. Entrada USB
19. Receptor del control remoto
20. Pantalla LCD

## Control remoto




1. Reproducir / Pausar / Enter folder
2. Tipo de ecualización
3. Teclado numérico (selecciona la canción por número de pista)
4. Cambio de modo de ciclo
5. Cambio de modo (BT / MP3)
6. Pista siguiente / Pista anterior / Selección arriba – abajo (cuando se buscan folders)
7. Aumentar / Disminuir volumen
8. Folder + / Folder –



Al utilizar por primera vez el control remoto, retira el plástico protector de la pila.



Para reemplazar la pila, utiliza una de las mismas características (CR2025). **Asegúrate de colocarla con la polaridad correcta.**



## REPRODUCE TU MÚSICA

### Reproductor MP3

- 1 Inserta una memoria SD\* o USB\* con archivos MP3. *La reproducción comenzará automáticamente.*
- 2 Si la reproducción no comienza automáticamente presiona el botón **MODE** en el control remoto hasta seleccionar la reproducción MP3.

### Vinculación Bluetooth

- 1 Presiona el botón **MODE** en el control remoto hasta que en la pantalla del bafle aparezca la palabra **Bluetooth**.
- 2 En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BAF-10900BT**.



\*De venta por separado



## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 – 220 V~ 50/60 Hz 120 W

Potencia: 120 Wrms

Consumo nominal: 120 Wh

Consumo en espera: No aplica

### **Amplificador**

Respuesta en frecuencia: 55 Hz – 18 000 Hz

Distorsión: THD 0,2%

Sensibilidad: 98 dB  $\pm$ 3 dB

### **Woofers**

Diámetro: 25 cm (10")

Impedancia: 4  $\Omega$

Potencia: 120 Wrms

Diámetro de bobina: 38 mm (1.5")

Imán: 850 g (30 Oz)

Respuesta de frec.: 55 Hz – 8 000 Hz

### **Tweeter**

Diámetro de bobina: 25 mm (1")

Impedancia: 8  $\Omega$

Potencia: 50 Wrms

Imán: 277 g (10 Oz)

Respuesta de frec.: 2,1 kHz – 18 kHz

### **Control remoto**

Alimentación: 3 V $\equiv$  (1 x CR2025)

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto: Baffle profesional Bluetooth de 10”**

**Modelo: BAF-10900BT**

**Marca: Steren**



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes**

**(55) 15 16 60 00**

---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

f /steren.mexico  
@ @steren.oficial  
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

