


ACTECK.

ADVANCE
SERIES



DYNAMIC EXACT MINI BS475
Bocinas Inalámbricas


AC-936361/AC-936378

Lo invitamos a leer el instructivo


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.



- ① Bocina
- ② Indicador Led
- ③ Botón encendido y apagado/Mode/Reproducir & Pausar
- ④ Subir Volumen +
- ⑤ Bajar Volumen -
- ⑥ Bocina pasiva+



- ⑦ Salida para bocina
- ⑧ Salida para audífonos
- ⑨ Entrada AUX
- ⑩ Puerto USB
- ⑪ Conector de alimentación
- ⑫ Cable conector a bocina

Alimentación

Inserte la terminal del adaptador al conector de alimentación CA de la bocina y después enchufe al toma de corriente para encender la unidad. Mantenga pulsado el botón ON/OFF para encenderlo.

Operación General

1. Encendido y apagado: Para activar el altavoz, pulse prolongadamente el botón de encendido, el indicador LED se iluminará en azul y la unidad se activará. Mantenga pulsado el botón para apagar la unidad por completo.

2. Selección de reproducción: Pulse brevemente el botón de encendido en el panel frontal para cambiar el modo de reproducción entre Bluetooth / modo AUX / modo USB . Tenga en cuenta que la unidad está por defecto en modo Bluetooth.

3. Ajuste del volumen: Mantenga pulsado el botón anterior (-) / siguiente (+) en la parte frontal del panel frontal para aumentar o disminuir el nivel de volumen de salida.

4. Reproducir / pausar: Pulsa dos veces el botón de encendido para pausar la música y púlsalo dos veces para reanudar la reproducción.

Operación USB

El producto incluye una función de reproducción USB que puede descodificar y reproducir música desde un dispositivo de almacenamiento USB. Antes de iniciar la operación, copie música en formato MP3 o WMA en el dispositivo. Primero conecte el dispositivo a la unidad, ya que el modo USB sólo está disponible cuando el dispositivo está conectado a la unidad. La unidad detectará y reproducirá la música del USB automáticamente.

NOTA: No utilice memorias que excedan los 32 GB

Operación Bluetooth

1. Mantenga presionado el botón de encendido después de conectar las bocinas y automáticamente entrara en modo emparejamiento

2. Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth.

3. Buscar "BS475" en su dispositivo bluetooth, cuando se empareja una voz lo indicará. La siguiente vez que lo utilice con el mismo dispositivo en automático se enlazará.

Operación AUX

Para conectar y reproducir música desde otro reproductor o amplificador, sigue estas instrucciones: Utiliza el cable auxiliar para conectar el altavoz al dispositivo de audio externo (reproductor MP3 / teléfono móvil, etc.) insertando un extremo del conector de 3,5 mm en el puerto de entrada auxiliar del altavoz y el otro extremo en el dispositivo de audio. Puedes controlar el volumen en el dispositivo de audio o con el botón de volumen de los altavoces.

Producto	Bocinas Inalambricas	
Modelo	AC-936361/AC-936378	
Material	ABS	
Dimensiones	105 x 120 x 170 mm	
Peso	0.94 kg	
Sonido	Stereo 2.0	
Cable Cargador	Adaptador de corriente	
Control de Audio	Botones frontales	
Bocinas	Cantidad	2
	Medida	70 mm
	Frecuencia	50 Hz- 18 KHz
	Sensibilidad	85 dB
	Potencia RMS	5 W * 2
	Impedancia	40 Ω
Alimentación	9 Vc.c. 2 A	
Tipo de conector	Adaptador de corriente	
Frecuencia inalámbrica	2.4 MHz	

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre utilice un paño seco y suave para limpiar
- No uses ni almacenes la base en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua o de algún otro líquido.

- No abras el equipo ni intentes reparar ninguno de sus elementos.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido.

Rango de alcance: 10 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1.Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2.Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Atención a cliente:
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.acteck.com

f ActeckMexico | @ Acteckmx