


KBG400-WH

GAMEFACTOR

Teclado Gamer

Teclado Game Factor Mecanico

Desempeño y durabilidad El teclado mecánico ideal ha llegado. El KBG400 es un teclado mecánico con equipado con switches KRED y múltiples efectos de luz multicolor.



291 R-0 06/ago./19

Características Sobresalientes



GAME MODE



DURADERO



ANTI-GHOSTING



RAINBOW



DURABLE



TECLAS RETROILUMINADAS


FMK-008 Rev.0
10/10/2017


Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.
Archivo muerto: 2 Años.



Durable. Sus switches KRED tienen una vida asegurada de 50 millones de pulsaciones, junto con estructura metálica y su cable recubierto con Nylon y terminales reforzadas te garantizan teclado para rato.

RGB. El KBG400 está equipado con iluminación multicolor personalizable, cuenta con todos tus modos favoritos de iluminación, elige entre sus diferentes modos utilizando las teclas, no necesitas ningún software.





Especificaciones técnicas

Modelo: KBG400-WH

Artículo: Teclado Game factor mecánico
 Voltaje de entrada: 5 V cc 250mA
 Conector: USB
 Alimentación: USB
 Plug and play: Si
 Teclas: 104, FN multimedia
 Idioma: Español
 Dimensiones: 436 x 129 x 35 mm
 Peso: 810 g
 Longitud del cable: 1.8 m
 Compatibilidad: Windows XP, 7, 8, 10 y 11

Q'ty/Carton: 10

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Presiona FN al mismo tiempo. Press FN at the same time	Computadora Computer	Buscar Search	Calculadora Calculator	CD	Pista Anterior Prev Track	Pista Siguiente NextTrack
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Presiona FN al mismo tiempo. Press FN at the same time	PLAY / PAUSE	STOP	Silencio Mute	Volumen -	Volumen +	

Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→
Presiona FN al mismo tiempo. Press FN at the same time	Bloquear / Desbloquear la tecla de Windows Lock/Unlock Windows key	Aumento del brillo de la retroiluminación Backlight Brightness Increase	Baja del brillo de la retroiluminación Backlight Brightness Increase	Efectos de iluminación Lento Lighting Effects Slow down	Efectos de iluminación Rapido Lighting Effects Speed up
Fn+	INSERT	IMPR PANT	DECREASE	INICIO	FIN
Presiona FN al mismo tiempo. Press FN at the same time	Función de interruptor Switch Function	Anti-Fantasmas para 6 teclas. Anti-Ghosting for 6 key	Anti-Fantasmas para todas teclas. Anti-Ghosting all keys	Grabar con luz de fondo autodefinido Record Selfdefined Backlight	Almacenar perfil de color Backlight

