

# EVOLVE<sup>2</sup> 40



## Manual de instrucciones

© 2020 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S.

---

Fabricado en China  
MODELO: HSC130

---

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenido .....	4
2. Vista general de Jabra Evolve2 40.5	
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo conectar .....	6
3.1 Conexión con un ordenador	
3.2 Conexión con dispositivos móviles	
4. Cómo se coloca .....	8
4.1 Estilos de sujeción	
4.2 Cómo ajustar el auricular	
5. Qué indican los LED.....	10
6. Cómo se usa .....	11
6.1 Llamadas y música	
6.2 Silenciar/Activar usando el brazo del micrófono	
6.3 Responder una llamada usando el brazo del micrófono	
6.4 Sidetone	
6.5 Guía por voz	
6.6 Gestión de varias llamadas	
7. Software y firmware .....	17
7.1 Jabra Direct	
7.2 Actualización del firmware	
8. Ayuda .....	18
8.1 Preguntas frecuentes	
8.2 Cuidados del auricular	

# 1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Evolve2 40. ¡Esperamos que lo disfrute!

## **Características de Jabra Evolve2 40**

- Tecnología de llamadas de 3 micrófonos
- Diseñado para ofrecer comodidad todo el día
- Indicador Busylight integrado
- Altavoz de 40 mm para un sonido excepcional


## 2. Vista general de Jabra Evolve2 40



\*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

### 2.1 Accesorios incluidos

---




Bolsa de transporte

# 3. Cómo conectar

## 3.1 Conexión con un ordenador

---

Conecte su Jabra Evolve2 40 en un puerto USB-A o USB-C de su ordenador, en función de la variante de USB del auricular.



## 3.2 Conexión con dispositivos móviles

---

Conecte el Jabra Evolve2 40 con un puerto USB-C de su dispositivo móvil. No todos los dispositivos USB-C ni todas las aplicaciones admiten una conexión de audio con Jabra Evolve2 40.




# 4. Cómo se coloca


## 4.1 Estilos de sujeción

---

### Variante mono



### Variante estéreo






## 4.2 Cómo ajustar el auricular

---




Variante estéreo




Variante mono

Con el auricular puesto, ajuste la diadema para se adapte a su cabeza.

Cuando use el micrófono, asegúrese de situarlo cerca de la boca.



## 5. Qué indican los LED




\*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

Cuando lleva el auricular puesto, los LED se apagan para no distraer a los demás. Los LED de silencio y Busylight no se apagan.

## 6. Cómo se usa

Izquierdo

Derecho



Botón **Reproducir/  
Detener música**

Botón **Subir  
volumen**

Botón **Silencio**

Botón **Bajar  
volumen**

Botón **Multifunción**  
Botón **Microsoft Teams\***


\*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

## 6.1 Llamadas y música

---

### Derecho

### Llamadas y música



Responder una llamada

Pulse el botón **Multifunción**

También puede bajar el brazo del micrófono para responder una llamada entrante

---

Finalizar una llamada

Pulse el botón **Multifunción**

---

Rechazar una llamada


Pulse dos veces el botón **Multifunción**

---

Llevar Microsoft Teams al primer plano en el ordenador

Pulse el botón **Microsoft Teams\*** (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)

---



Unirse a una reunión activa en Microsoft Teams

Pulse el botón **Microsoft Teams\*** (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)


---

Ver llamadas perdidas y mensajes de voz en Microsoft Teams

Pulse el botón **Microsoft Teams\*** (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)


---

\*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams



Reproducir/Detener  
música

Pulse el botón **Reproducir/  
Detener música**




Subir volumen

Pulse el botón **Subir  
volumen**

Pista siguiente

Mantenga pulsado (1  
segundo) el botón **Subir  
volumen**




Bajar volumen

Pulse el botón **Bajar  
volumen**

Reiniciar pista


Mantenga pulsado el botón  
**Bajar volumen** durante 1  
segundo para reiniciar la  
pista actual.

Mantenga pulsado dos  
veces para reproducir la  
pista anterior.



Encender/Apagar  
indicador Busylight

Pulse los botones **Subir  
volumen** y **Bajar volumen**  
al mismo tiempo



Silenciar/Activar  
micrófono


Pulse el botón **Silencio**  
cuando esté hablando por  
teléfono.

También puede mover el  
brazo del micrófono hacia  
arriba para silenciar o hacia  
abajo para activar.

## 6.2 Silenciar/Activar usando el brazo del micrófono

---


Puede silenciar el micrófono del auricular moviendo el brazo del micrófono hacia arriba o activarlo moviéndolo hacia abajo. Esta función está activada de forma predeterminada y puede desactivarse en Jabra Direct.



## 6.3 Responder una llamada usando el brazo del micrófono

---

Para responder una llamada entrante, mueva el brazo del micrófono hacia abajo y sitúelo cerca de la boca. Esta función está activada de forma predeterminada y puede desactivarse en Jabra Direct.



## 6.4 Sidetone

---


Sidetone le permite oír mejor su propia voz durante una llamada.

Los ajustes de Sidetone pueden configurarse con la aplicación Jabra Direct.

## 6.5 Guía por voz

---

La guía por voz consiste en mensajes que guían al usuario durante la configuración o que informan sobre el estado del auricular (por ejemplo, el estado de silencio del micrófono).


Derecho	Guía por voz
	<p>Activar/ Desactivar la guía por voz</p> <p>Mantenga pulsado (5 s) el botón <b>Silencio</b> y el botón <b>Subir volumen</b> hasta que oiga una notificación</p>

---

También puede usar Jabra Direct para activar o desactivar la guía por voz.

## 6.6 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Derecho	Gestión de varias llamadas	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón <b>Multifunción</b>
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantener pulsado (2 segundos) el botón <b>Multifunción</b>
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantener pulsado (2 segundos) el botón <b>Multifunción</b>
	Activar Cortana	Mantener pulsado (2 segundos) el botón <b>Microsoft Teams*</b>
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Multifunción</b>

\*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams



# 7. Software y firmware

## 7.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct es un software informático diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión gratis en [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 7.2 Actualización del firmware

---

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte su Jabra Evolve2 40 a un ordenador.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware.

# 8. Ayuda

## 8.1 Preguntas frecuentes

---

Puede ver las preguntas más frecuentes en [Jabra.com/help/evolve2-40](https://jabra.com/help/evolve2-40).

## 8.2 Cuidados del auricular

---

- Guarde el auricular en la bolsa incluida.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 40°C/113°F o por debajo de los -40°C/-40°F).
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

[jabra.com/evolve2-40](http://jabra.com/evolve2-40)