


# taurus®

VENTILADOR DE ESCRITORIO  
DESK FAN

## NEPTUNE



MANUAL  
DE USUARIO

OWNER'S  
MANUAL

LEA TODO EL INSTRUCTIVO  
ANTES DE ENSAMBLAR Y  
UTILIZAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
EN UN LUGAR SEGURO PARA  
USO FUTURO.

READ ALL THE INSTRUCTIONS  
BEFORE ASSEMBLE AND USE  
OF PRODUCT.

KEEP INSTRUCTIONS FOR  
FUTURE USE.

[www.taurus.com.mx](http://www.taurus.com.mx)

La marca Taurus® es una marca registrada utilizada bajo licencia de Electrodomésticos Taurus S. L.  
Taurus® brand is trade mark used under license of Electrodomésticos Taurus S. L

## ANTES DE COMENZAR

### Distinguido Cliente,

Agradecemos que hayas decidido por la compra de un electrodoméstico **TAURUS®**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

**TAURUS®** participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

### IMPORTANTE

- Lea por completo este instructivo antes de ensamblar o comenzar a utilizar su producto.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~.
- Retire todo el material de embalaje del producto.
- Siga las instrucciones de limpieza antes de utilizar por primera vez.

### CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA, NO UTILICE CERCA DE LAVABOS NI OTROS RECIPIENTES QUE PUEDAN CONTENER LÍQUIDOS.

COLOQUE SU APARATO SOBRE SUPERFICIES SECAS, ESTABLES Y PLANAS. NO COLOQUE LA UNIDAD CERCA O SOBRE ESTUFAS DE GAS O ELÉCTRICAS, NI CERCA DE HORNOS CALIENTES.

**PELIGRO: CÓMO OCURRE CON LA MAYORÍA DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS, LAS PIEZAS DE SU APARATO TIENEN CORRIENTE ELÉCTRICA MIENTRAS ESTE SE ENCUENTRE CONECTADO AUNQUE EL INTERRUPTOR SE ENCUENTRE APAGADO.**



### ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Recomendaciones:

1. Utilice únicamente un tomacorriente con conexión a tierra.
2. No utilice extensiones, adaptadores ni temporizadores.
3. No sobrecargue el contacto eléctrico donde está utilizando este aparato.
4. Coloque siempre sobre superficies secas y estables. No manipule con las manos húmedas o mojadas. Antes de conectar verifique que la conexión y el cable estén completamente secos.
5. No sumerja en agua ni algún otro líquido. **NO UTILICE SI CAYÓ AL AGUA.**

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos, cabello y pies lejos de las partes móviles del "ventilador de escritorio".
- Este electrodoméstico no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento sobre este manual.
- Es necesaria la estrecha supervisión a los niños cuando el "ventilador de escritorio" esté en uso. No permita que los niños jueguen cerca de la unidad.
- Desconecte siempre la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Utilice únicamente una toma de corriente de 127 Volts.
- Nunca opere el "ventilador de escritorio" cuando presente un mal funcionamiento o tenga el cable dañado.
- No force el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para transportar, levantar o desconectar el aparato.
- No utilice el "ventilador de escritorio" si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el "ventilador de escritorio" al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- No permita que el "ventilador de escritorio" se moje.
- Esta unidad no ha sido diseñada para uso exterior.
- Coloque el "ventilador de escritorio" sobre una superficie estable para evitar que se caiga.
- Sacuda o aspire regularmente la suciedad del motor y las rejillas después de desconectar el "ventilador de escritorio".
- No haga funcionar el "ventilador de escritorio" sin las rejillas.
- Apague el "ventilador de escritorio" cuando esté desatendido.
- Desconecte del tomacorriente aunque solo se ausente por periodos cortos de tiempo. El "ventilador de


escritorio" no deberá dejarse desatendido mientras esté conectado al tomacorriente.

- Si el cable eléctrico está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante, sus agentes de servicio autorizados o personas capacitadas para evitar accidentes eléctricos.
- No utilice el "ventilador de escritorio" si la unidad misma, su cable eléctrico, o clavija están dañados.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de las partes móviles del "ventilador de escritorio", así como de superficies filosas.
- No deberá utilizar el "ventilador de escritorio" si el mismo se ha caído o si tiene signos visibles de daño.
- No coloque sobre superficies húmedas o mojadas, ni realice la limpieza del área si el "ventilador de escritorio" se encuentra sobre de esa superficie.
- Utilice éste "ventilador de escritorio" únicamente para el fin que fue diseñado y que se encuentra descrito en este manual.
- No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una incorrecta utilización del aparato.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarlo.
- Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si tiene filtraciones o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- Su aparato está equipado con un termofusible de seguridad el cual apagará el aparato en caso de sobrecalentamiento. En caso de que el aparato se apague deberá desconectarlo de inmediato y permitir que se enfríe durante 30 minutos aproximadamente antes de volver a utilizar.
- Ésta unidad no es un juguete, deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

**EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS O INSTRUCCIONES DE USO, DERIVA EN EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO QUE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y REPRESENTAR ALGÚN RIESGO PARA EL USUARIO.**

### Identificación de las partes:

1. Rejilla frontal
2. Rejilla trasera
3. Aspas metálicas
4. Motor
5. Base
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Antiderrapantes



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### Utilización y cuidados

- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No use el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No use el aparato si la función de puesta en marcha/paro no funciona correctamente.
- No mueva ni dé vuelta al aparato mientras está en uso o conectado a la red.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de iniciar su limpieza.
- Antes de cada uso, compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar al buen funcionamiento del aparato.
- No deje nunca el aparato conectado y sin vigilancia, así también ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

### Modo de uso

- Antes de conectar verifique que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de apagado "0".
- Coloque el aparato en la superficie deseada y conecte a la corriente eléctrica.
- Presione el interruptor de encendido/apagado para encender.
- Puede acomodar el cabezal en la posición deseada para dirigir el aire.
- Al terminar de utilizar, apague y desconecte.

## LIMPIEZA

- Apague el aparato posicionando el interruptor de encendido/apagado en "o" y desconecte de la toma eléctrica. Espere a que el aparato se detenga y enfríe por completo antes de iniciar la limpieza.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido e impregnado con unas gotas de detergente suave y seque.
- No utilice disolventes, ni limpiadores con un factor PH ácido ni básico como la lejía, ni abrasivos para la limpieza del aparato. No permita el contacto de agua o líquidos con el aparato, ni sumerja en agua o coloque bajo el chorro directo.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Ésta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

## ALMACENAJE

Apague su "ventilador de escritorio" y desconecte de la corriente eléctrica, limpie de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacene en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

## ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

## GARANTÍA

Este "ventilador de escritorio" está garantizado por TAURUS ESPAÑA, S.A. de C.V. por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

## CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

**Nota:** En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

## Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

## Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <https://www.taurus.com.mx/servicio-tecnico/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al **800 777 8162** donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

## BEFORE STARTING

### **i** To our distinguish customer,

Thank you for purchasing a **TAURUS®** appliance. Its technology, design and functionality will give you total satisfaction for a long time.

**TAURUS®** actively participates in the preservation of the environment. The packing materials of this appliance are recyclable. If you want to get rid of them, you can use the appropriate public containers for each type of material.

### IMPORTANT

- Read this user manual completely before assembling or starting to use your product.
- Before connecting the appliance to the power source, check whether the mains voltage is compatible with the one marked on the appliance 127 V ~.
- Remove all packing material from the product.
- Follow cleaning instructions before using it for the first time.

### SAFETY WARNINGS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

KEEP THIS APPLIANCE AWAY FROM WATER, DO NOT USE NEAR SINKS OR OTHER CONTAINERS THAT MAY CONTAIN LIQUIDS.

PLACE YOUR APPLIANCE ON DRY, STABLE AND FLAT SURFACES. DO NOT PLACE THE UNIT NEAR OR OVER GAS OR ELECTRIC STOVES, NEITHER NEAR HOT OVENS.

**DANGER: AS MOST ELECTRICAL APPLIANCES, THE PARTS OF YOUR APPLIANCE HAVE ELECTRICAL CURRENT WHILE IT IS CONNECTED ALTHOUGH THE SWITCH IS OFF.**

#### **⚠ WARNING: ELECTRICAL SHOCK DANGER**

Recommendations:

1. Use grounded outlet only
2. Do not use any external connections, adapters or timers.
3. Do not overload the electrical outlet where you are using this appliance
4. Always place on dry and stable surfaces. Do not handle with wet or damp hands. Before connecting, check that the connection and the cord are completely dry
5. Do not immerse in water or any other liquid. **DO NOT USE IT IF THE PRODUCT FALL INTO THE WATER.**

### IMPORTANT SAFEGUARDS


- Avoid any contact with the moving parts of this appliance. Keep your hair, hands and feet away from the moving parts of the "desk fan".
- Please keep this appliance away from children or people with any mental or physical disability, as well as away from those people who has not received the proper instruction on the use of this appliance.
- Please be aware of your children when the "desk fan" is in use. Do not allow children to play near the appliance.
- Please make sure to unplug from the electrical power the appliance every time you finish using it and before clean it. Make sure to use only a 127 Volts electric source.
- Do not use the "desk fan" if you detect any damage on the unit or the electrical power cord.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to transport, lift or disconnect the appliance.
- Do not use the "desk fan" if the unit has fallen down and become damage in any way. Please take the unit to your nearest authorized service center, so that it can be repair, check or adjust.
- Do not let the "desk fan" to enter in contact with water or any liquid.
- Do not use this unit on the outdoor.
- Always set the "desk fan" on a plain, stable surface in order to avoid it to fall.
- Vacuum dust and residuals from the grid and the blades after unplugging the "desk fan".
- Do not operate the "desk fan" without the grids set.
- Make sure to turn off the appliance whenever unattended.

- Always remember to unplug from the electric power supply the appliance. Never leave unattended while the appliances remain plugged.
- If the electrical connection, cord or plug are damaged, they must be repaired by the manufacturer directly or by someone from an authorized service center.
- Never use the appliance if it is damaged on any way, either the unit itself or its cord and plug.
- Keep away the electrical connection cord from sharp edges, as well as away from the moving parts of the "desk fan".
- Do not use the appliance if it has fallen down and any damaged has been determined.
- Use this "desk fan" only for the purpose for what it was designed and described in this manual.
- Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use of the device.
- If it accidentally fall into water, "unplug" it immediately. DO NOT introduce your hand in the water to take out.
- Never use this unit if the power cord or plug is damaged, if it is not operating properly, if it has been dropped, damaged in any part, leaked, or accidentally dropped into water or liquid. Take the unit to an authorized service center by the manufacturer for inspection and / or repair.
- Your appliance has a thermal fuse to protect it from overheating. If the appliance heats more than normal the thermal fuse will turn off the device. In case that the appliance turns off due to overheating you must disconnect it from the outlet and wait around 30 minutes until the appliance has cool down before using again.
- Never set the appliance on wet surfaces and never clean around the appliance itself when operating.
- This appliance is not a toy, keep away from children.

**THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE SAFETY WARNINGS, IMPORTANT SAFEGUARDS AND INSTRUCTIONS IS A MISUSE OF YOUR "DESK FAN" THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.**

### Parts of the desk fan:

1. Front grid
2. Back grid
3. Metallic blades
4. Motor
5. Base
6. On/off switch
7. Non-slip rubbers



## OPERATING INSTRUCTIONS

### Use and care

- Before each use, fully unwrap the power cord of the appliance.
- Do not use the appliance if its accessories are not properly attached.
- Do not use the appliance if the on / off function does not work.
- Do not move or turn around the appliance while it is in use or plugged to the outlet.
- Unplug the appliance from the outlet when it is not in use and before starting cleaning.
- Before each use, check that the moving parts are not misaligned or locked, that there are no broken parts or other conditions that may affect the proper functioning of the appliance.
- Never leave the device connected and unattended, this will also save energy and extend the life of the device.

### How to use

- Make sure on/off switch is off "o" before plugging the appliance.
- Set the appliance over the surface and plug it to the electric outlet.
- Turn on the "desk fan" by pushing the on/off switch.
- Select the desired position of the head to direct the air flow.
- When the appliance is not in use, turn off and unplug from the electric outlet.

## **CLEANING**

- Turn the on/off switch to the off position "o" to stop the appliance and unplug it from the power outlet. Wait until the appliance has completely stop and cool down before start cleaning.
- Clean the motor base unit with a lightly wet cloth with a small amount of soap and dry.
- Do not apply solvents or any cleaning agent with an acid PH degree such as bleach, nor abrasives. Do not let water or any other fluid to enter in contact with the appliance, nor submerge the fan in water or allow the direct contact of the waterjet.

## **CARE AND MAINTENANCE**

This appliance requires just a little maintenance since it does not contains any parts which could be repaired, so that do not try to repair them by yourself. If necessary take your appliance to an authorized service center or directly to the original place of purchase.

## **STORAGE**

Be completely sure the appliance is turned off and unplug it from the electrical power supply, clean it as described on the CLEANING part and allowed to dry completely, then you can storage it in a clean, dry place away from the reach of the children or people with any sort of disability.

## **DEFECTS AND REPAIRMENT**

If the electrical power supply cord is damaged in any way, it should be replaced directly by the manufacturer or in an authorized service center in order to avoid any personal hazard. Do not try to repair it yourself, do this for any other defect which may further appear.

## **SPECIAL RECOMMENDATIONS**

TAURUS will not be responsible for any defect which occur as a bad interpretation of the text from this instructions manual. In case you need further information contact directly with your seller.

## **GUARANTEE**

This "desk fan" is guaranteed by TAURUS-ESPAÑA S.A. de C.V. for a 2 years lapse, starting from the purchase date.

## **TERMS**

In order to apply the guarantee, you will only be asked to present the product itself and this policy, properly filled and sealed along with the actual date when this appliance was purchased, by the place where it was originally acquired or any authorized service center you are able to find through the directory attached within.

Our guarantee includes repair, replacement or the physical change of the product or any attachment or spare part free of charge, this includes the labor as well as the shipping cost.

The time spent to repair this unit will be a thirty working day period starting from the date when the unit was received by the authorized by the manufacturer service center where this guarantee can be claimed.

The customer can claim the guarantee directly through the place where the appliance was purchased, as well.

Please note that if this guarantee is in misplaced or lost the customer can always go to supplier in order to ask for new guarantee policy by presenting his purchase ticket or invoice.

## **VOID OF THE GUARANTEE**

This guarantee does not cover:

1. Any situation derivate of operating this product differently from the normal conditions.
2. Any situation derivate of operating this product differently from those guidelines mentioned in this instructions manual.
3. When this product had been disarmed, repaired or modify by non-authorized by TAURUS-ESPAÑA S.A. de C.V. personnel.

No other guarantee, either verbal or print different from his one will be accepted by TAURUS-ESPAÑA S.A. de C.V.

Original spare parts or attachments can directly be acquired through any of the authorized service centers mentioned on the directory attached within.

## **In order to claim the guarantee of this product :**

1. Take the appliance along with this policy properly filled, sealed and dated by the place where his unit was purchased, to the nearest authorized service center. You can find the nearest to your home on the directory attach within or at our web page :  
<https://www.taurus.com.mx/servicio-tecnico/>
2. If there is not an authorized service center near you call **800 777 8162** where someone will guide you on how to claim the guarantee.

Producto/Product : **Ventilador de escritorio / Desk fan**  
Marca/Brand : **TAURUS**  
Modelo/Model : **NEPTUNE**

Nombre del Distribuidor/Name of the distributor : \_\_\_\_\_

Calle y Número/Address : \_\_\_\_\_

Delegación y Municipio/Township : \_\_\_\_\_

Ciudad/City : \_\_\_\_\_

Estado/State : \_\_\_\_\_

C.P./ZIP : \_\_\_\_\_

Tel/Phone : \_\_\_\_\_

Fecha/Date : \_\_\_\_\_

**Sello del  
distribuidor**

**Distributor  
stamp**

Modelo/Model : **NEPTUNE**  
**M94413650**


Características técnicas / Electric specifications  
127 V~ 60 Hz 15 W

Importado por / Imported by :  
**TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.**  
Rosas Moreno 4-203  
Col. San Rafael  
Alcaldía Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México  
Tel. 800 777 8162  
C.P. 06470

País de origen / Country of origin :  
**CHINA**



## SERVICIO AL CLIENTE CUSTOMER SERVICE

 800 777 81 62



[www.taurus.com.mx](http://www.taurus.com.mx)



@taurus\_mexico



taurusmexico



/TaurusMex



@taurus\_mexico



taurus\_mexico