

**IMPORTANTE**


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

**PRECAUCIONES**

- No coloques objetos pesados sobre el dispositivo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No lo expongas a condiciones de agua o de humedad.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

**PÓLIZA DE GARANTÍA**

Producto: Power Bank y cargador inalámbrico MagSafe\*  
Modelo: MOV-1050MAG  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

**CONDICIONES**

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
  - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**


Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

**PARTES**

**CÓMO CARGAR LA POWER BANK**

Carga tu Power Bank con un cable Lightning o USB C. Para garantizar la seguridad y la velocidad de carga, utiliza una fuente de alimentación fiable, de preferencia con una salida de 5 V $\equiv$  2 A cuando la Power Bank se esté cargando, sus indicadores LED destellarán. Cada indicador representa el 25% de la carga. Cuando los 4 LED estén fijos, la Power Bank estará completamente cargada. Presiona el botón de encendido para encenderla. Los LED muestran la carga de la Power Bank. La Power Bank se apagará automáticamente después de cierto tiempo sin uso. Para apagarla manualmente debes presionar dos veces seguidas el botón de encendido.

**TIP:** Recarga la Power Bank cuando el último LED indicador comience a destellar.

**CÓMO CARGAR TU DISPOSITIVO**

Para usar la función magnética, coloca la Power Bank en la parte posterior del celular con MagSafe\*. Presiona el botón de encendido. El LED encenderá en azul. Vuelve a presionar el botón de encendido para que comience la carga inalámbrica. El LED encenderá en rojo. También puedes cargar tu dispositivo con cable: conéctalo a la entrada USB C de la Power Bank.

**ESPECIFICACIONES**

Alimentación por USB C (PD): 18 W (5 V $\equiv$  2,4 A / 9 V $\equiv$  2 A / 12 V $\equiv$  1,5 A)  
Alimentación por Lightning: 7,5 W (5 V $\equiv$  1,5 A)  
Salida Qi: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (9 V $\equiv$  1,66 A máx.)  
Salida USB C (PD): 5 V $\equiv$  3 A / 9 V $\equiv$  2,22 A / 12 V $\equiv$  1,67 A PD 20 W  
Batería interna: 3,7 V $\equiv$  5 000 mAh

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.