

Serie LED Wi-Fi RGB+W

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el controlador ni el eliminador en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o expuestos al agua o a la lluvia.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No cortes el cable de la serie.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Solo la serie LED esta preparada para soportar salpicaduras de agua. No expongas el resto del equipo a condiciones de humedad.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- El aparato debe alimentarse solo con la unidad de alimentación que se proporciona.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar esta guía rápida, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
CONEXIÓN	5
CONTROL MANUAL	6
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	7
Registrar una cuenta de usuario	7
Configuración Wi-Fi	9
Configuración de longitud	12
Interfaz de la app	13
Animaciones	14
Iluminación audio rítmica	15
Otras configuraciones	16
Menú de Ajustes	17
Cómo compartir el control con otros usuarios	18
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	19
ESPECIFICACIONES	20

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Serie LED




Eliminador



Controlador




Cable de 2 polos



CONEXIÓN

- 1 Conecta la serie al controlador usando el extremo del cable que sale de este con jack 3 polos y haz coincidir los pines de conexión y la muesca.




¡ATENCIÓN!

No fuerces la conexión, ya que esto podría dañar las terminales.

- 2 Conecta el eliminador al controlador usando el cable de 2 polos y haz coincidir los pines de conexión y la muesca.
- 3 Conecta el eliminador a la toma eléctrica.

CONTROL MANUAL

- 1 Presiona el botón del controlador, para encender o para cambiar el tipo de iluminación.
- 2 Presiona 2 veces continuas el botón, para apagar la iluminación.



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.


Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.




Steren Home
Electrónica Steren


- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.




- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Configuración Wi-Fi


Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Antes de empezar, asegúrate de que la iluminación de la serie esté destellando; si esto no sucede, mantén presionado el botón del controlador hasta que veas que comienza a destellar. *Esto indica que el equipo está en modo de espera de configuración.*



1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.

2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.




- 3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.



- 4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*




5 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.



Configuración de longitud


La primera vez que se realice la vinculación del controlador, la aplicación te sugerirá configurar la longitud de la serie que esté conectada. La longitud predefinida en la aplicación es de 12 focos, o puedes ajustarla a 24 (si fueran 2 series). Después de realizar esta configuración, selecciona **Confirm**.



Interfaz de la aplicación




Animaciones



Selecciona una transición de iluminación de las múltiples predefinidas, según su clasificación.

Iluminación audio rítmica



Con esta función, la iluminación cambiará dependiendo del tipo de música que esté sonando, para que el ambiente vaya de acuerdo con el ritmo.

El ritmo de la iluminación irá acorde con los sonidos que capte la aplicación a través del micrófono del equipo en el que esté instalada. (En esta opción se requiere dejar la app ejecutándose en segundo plano).



Otras configuraciones

Configura un contador para encender o apagar automáticamente la iluminación, o programa un calendario para controlarla.

Countdown:

Programa el tiempo en cuenta regresiva, para apagar la serie.

Timer:

Selecciona **+** y agrega una programación por hora y día, para el encendido o apagado de la serie.

Menú de Ajustes

< — Regresar

🔍 Steren SHOME-1270 — Cambiar nombre, ícono o ubicación del dispositivo

Información de equipo > — Ver información como IP, MAC, ID y más

Escena automática y automatización > — Crear escenas automáticas (si existe alguna app inteligente relacionada)

Control de un tercero admítido

Alexa — Vincular el equipo con algún asistente de voz

Asistente de Google

Aviso de dispositivo sin conexión

Recordatorio de falta de conexión — Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Otros

Compartir equipo > — Compartir el control con otros usuarios

Crear grupo > — Agrupar dispositivos inteligentes

Preguntas frecuentes y comentarios >

Añadir a Pantalla del hogar > — Agregar un acceso directo en la pantalla de inicio de tu celular

Verificar la red — Verificar inmediatamente >

Actualización del dispositivo — Es la última versión > — Buscar actualizaciones para el equipo

Eliminar dispositivo — Borrar el dispositivo de la app

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.


- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (Alexa o Asistente de Google) y sigue las indicaciones para la vinculación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V $\overline{=}$ 1 000 mA

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Cantidad de lámparas: 12

Distancia entre lámparas: 91,5 \pm 1 cm

Longitud total: 13 m

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 – 240 V \sim 50/60 Hz 300 mA máx.

Salida: 12 V $\overline{=}$ 1 000 mA

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Serie LED Wi-Fi RGB+W
Modelo: SHOME-1270
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE94121H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00





Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

