

Alarma Wi-Fi para detección de humo

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No instales el dispositivo en el exterior.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares con humedad o salpicaduras de agua.
- No coloques objetos pesados sobre el dispositivo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.


ÍNDICE

CÓMO COLOCAR LAS PILAS	4
INSTALACIÓN	5
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	8
Registrar una cuenta de usuario	8
Configuración Wi-Fi	12
Interfaz de la aplicación	17
Ajustes adicionales	18
Vinculación con otros equipos inteligentes	19
Menú de Ajustes	25
Cómo compartir el control con otros usuarios	26
ESPECIFICACIONES	27

CÓMO COLOCAR LAS PILAS


1

Gira la tapa del compartimento y retírala.



2

Coloca 2 pilas AAA (de venta por separado) en los espacios del compartimento, respetando la polaridad marcada.




3

Coloca la tapa y gírala para asegurarla.

INSTALACIÓN


La mejor ubicación para instalar el dispositivo es en el centro del techo porque el humo, el calor y los productos combustibles que suban al techo se extenderán lateralmente. Por favor, mantén al menos 30 cm de distancia de cualquier luz u otras decoraciones.

- Área recomendada
- Área no recomendada



1

Usa la tapa del compartimento de las pilas, para marcar los puntos de fijación.




2

Realiza las perforaciones y coloca taquetes. Después, fija la tapa con las pijas.



3

Coloca el sensor sobre la tapa haciendo coincidir las muescas y rótaló en el sentido contrario a las manecillas del reloj, para asegurarlo.



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.


Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.




Stereon Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



The screenshot shows a registration form with the following elements:

- A back arrow icon in the top left corner.
- The title "Registrar" in a large, bold font.
- A dropdown menu showing "Mexico" with a downward arrow.
- A text input field labeled "Correo electrónico".
- A checkbox with the text "Estoy de acuerdo [Política de privacidad](#) y [Acuerdo del Usuario](#)".
- A blue button at the bottom with the text "Obtenga el código de verificación". A hand icon is pointing to this button.

- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



<

Introducir código de verificación

El código de verificación se ha enviado a su correo: steren.mexico@steren.com. Enviar de nuevo (58s)



<

Establecer la contraseña


Contraseña

Utilice 6-20 caracteres con una combinación de letras y números.


Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.


Antes de empezar, mantén presionado el botón de emparejamiento en el dispositivo por aproximadamente 5 segundos. *Esto hará que entre en modo de espera de configuración.*



- 1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
- 2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.



- 3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.




- 4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*



The image shows a screenshot of a mobile device's Wi-Fi connection interface. At the top right, there is a close button (X). The main heading is "Introduzca la información de la red wifi". Below it, a subtitle reads "Elija el Wi-Fi e ingrese la contraseña". There are two list items: the first is "Stere_n_puebas" with a Wi-Fi icon on the left and a right-pointing arrow on the right; the second is a password field with a lock icon on the left, a series of dots for the password, and a downward-pointing arrow on the right. At the bottom, there is a large blue button labeled "Siguiente". A hand icon with the index finger pointing is overlaid on the "Siguiente" button, indicating the next step.

- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.



Interfaz de la aplicación



Ajustes adicionales

Set


- Nivel de la batería: 100 % — Porcentaje de energía restante en las pilas
- Self test status: The test was successful — Resultado de la prueba al presionar el botón "TEST"
- Sensitivity: High > — Ajuste de sensibilidad del sensor
- Alarm Set
- Low battery: — Notificación por energía baja en las pilas
- Smoke alarm push: — Notificación por detección de humo
- Self test push: — Notificación por prueba de funcionamiento
- Self test error push: — Notificación por error de funcionalidad

Vinculación con otros equipos inteligentes

Es posible que, al activarse la alarma del dispositivo, este pueda hacer que operen otros equipos inteligentes Steren.

El siguiente es solo un ejemplo de una vinculación con un equipo inteligente:



- 1 En la pantalla principal de la aplicación *Steren Home*, selecciona **Inteligencia**.




- 2 Selecciona la opción **Cuando el estado del dispositivo cambia**. (Debido a que se necesita que la alarma cambie de estado normal a activo).



- 3 En la sección **Después**, selecciona el ícono **+** para elegir la acción que sucederá. Luego, selecciona **Ejecutar dispositivo**.



- 4 Selecciona el equipo que se ejecutará; en este caso, un contacto inteligente.



- 5 Elige el estado que tendrá el equipo después de que el sensor se active. Luego, selecciona **Guardar**.

< **Seleccionar función** **Siguiente**

Interrupor 1 >

Interrupor 1


Encendido

Apagado

Interrupor Inverso

Cancelar **Guardar** 

- 6 Finalmente, toca en **Guardar**, para almacenar los cambios en la aplicación.



Menú de Ajustes

← Regresar

StereN SHOME-1446 ↻ Cambiar el nombre, el ícono o la ubicación del dispositivo

Información de equipo > Ver información como IP, MAC, ID y más

Escena automática y automatización > Vincular con otros dispositivos

Control de un acceso admitido

Alexa No disponible

Asistente de Google No disponible

Antes de dispositivos sin conexión

Recordatorio de falta de conexión Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Otros

Compartir equipo > Compartir el control del dispositivo con otros usuarios

Crear grupo > Agrupar dispositivos inteligentes

Preguntas frecuentes y comentarios >

Añadir a Pantalla del hogar > Crear un acceso directo

Verificar la red > Verificar inmediatamente Verificar el estado de la red

Actualización del dispositivo > Es la última versión Actualizar el firmware

Eliminar dispositivo

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V \equiv (2 x AAA)

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Intensidad de alarma: 70 dB

Rango de detección: 20 m²

Corriente en reposo: .10 uA

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Alarma Wi-Fi para detección de humo

Modelo: SHOME-146

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00





Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

