

Ficha técnica

SKU	C1952
Nombre	Cortador De Cabello Remington HC1095A de 19 Piezas Acabado Cromo
Marca	Remington
Modelo	HC1095A
Piezas	19
Desglose de piezas	Cortadora de cabello: 19cm (al) 5cm (an) 6cm (L) 0.250 kg Protector de cuchillas: 4cm (al) 1cm (an) 5cm (L) 0.15 kg Caja de almacenamiento: 7cm (al) 13cm (an) 23cm (L) 0.160 kg 6 peines de corte: 3,6,9,12,16,25 mm 2 guía de corte para oreja (derecha/izquierda) Peine de barbero de 18 cm Cepillo para limpiar cuchillas Cepillo para limpiar el cuello Aceite lubricante 2 clip para cabello Capa Tijera
Funciones	Recorta el cabello con diferentes medidas, de una manera práctica y sencilla
Material	Plástico/cuchillas de acero quirúrgico
Garantía	2 Años
Color	Negro Cromo
Niveles	Negro Cromo
Potencia	120 V 3.3 W 60 Hz
Capacidad	No aplica
Descripción	Cortador De Cabello Remington HC1095A de 19 Piezas Acabado Cromo -Referencia C1952 - Descripción: Máquina para cortar cabello Kit de Remington HC1095A. Kit completo de corte para usar en casa con 19 piezas. Cuenta con cuchillas de acero quirúrgico y autoafilables, y un diseño ergonómico que ayuda a un mejor control y comodidad. Con su poderoso motor de corte lineal la cortadora de cabello Remington es ideal para todo tipo de cabello. Logra el corte de cabello de hombre o niño que deseas, práctico y cómodo desde la casa.
Modo de uso	Antes de usar el producto, favor leer las instrucciones de seguridad en el manual de instrucciones. Mantenimiento de la cuchilla La duración de las cuchillas dependerá de la frecuencia de uso, el cuidado, la aplicación de aceite y el tipo y condición del cabello. Antes de cortar el cabello 1. Ponga una capa alrededor del cuello de la persona a quien le vaya a cortar o recortar el cabello. 2. Esta persona debería estar sentada para que la parte de arriba de la cabeza esté a la altura de sus ojos. 3. Peine el cabello como lo hace normalmente. 4. Quite todos los enredos. Conexión de los peines 1. Seleccione la guía de recorte que corresponda a la longitud que quiere que tenga el cabello después de cortarlo. 2. La guía de peines debe ser instalada enganchando primero los dientes de la cuchilla en la parte delantera del peine. A continuación, presione la parte posterior del peine hacia abajo hasta que encaje en su lugar. 3. Asegúrese que el peine está conectado antes de comenzar a cortar el cabello. 4. Para quitar el peine, jale la lengüeta del peine y tire el peine hasta que salga.
Instrucciones de lavado o cuidado	"Desconecte siempre su cortadora antes de empezar a limpiar. Lave las cuchillas después de cada uso con agua, lave los peines que previamente usados."
Largo del cable	180 cm
Focos o leds	No aplica
Ruido	SI
Ruido en decibeles	38 dB
Botones	1 Botón
Espesor	No aplica
Tecnología	No aplica
Código de Barras	074590556940
Unidad CFDI	H87
Clave CFDI	52141704
Medidas (Producto armado)	19cm (al) 5cm (an) 6cm (L) 0.250 kg
Medidas (Producto en caja)	20cm (al) 8cm (an) 25cm (L) 0.720 kg


 Agarre
Antideslizante

 Cuchillas
Autoafilables
Acero Inoxidable