




**IMPORTANTE**


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

**PRECAUCIONES** ⚠



- Este producto es para uso exclusivo en interiores.
- No dejes que el equipo tenga contacto con líquidos.
- Limpialo con un paño suave.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Mantenlo en una superficie nivelada.
- No lo expongas al fuego o a fuentes de calor.
- No realices cortes en la clavija ni en el cable.
- Evita que el cable esté tensado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Si el cordón de alimentación es dañado, debe sustituirse por el fabricante, por personal calificado para evitar riesgos.

**DESCRIPCIÓN**

**Panel de control**

**Control remoto**

**CÓMO INSTALAR LA PILA DEL CONTROL REMOTO**

Al utilizar el control por primera vez, retira el plástico de la pila.

**Reemplazo de la pila**

Abre el compartimento de la pila, y coloca una nueva pila tipo botón CR2032. Respeta la orientación de la polaridad.


**ESPECIFICACIONES**

Alimentación:  
127 V~ 60 Hz 0,27 A

Consumo:  
35 W máx.

Control remoto:  
Alimentación:  
3 V=== (1 x CR2032)

## MODO DE USO

Después de 30 segundos aproximadamente se apagarán los indicadores activos.

- 1 Conecta la clavija del ventilador a una toma de corriente.
- 2 Presiona el botón de Encendido en el panel touch del ventilador o en el control remoto. *El indicador luminoso en el panel se encenderá.*

- 3 Presiona otra vez el botón de Encendido, para iniciar el giro del ventilador.
- 4 Presiona nuevamente el botón, para detener el giro del ventilador.

## AJUSTES

### VELOCIDAD

Presiona repetidamente  para ir cambiando la selección de la velocidad.

### TEMPORIZADOR

Presiona  para cambiar la selección del tiempo óptimo de apagado automático. *Si los indicadores están apagados, significa que ningún temporizador se ha seleccionado.*

Presiona una vez, el temporizador durará una hora, y el LED 1 se encenderá

Presiona dos veces, el temporizador durará dos horas, y el LED 2 se encenderá

Presiona tres veces, el temporizador durará tres horas, y el LED 1 y 2 se encenderá

Presiona otra vez, el temporizador durará 4 horas, y el LED 4 se encenderá

Presiona otra vez, el temporizador durará 5 horas, y el LED 1 y 4 se encenderá

Presiona otra vez, el temporizador durará 6 horas, y el LED 2 y 4 se encenderá

Presiona otra vez, el temporizador durará 7 horas, y el LED 1, 2 y 4 se encenderá


Presiona una vez más, y el temporizador se cancelará.

### OSCILACIÓN

Toca el botón  para activar o desactivar el movimiento cíclico horizontal.

### AJUSTE VERTICAL

Estando inactiva la función de rotación, mueve manualmente y con cuidado el cabezal del ventilador para ajustar la posición vertical.



## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Ventilador oscilante  
**Modelo:** FAN-300  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**