

Ficha técnica



SKU	L2785
Nombre	Licuadora Tefal, Optimix , Roja, 2 Velocidades, Vaso Vidrio, 550W, Modelo LN2785X0
Marca	T - Fal
Modelo	LN2785X0
Piezas	8
Desglose de piezas	Incluye: Motor 17cm (Al) 17.5cm (An) 18cm (L) 0.860 G Vaso de vidrio 21.5cm (Al) 15cm (An) 19cm (L) 1.240 Kg Tapa del vaso 4.5cm (Al) 13.5cm (An) 13.5cm (L) 0.060 G Tapa dosificadora 4.5cm (Al) 7cm (An) 7cm (L) 0.030 G Cuchillas 3.5cm (Al) 7.5cm (An) 7.5cm (L) 0.040 G Empaque de caucho 0.3., (Al) 7.5cm (An) 7.5cm (L) 0.005 G Rosca (Aro portacuchillas) 5cm (Al) 11.5cm (An) 11.5cm (L) 0.050 G Manual de instrucciones / Poliza de garantía
Funciones	2 Velocidades + Función de pulso para obtener diferentes consistencias en las preparaciones
Material	Vidrio / Plástico
Garantía	2 años
Color	Rojo
Niveles	2 Niveles Función de pulso / autolimpieza
Potencia	550W 127V 60Hz
Capacidad	1.25L (Max 1.75L)
Descripción	Licuadora T-fal Optimix Roja 2 Vel Vaso Vidrio 550W LN2785X0 -Referencia L2785- Añade un toque de color y eficiencia a tu cocina con la Licuadora T-fal Optimix Roja, un electrodoméstico que combina diseño vibrante con un rendimiento excepcional. Este modelo está diseñado para quienes buscan una licuadora funcional y elegante, ideal para preparar una variedad de mezclas y batidos. El vaso de vidrio es ideal para evitar la transferencia de sabores y olores, y es fácil de limpiar después de cada uso. Las dos velocidades disponibles te permiten ajustar la licuadora según la textura deseada, desde mezclas suaves hasta trituraciones más intensas. La Licuadora T-fal Optimix Roja es perfecta para quienes buscan combinar funcionalidad con un diseño atractivo y moderno. Ideal para batidos frescos, sopas caseras y más, este modelo no solo facilita tus preparaciones, sino que también le da un toque de color a tu cocina. ¡Haz de cada mezcla una experiencia vibrante con T-fal!
Modo de uso	Instale su Licuadora en una superficie limpia y seca, con toma corriente cercana de 127 V- y 60 Hz.Asegúrese que el Selector de funciones esté en posición ""0"" (apagado) antes de conectar el aparato.Introduzca los alimentos en el vaso, ponga la tapa y el selector en la velocidad deseada.En caso que las proporciones estén muy espesas, agregue líquido poco a poco para permitir la mezcla adecuada.
Instrucciones de lavado o cuidado	Función Autoclean Basta accionar el botón en la posición ""Pulsar / Autoclean"" después de haber colocado agua con detergente hasta la altura marcada en 0,5 litro en el vaso. Para la limpieza de residuos con mayor cantidad de grasa, se recomienda usar agua caliente, a 50° C aproximadamente y si fuera necesario, repetir la operación hasta obtener el resultado deseado. Enjuagar en agua corriente para eliminar los residuos de detergente.Limpieza del cuerpo del producto.Utilice apenas un paño humedecido con agua, o agua y jabón neutro. No utilice productos abrasivos para no perjudicar su apariencia.
Largo del cable	75 cm
Focos o leds	No aplica
Ruido	Sí
Ruido en decibeles	102 dB
Botones	Perrilla reguladora de velocidad
Espesor	No aplica
Tecnología	No aplica
Código de Barras	7702073278517
Unidad CFDI	H87
Clave CFDI	52141524
Medidas (Producto armado)	40cm (Al) 18cm (An) 16cm (L) 2.660 Kg
Medidas (Producto en caja)	32.5cm (Al) 19cm (An) 25.5cm (L) 2.790 Kg

