

# ACTECK.

ELITE  
SERIES



## CREATOR ULTRA CONFORT MK**650**

Kit de Teclado y Mouse Inalámbricos


AC-939867 / AC-939874

¡Gracias por adquirir nuestro kit de teclado y mouse inalámbrico!  
A continuación, encontrarás las instrucciones para configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.

## Contenido del Paquete:

- 1 Teclado inalámbrico
- 1 Mouse inalámbrico
- 1 Cable USB (para conexión alámbrica y carga)
- 1 Dongle USB 2.4 MHz (para conexión inalámbrica)
- 2 Baterías AAA para el Teclado inalámbrico
- 1 Batería AA para el Mouse inalámbrico

## Diagrama del Mouse:




- |                    |                   |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Botón Izquierdo | 4. Control de DPI | 7. Switch ON/OFF      |
| 2. Botón Derecho   | 5. Botón Adelante | 8. Tapa de Batería    |
| 3. Scroll + Botó   | 6. Botón Atrás    | 9. Dongle USB 2.4 MHz |

## Paso 1: Conexión Inalámbrica con Dongle USB 2.4 MHz

1. Retira la tapa de la parte inferior del teclado y del ratón para acceder al compartimento de las baterías.
2. Inserta las baterías suministradas en cada dispositivo, siguiendo las indicaciones de polaridad dentro del compartimento.
3. Vuelve a colocar la tapa en su lugar




2. Retire el Dongle. Inserta el dongle USB 2.4 MHz en un puerto USB disponible en tu computadora.




3. Espera unos segundos para que la computadora detecte el dongle. No es necesario instalar ningún controlador adicional.
4. Enciende el mouse con interruptor en la parte inferior y el teclado en el interruptor de la parte frontal.
5. El mouse y el teclado se sincronizarán automáticamente con el dongle USB y estará listo para ser usado de forma inalámbrica.

### Diagrama del Teclado:



1. Teclas Acceso Rápido
2. Reposa Muñecas
3. Switch ON/OFF



4. Control de altura
5. Tapa de Baterías

## Paso 2: Uso Básico

1. Ahora puedes empezar a usar el teclado y el ratón inalámbricos. El teclado responderá a tus pulsaciones de teclas.
2. Teclas Multimedia



1. Home
2. Email
3. Mi Pc
4. Calculadora

### Funciones FN

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+F6
Musica	Volume -	Volume +	Mute	Canción anterior	Siguiente Canción
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Play/ Pause	Stop	Reducir brillo	Incrementar Brillo	Buscar	Bloqueo FN

3. El ratón debería mover el cursor en la pantalla cuando lo desplaces sobre una superficie adecuada. Si el cursor no se mueve, asegúrate de que la superficie sea plana y no esté obstruida.
4. Para cambiar los DPI presiona el botón ubicado en la parte superior del mouse.
5. Coloca el dongle USB en un lugar accesible y evita obstáculos que puedan bloquear la señal entre el dongle y los dispositivos.

## Paso 3: Cuidado y Mantenimiento

1. Para prolongar la duración de la batería, apaga el teclado y el ratón cuando no estés usándolos.
2. Limpia regularmente el teclado y el ratón con un paño suave y seco para mantenerlos libres de polvo y suciedad.
3. Si planeas no usar los dispositivos durante un periodo prolongado, retira las baterías para evitar fugas y daños.

Lea las siguientes advertencias de seguridad antes de usar los dispositivos.

- No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Rango de alcance: 8 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.
- Rango de Frecuencia: 2.4 MHz

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad, los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Si tienes una duda o comentario  
de nuestro producto visita:

**[www.acteck.com](http://www.acteck.com)**

**f** ActeckMexico | **@** Acteckmx