

InTune

Audífonos TWS ANC + ENC



Guía de Usuario –PC–117209 y PC–117216

Contenido del empaque:

- 1 Par de audífonos
- 1 Estuche de carga
- 1 Cable de carga
- 1 Guía de usuario



Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Vista del producto



Información de seguridad



Lee atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y conserva este instructivo para consultarlas en el futuro.

Lee atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y conserva este instructivo para consultarlas en el futuro.

1. Este producto no es un juguete. Manténlo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que sea masticado y/o tragado de manera accidental.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 a 40 grados celsius. Temperaturas por debajo o por encima podrían afectar el funcionamiento.

5. Nunca intentes abrir el producto. Manipular o tocar los componentes eléctricos internos puede causar daños físicos. Las reparaciones o el servicio sólo deben ser realizados por personal calificado.
6. No lo expongas al calor intenso, agua en exceso, humedad o a la luz solar directa por tiempos prolongados
7. Retira los auriculares en caso de detectar fugas o calor excesivo del producto para evitar quemaduras o sarpillidos.
8. Protege tus oídos del volumen alto. El volumen alto en tiempos prolongados de uso puede dañar tus oídos.
9. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de aproximadamente 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar dependiendo de los obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o de la radiación electromagnética.
10. Las microondas emitidas desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos.
11. Los audífonos son resistentes a salpicaduras y al sudor, sin embargo no tienen protección contra sumersión en al agua.

Emparejamiento inalámbrico Bluetooth

1. Abre la tapa de tu estuche y retira los audífonos de su interior. Los auriculares se encenderán automáticamente (escucharás el tono de encendido)

NOTA: Si tus audífonos están apagados, puedes encenderlos de dos maneras:

A. Mételes en el estuche, cierra la tapa durante dos segundos y vuélvelos a sacar

B. Presiona el área táctil (touch) mostrada arriba durante tres segundos, escucharás un tono de encendido

Una vez encendidos, tus audífonos TWS se sincronizarán entre si automáticamente y quedarán en modo espera de conexión bluetooth.

2. Una vez que estén emparejados entre sí, el LED de uno de los auriculares cambiará a color rojo y en el otro quedará parpadeando en color azul, lo que significa que están listos para emparejarse con tu teléfono inteligente.

3. Ahora enciende la conexión Bluetooth en tu teléfono o computadora para buscar dispositivos cercanos. Tus audífonos se mostrarán como con el nombre "Audífonos InTune". Localízalos en la lista de dispositivos y selecciónalos para emparejar.



NOTA: En algunos dispositivos es necesario ingresar un código de emparejamiento, si es así, ingresa '0000'. Los audífonos se apagarán automáticamente después de tres minutos en caso de no tener conexión.

Funcionamiento

1. Encendido y apagado

- **Saca los audífonos** de su base de carga para que enciendan automáticamente
- **Coloca los audífonos** en su base de carga y cierra la tapa para que se apaguen automáticamente

2. Reproducir/pausar la música

- **Mientras escuchas una canción**, presiona una vez cualquiera de los auriculares para pausar o reproducir la canción

3. Adelantar/ atrasar una canción

Mientras escucha la música:

- **Presiona 3 veces el área táctil del auricular derecho** para ir a la siguiente canción (adelantar)
- **Presiona 3 veces el área táctil del auricular izquierdo** para ir a la canción anterior (regresar)

4. Control de volumen

- **Presiona 2 veces el área táctil del auricular derecho** para aumentar el volumen
- **Presiona 2 veces el área táctil del auricular izquierdo** para disminuir volumen

5. Contestar/colgar una llamada entrante

En una llamada entrante:

- **Toca una vez cualquiera de los auriculares** en el área táctil para contestar la llamada

6. Rechazar una llamada entrante

En una llamada entrante:

- **Presiona y mantén presionado 2 segundos cualquiera de los auriculares** para rechazar la llamada
- **Para colgar o terminar llamada**, presione una vez cualquiera de los lados

7. Asistente de voz

- Presione y mantenga el auricular izquierdo durante DOS segundos para activar el asistente de voz del teléfono (verificar compatibilidad de su teléfono)

8. Cancelación de ruido ANC

Presiona el área touch del auricular DERECHO durante DOS segundos para activar o desactivar esta función. Tus audífonos cuentan con 3 modos de uso para la cancelación de ruido:

- ANC Activado (ON) – Cancelación de ruido activa; Los sonidos externos se aislarán, permitiendo disminuir el ruido en un rango de 25dB
- Modo transparencia – Permite escuchar el sonido ambiental para mantenerte alerta a los ruidos externos, este modo es muy recomendado para uso en la calle, ya que te permite escuchar y estar atento a los ruidos de tu entorno
- ANC Apagado (OFF) – Desactiva la cancelación de ruido manteniendo el sonido original y el aislamiento de ruido natural generado por los audífonos en el oído

Función de carga

Carga completamente la base de carga antes del primer uso de los audífonos

1. Carga de la base. Conecta el cable tipo C incluido a una toma de voltaje de por lo menos 5Vcc 1A. El estatus de carga se mostrará en el display frontal del estuche, pudiendo verificar el estado de carga de cada uno de los audífonos, así como el estatus de carga del estuche.

2. Carga de los audífonos. Cuando la batería se descargue, se escuchará un tono en los audífonos indicando batería baja. Coloca ambos audífonos en su base de carga, y cierra la tapa. Espera por lo menos 2 horas para una carga completa

Perfect Choice cuenta con una línea de adaptadores de carga inalámbrica compatibles con tus audífonos, pregunta por ellos en nuestra página web www.perfewtchoice.me

Cuidados y Precauciones adicionales

Para que puedas disfrutar de tus audífonos durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

- No dejarlos caer
- No dejarlos al alcance de niños
- No dejarlos en zonas con alta temperatura
- No permitir que objetos metálicos toquen los conectores de carga



Especificaciones técnicas

Alimentación:	5Vcc 1A
Conector:	Tipo C
Transmisión:	Inalámbrica BT V5.4 (2.4GHz)
Rango de operación:	10–15m
Circuito integrado:	AD7003D
Perfiles:	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP
Cancelación de ruido:	ANC – 45dB, ENC –40dB
Frecuencia de respuesta:	20Hz – 20KHz
Batería estuche / audífono:	500mAh / 50mAh
Tiempo de reproducción:	Hasta 50h totales (9.5 por carga)
Diámetro de casco (driver):	13mm
Protección:	IPX6

NOTA: Los audífonos no son sumergibles, soportan salpicaduras y sudor, pero no inmersión. Evita sumergirlos, ya que esto invalidará tu garantía

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar este y otros productos en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.