



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No instales la cámara en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No la instales a la intemperie.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- No coloques objetos pesados sobre la cámara.
- No instales o desinstales la memoria microSD mientras la cámara esté encendida.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo iOS (versión 14.4) y la aplicación **Steren Home** (versión 1.1.5). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, éste puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA	5
USO CON LA APP <i>STEREN HOME</i>	6
Registrar una cuenta de usuario	6
Configuración Wi-Fi	8
Interfaz de control	12
Alarma por detección de movimiento	13
Cómo compartir el control con otros usuarios	14
Menú Principal	16
Menú de Ajustes	17
INSTALACIÓN DE LA CÁMARA	18
ESPECIFICACIONES	20

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Cámara




Convertidor de voltaje



Cable USB a micro USB



Base para instalación



Pijas



Taquetes



Placa adhesiva




Llave

(Úsala para presionar el botón de reinicio)



DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA



USO CON LA APP STEREN HOME


• Registrar una cuenta de usuario

- 1 Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Stereon

- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



3

Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

Acuerdo del Usuario y [Política de privacidad](#)'."/>

<

Registrar

Mexico >

Pruebas@steren.com.mx

Obtenga el código de verificación


Estoy de acuerdo [Acuerdo del Usuario](#) y [Política de privacidad](#)

4

Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

<

Introducir código de verific...



El código de verificación se ha enviado a su correo: steren_mexico@steren.com Enviar de nuevo (46s)

[¿No recibió un código?](#)

<


Establecer la contraseña

Utilice 6-20 caracteres con una combinación de letras y números.

Finalizado



Configuración Wi-Fi

- 1 En la app, selecciona el icono + (del lado derecho superior) o **Añadir dispositivo**, para agregar un equipo. Después, elige la clasificación **Video vigilancia** y, por último, la opción **Cámara de seguridad inteligente**.



2

Utiliza el eliminador USB y el cable USB a micro USB, para conectar la cámara a un contacto eléctrico.




Cuando escuches un tono de aviso y veas destellar un LED en la cámara, significa que está lista para vincularse por Wi-Fi.

3

En la app, selecciona **asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se oiga un tono de aviso**. Después, presiona **Siguiente**.

Primero, reinicie el dispositivo.

Encienda el dispositivo y asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se escuche un tono de aviso.




Realice el emparejamiento de la red como... >

• asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se oiga un tono de aviso

Siguiente



- 4** Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.




- 5** Luego, coloca tu celular con el código QR frente a la cámara, y cuando escuches un sonido, presiona **Oír el tono de aviso**.




6

Espera hasta que se realice la conexión, y después asigna un nombre y un área para la cámara. Presiona **Finalizado**, para concluir el proceso.



Interfaz de control




Alarma por detección de movimiento


Al activar esta función, recibirás alertas cada vez que la cámara detecte movimiento, y se guardará una fotografía.

1 En la interfaz de control de la app, selecciona el ícono ••• del lado derecho superior. Después, elige la opción  Ajuste.

2 Elige la opción **Ajuste de alarma de detección**.



3 Configura la alarma.




• Cómo compartir el control con otros usuarios


Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1 En la interfaz de control de la app, selecciona el ícono ••• del lado derecho superior. Después, elige la opción  Ajuste.


2 Elige la opción **Compartir equipo**.



3 Selecciona **Añadir lo compartido**.



4 Selecciona **México** en la casilla **País / Zona**. Luego, introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.



En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Menú Principal



Menú de Ajustes


Ajuste

- STEREN CCTV-232** → Personalizar: Nombre, icono y ubicación
- Información de equipo → Información del equipo
- Escena automática y automatización → No disponible
- CONTROL DE TERCEROS COMPATIBLE
 - amazon echo Google Home → No disponible
- AJUSTES BÁSICOS
 - Ajustes de funciones básicas → Giro de imagen y cambio de modo de audio
 - Nightvision Mode Modo de visión nocturna → Ajustes del modo Visión Nocturna
- AJUSTES AVANZADOS
 - Ajuste de alarma de detección → Activar y desactivar alarma por detección de movimiento
- RECORDATORIO DE FALTA DE CONEXIÓN
 - Recordatorio de falta de conexión → Enviar notificaciones en caso de que se pierda la conexión
- OTROS
 - Preguntas frecuentes y comentarios → Preguntas frecuentes
 - Compartir equipo → Compartir el control de la cámara
 - Agregar a la pantalla de inicio → Agregar el equipo a la pantalla principal del celular o tablet
 - Actualización del dispositivo Es la última versión → Sin función
- Eliminar dispositivo → Eliminar el dispositivo de la app


INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

Una vez configurada la cámara, elige una superficie sólida y estable para fijarla. **Al hacer la instalación, toma en cuenta el largo del cable de alimentación.**

Opción 1: Con las pijas y los taquetes



Opción 2: Con la placa adhesiva



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V === 1 000 mA

Red inalámbrica: 802.11 b/g/n

Protocolo: TCP/IP

Compresión de video: H.264 960p

Iluminación mínima: 0,5 lx

Capacidad máxima de tarjeta microSD: 64 GB

Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 a 240 V~ 50 a 60 Hz 300 mA

Salida: 5 V === 1 000 mA

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cámara Wi-Fi HD panorámica 360°
Modelo: CCTV-232
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

