



CRYO PRISM

Enfriamiento Líquido


BR-944021/BR-944038/
BR-944045/BR-944052/
BR-944069 BR-944076

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

Nota:

Este manual aplica a todos los modelos de la familia de productos **CRYO PRISM**. Las características, dimensiones y capacidades pueden variar entre modelos, pero las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento son comunes para todos.

Accesorios para instalación



x1
Placa trasera



x1
Soporte
metálico
INTEL



x1
Soporte
metálico
AMD



x4/120
x8/240
x12/360
Tornillo de montaje
para radiador



x1
Pasta Térmica




x1
- Cable USB-C a
USB MB
- Solo para modelos
240 y 360 mm


Instalación

1

Instale el soporte metalico Intel o AMD en la bomba como se muestra en la ilustración.




INTEL



AMD


2

Instale el radiador en el gabinete con los tornillos correspondientes.



3

Retirar el plástico protector de la bomba y aplicar pasta térmica.





Instalación de la bomba

4



Coloque las esquinas del soporte trasero en la posición del Brackets correspondiente Intel. Coloque el soporte trasero en su lugar. Instale la bomba sobre el procesador y fijela con los tornillos.

Intel
LGA 1700/1200/115X



Retire las bases negras del Bracket de la placa y mantenga la placa posterior. Instale la bomba sobre el procesador y fjela con los tornillos.


AMD AM5/AM4/AM3/FM2/FM1




5

Diagrama de cables de enfriamiento

ARGB 120 / 240 / 360 mm




Tapa con monitor de temperatura solo versiones 240 / 360 mm




6

Cables de conexión


120 mm



240 mm



360 mm



Precauciones

Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.

NOTA: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Realice la instalación conforme a las instrucciones del manual del usuario y a las advertencias de seguridad.

1. La instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del sistema.
2. No inserte ningún objeto en el área de ventilación o en la rejilla del ventilador.
3. No modifique los cables o los conectores incluidos con la fuente de alimentación.
4. No ponga las manos u otros objetos en las aspas del ventilador u otras piezas en funcionamiento. Asimismo, asegúrese de mantener el producto alejado de los niños y las mascotas.
5. Este producto está diseñado para ser montado exclusivamente en gabinetes.
6. Mantenga este producto alejado de cualquier líquido.
7. Utilice únicamente los cables suministrados exclusivamente para este producto. Es posible que otros cables no sean compatibles y puedan causar graves daños a su sistema y fuente de alimentación.

Atención a cliente:

☎ 33 1530 9382

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | **@** BalamRushMX

