



BALAM
RUSH®





KONTROL LUCID
G690
Gamepad

BR-943581

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar
adecuadamente el producto.

Instrucciones de los botones



1. Emparejamiento del control

a) Empareja el control por primera vez con su PS5.

- Conecta el cable USB al control y a la consola.
- Al presionar el botón HOME, el control se enciende y la barra luminosa muestra el color asignado:
- Azul: primer control.
- Rojo, verde, rosa: siguientes controles.

2. Carga del control

- Conecta el control al sistema P5 encendido o en modo reposo mediante el cable USB.
- También puedes cargarlo desde una computadora u otro dispositivo USB compatible.
- Usa cables que cumplan con el estándar USB.

3. Iluminación RGB

- Pulsa el botón trasero para cambiar la iluminación RGB.

4. Función Macro

- Mantén presionado ML+SL por 3 segundos → indicador cambia a azul, rojo y verde → entra en modo programación.
- Pulsa ML para guardar, clic para activar, mantener para función en bucle.
- Repite el proceso con MR+SR para configurar el otro lado.
- Tiempo de grabación: 30 segundos.
- Puede grabar hasta 16 funciones de teclas.
- Mantén presionado SL+SR por 3 segundos para borrar la programación.

Advertencias

Lea las siguientes advertencias de seguridad antes de usar los dispositivos.

- No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Rango de alcance: 10 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.
- Rango de Frecuencia: 2.4 GHz

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Ganancia de antena 0 dbi.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad, los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

Atención a cliente:

⌚ 33 1530 9382

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | ⌚ BalamRushMX

