

ScanPal EDA50
ScanPal EDA50K
ScanPal EDA50hc
ScanPal EDA51

Guía de accesorios



Contenidos

3 Baterías y cargadores

Cargadores

4 Paquetes de batería

Poder





5 Artículos varios

Correa de mano

Scan Handle

Baterías y cargadores


Cargadores

NOMBRE DE PRODUCTO	SKU	DESCRIPCIÓN
Muelle de carga individual 	EDA50-HB-R	Cuna de carga para ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51. (Compatible con el Scan Handle de la EDA51.) No incluye el cable de carga; el cable (CBL-500-120-S00) y el adaptador de enchufe de corriente (50130570-001) deben pedirse por separado.
Muelle de carga individual 	EDA51-HB-1 EDA51-HB-2 EDA51-HB-3 EDA51-HB-5	Cuna de carga para terminal y batería de ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51. (-1 para Estados Unidos, -2 para Europa, -3 para RU y -5 para AU.) (Compatible con el Scan Handle de la EDA51.)
Muelle de carga individual 	EDA50K-HB-R	Cuna de carga para ScanPal EDA50K. No incluye el cable de carga; el cable (CBL500-120-S00) y el adaptador de enchufe de corriente (50130570-001) deben pedirse por separado.
Adaptadores de carga, enchufes 	50130570-001	Adaptadores de carga y enchufes para ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA50K/EDA51; incluyen enchufes de Estados Unidos, RU, UE e India (parte del contenido de la caja para cada terminal).
Adaptador de carga (Brasil) 	50130569-001	Adaptador, USB tipo A Jack, 5 V/2 A, Brasil.
Clavija de adaptador de carga (Brasil) 	50122318-001	Clavija de adaptador de carga para Brasil y Europa.

Paquetes de batería





NOMBRE DE PRODUCTO	SKU	DESCRIPCIÓN
Batería 	50129589-001	Paquete estándar de batería para ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51 (Li-ion, 3.8 V, 4000 mAh). Incluida con cada terminal.
Batería 	50134176-001	Paquete estándar de batería para ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51 (Li-ion, 3.8 V, 4000 mAh). Incluida con cada terminal. Para su uso en Norteamérica.
Batería 	BAT-EDA50K-1	Paquete estándar de batería para ScanPal EDA50K (Li-ion, 3.8 V, 4000 mAh). Incluida con cada terminal.
Cargador de batería quad 	EDA50K-QBC-A EDA50K-QBC-B EDA50K-QBC-E	Cargador de batería quad para baterías de ScanPal EDA50K (-A para Australia, -B para Brasil, -E para Europa). El kit incluye fuente de alimentación y cable de carga.
Cargador de batería quad 	EDA50-QBC-1 EDA50-QBC-2 EDA50-QBC-3 EDA50-QBC-5	Cargador de batería quad para baterías de ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51 (-1 para Latam, Estados Unidos y Japón; -2 para Europa, -3 para RU, -5 para AU y Argentina). El kit incluye fuente de alimentación y cable de carga.
Base de bahía de carga quad 	EDA50-CB-1 EDA50-CB-2 EDA50-CB-3	Base de bahía de carga quad para EDA50/EDA50hc/EDA51 (-1 para Estados Unidos, -2 para Europa, -3 para RU). El kit incluye fuente de alimentación y cable de carga. (Compatible con el Scan Handle de EDA51).

Poder

NOMBRE DE PRODUCTO	SKU	DESCRIPCIÓN
Cable USB 	CBL-500-120-S00-03	Cable de comunicación y carga USB para ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA50K/EDA51. MicroUSB, 1.2m (incluido con cada terminal).

Accesorios varios

Correa de mano

NOMBRE DE PRODUCTO	SKU	DESCRIPCIÓN
Correa de mano 	50125028-001	Kit de correa de mano para ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA50K.
Correa de mano 	50141384-001	Correa de mano para EDA51.
Scan Handle 	EDA51-SH-R	Scan Handle para EDA51 (compatible con la correa de mano de la EDA51).
USB Audio Jack 	50141383-001	Convertidor de USB a Audio Jack para EDA51.

Para más información
www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions
 Av. Tamaulipas 171, piso 1
 La Condesa, Ciudad de México
 06170
www.honeywell.com