

SPB-600

Vorago®

SOUND BLUETOOTH 600

Bocinas 5.1

Suenan tan potentes como se ven

Las bocinas SPB-600 de Vorago no solo imponen por su tamaño sino por la potencia del sonido que emiten y gracias a sus 5.1 canales tus videojuegos y películas favoritas harán retumbar tu habitación brindándote una experiencia de sonido envolvente.

SUENA TAN POTENTES

COMO SE VEN

SPB-600 | BOCINA
BLUETOOTH 5.1



047 R-0 13/jun/18

Características Sobresalientes



Bluetooth 4.0



Compatible con
todas las consolas



Entrada de
Audio Digital
(Óptica)



Sistema 5.1



Reproductor
de MP3



Lector de USB
y tarjetas SD



Entrada
Aux 3.5 mm



Control
remoto



Vorago®

Gran sonido. Para una experiencia sonora completa los 5.1 canales del reproductor son suficientes para inundar tu habitación de sonido.

Super bass. Los graves son tan potentes y claros que de verdad se sienten.



Hi-Fi. Disfruta de su glorioso sonido sin ruidos ni distorsiones.

No te limites. Transmite música desde tu smartphone o tablet gracias a su conectividad Bluetooth® fácilmente y sin cables.




Versátil. Gracias a su amplificador integrado disfruta de música clásica, potentes bandas de rock y hasta un concierto de jazz sin distorsión y con gran capacidad.



Potente. Los 15,000W PMPO de potencia harán vibrar los cristales de tu habitación con sonido estereo 3D para darle más realismo a tus videojuegos, películas o canciones favoritas.



Yorago®



Especificaciones Técnicas


Modelo: SPB-600

Artículo: Bocinas 5.1
Conector: USB, SD, BT, FM, Optico, AUX
Alcance: > 10m
Versión: v4.0
Alimentación: Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz 2 A

Altavoces
Potencia: 15W x5
Rango de frecuencia: 150Hz-20KHz
Sensibilidad: 70dB
Impedancia: 8 Ω
THD: ≤10%
Diámetro bocina: 4"
Dimensiones: 130 x 223 x 128 mm

Subwoofer
Potencia: 75W
Rango de frecuencia: 40Hz 150KHz
Sensibilidad: ≥70dB
Impedancia: 8 Ω
THD: ≤10%
Diámetro bocina: 8"
Dimensiones: 322 x 316 x 436 mm
Peso: 19.3 kg
Q'ty/Carlton: 1

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1.- Subwoofer | 7.- Siguiete |
| 2.- Bocinas (satélites) | 8.- Volumen - |
| 3.- Puertos USB y SD | 9.- Volumen + |
| 4.- Encendido / Apagado / SRC | 10.- Control remoto |
| 5.- Atras / 5.1 ON | 11.- Bocina central |
| 6.- Play / Pausa | |



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 12.- Antena FM | 13.- Toma de entrada de audio (AUX) |
| 14.- Entrada frontales R / L | 15.- Entrada central / Entrada subwoofer |
| 16.- Entrada posteriores R / L | 17.- Salida bocina central |
| 18.- Salida bocinas frontales R / L | 19.- Salida bocinas posteriores R / L |
| 20.- Encendido ON/OFF | 21.- Entrada de audio digital (óptico) |

