GHIA

BXSUB

BOCINA INALÁMBRICA PORTÁTIL
RESISTENTE AL AGUA

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Código de fabricante:BXSUB
www.ghia.com.mx

GHIA/ Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA.

ATENCIÓN!

Instrucciones de Uso :
Favor de leer el manual de usuario antes de utilizar su bocina. Es importante acatar las operaciones indicadas en este manual de usuario, y conservarlo para su referencia.
1. Conectar bocina por Bluetooth.
1.1 Encienda la bocina e ingrese Bluetooth el dispositivo al modo inalámbrico predeterminado.
1.2 Encienda el Bluetooth en el móvil, busque el modelo BXSUB Conéctese, reproduzca música después de una conexión exitosa.
2. Adecuado para todo tipo de teléfonos móviles equipados con tecnología inalámbrica, adaptador inalámbrico, reproductores inalámbricos.
3. Mensaje de voz
3.1. Hay un mensaje de voz cuando se enciende / apaga.
3.2. Cuando la batería esta baja la bocina te dará una señal y 15 segundos después la bocina se apagará automáticamente.
3.3. Al momento de aumentar volumen, el dispositivo reaccionará con un leve tono para dejarte saber cuándo este a su máxima potencia.
4. Cambio de función.
4.1. Al momento de encender tu bocina automáticamente se enlazará a la función BT, presione el botón para cambiar función-micro SD - USB – AUX-FM
5. Luz LED:
Búsqueda de conexión inalámbrica: La luz azul parpadeará lentamente durante 1.5 segundos.
Conexión Exitosa: La luz se quedará fijamente de color azul.
Estado: La luz roja empezará a parpadear lentamente cuando la batería sea inferior al 30%, sugiriendo que cargue el dispositivo.
Si el dispositivo se está cargando la luz roja se quedará encendida fijamente mientras el dispositivo se esté cargando.
La luz roja se apagará automáticamente al momento que la batería este totalmente cargada.
6. Volumen
El volumen predeterminado del altavoz es del 70% al momento de encender el dispositivo.
7. Cargar antes de utilizar.
El circuito de protección contra sobrecarga construido por la máquina se puede conectar a una computadora o cargador durante mucho tiempo, aproximadamente 5 horas para cargarla por completo. Cada tiempo de reproducción de la batería será diferente debido al uso de diferentes tamaños del volumen.

CONTENIDO:
1 Manual de usuario
1 Bocina BLUETOOTH BXSUB
1 Cable tipo micro USB
1 Cable tipo auxiliar 3.5 mm

ESPECIFICACIONES:
Bluetooth: 4.2
Distancia de transmisión: 10 metros
Potencia de salida: 5W * 2
Tiempo de reproducción: 4 Horas
Altavoz: 45 mm * 2
Alimentación: 5V cc
Batería: 1 500mAh
Interfaz de entrada de señal de audio: Conector de auricular de 3.5 mm (estéreo)

CARACTERISTICAS:
Conexión Bluetooth
Soporta Micro SD, USB, AUX
Batería de Litio
Manos Libres
Soporta MP3/WAV/WMA
Altavoces de alta fidelidad para obtener audio natural y delicado
Conexión Múltiple (TWS) true Wireless stereo
Radio FM
Resistente al agua (IPX7)

USO DE BOTONES:
BOTÓN DE FUNCIÓN ⋈
-Presiona rápidamente para cambiar de modo
-Mantener presionado: para realizar llamada para volver a macar al último número registrado.
-Presiona dos veces rápidamente para realizar llamada.
-Presiona una vez para contestar llamada.
- Mantener presionado en modo FM para realizar búsqueda de estaciones.
VOLUMEN +
- Presiona una vez para cambiar de canción.
- Deja presionado para aumentar el volumen de la música.
- En modo FM, presiona una vez para cambiar de radio estación..

VOLUMEN -
Presiona una vez para regresar a la canción.
-Dejar presionado para disminuir volumen
- En modo FM, presiona una vez para regresar de radio estación.

BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO ⏻
- Presiona una vez para iniciar/pausar
- Dejar presionado para dejar encender/apagar

CABLE MICRO USB
-Cuando insertas el cable micro USB, automáticamente empezara a cargar la bocina.

USB
-Cuando insertes la memoria USB,, automáticamente se reproducirá la música.

AUX
Utiliza un cable de 3.5 mm para conectar una fuente externa de audio.

RANURA PARA TARJETA MICRO SD
-Cuando insertes la tarjeta MICRO SD, automáticamente se reproducirá la música.

⋈ CONEXIÓN TWS (CONEXIÓN MÚLTIPLE)

Enciende ambas bocinas al mismo tiempo
-Después de haber encendido ambas bocinas, presione el botón de encendido ⋈ .
(Solo deberás presionar el botón de una bocina para establecer la conexión de TWS durante 4 segundos).
(Escucharás un sonido distinto indicando que la conexión fue exitosa.)
- Una vez que la conexión sea exitosa, ir al Bluetooth de tu dispositivo y encuentra el modelo de tu Bocina BXSUB para realizar la conexión.
-Después de realizar la conexión disfruta de tu música favorita.

NOTA:
Asegúrate que antes de realizar la conexión múltiple, la segunda bocina que desees realizar la conexión múltiple no esté enlazada con ningún dispositivo, de lo contrario no se podrá realizar la Conexión.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

Centros de Servicio Autorizados

Aguascalientes
Av. Fundición # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040, Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel.: (449)153 0433

Acapulco
Miguel Lopez de Legazpi
No. 5 Col. Hornos
C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel.: (744) 688-24-24

Cancún
Tonina #24 Bodega 2,
Zona Industrial, Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel.: (99) 8886 9090

Campeche
Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Chihuahua
Av. De las industrias
No. 6500 Circuito industrial.
Sur bodega #20
CP 31105 Chihuahua, Chih.
Tel.: (614) 417 0557

Colima
Calle Ignacio Sandoval No.
147 Colonia Centro,
CP 28000
Colima, Colima.
Tel.: (312) 136 1294

Culiacán
Calle Ignacio Ramírez
958 Pte Col. Jorge
Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel.: (667) 715 7940

CDMX Taller
Av. del Taller # 92
Colonia Transito,
C.P. 06820 Delegación
Cuauhtemoc, Ciudad de México
Tel.: (55)5132 0282

Durango
Av. Felipe Pescador Pte.
No. 971 Zona Centro
Durango, Durango
Tel.: (618) 811 5097

Guadalajara
Av. Mariano Otero No 2489
Colonia Jardines de la
Victoria, C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel./Fax: (33) 38121413

Hermosillo
Av.Campeche #484 Col.
Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel.: (662) 236 6150

La Paz
Melchor Ocampo No. 714
Colonia Centro
C. P. 23000
La Paz, BCS.
Tel.: (612) 122 5612

León
Blvd. Hilario Medina 7001
Colonia San Jose Del
Consuelo, C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel.: (477) 776 9252

Mérida
Calle 50
Col. Centro, entre
calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

Monterrey
Blvd. Diaz Ordaz 3937
Santa Maria
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel.: (818) 333 3880

Morelia
Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel.: (443) 315 0015

Oaxaca
Carlos Ma. Bustamante No.
802 Colonia Centro
C. P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel.: 951 514 10 65

Puebla
Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
CP 72060
Puebla, Puebla
Tel.: (222) 2304470

Pachuca
Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
CP 42030
Pachuca De Soto , Hidalgo
Tel.: (771) 148 1842

Querétaro
Calle Reforma Agraria #99
Col. Casa Blanca,
CP 76030
Querétaro, Qro.
Tel.: (442) 2155616

San Luis Potosí
Calle Garcia Diego #129
Col. Los Angeles, Barrio
de Tequisquiapan
CP 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 817 4458

Tampico
Calle No. 9 # 114
Colonia Jardín 20 de
Noviembre,
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel.: 8331260215

Tepic
Calle San Luis 269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio Parra y
Dr. Martínez, C.P. 63159
Tepic, Nay.
Tel.: (311)2134626

Tijuana
Blvd. Tercera Oeste
#17520 Fracc. Garita
Otay, C.P. 22430
Tijuana,B.C.
Tel.: 664-647-59-14

Toluca
Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel.: (722) 213 1871

Torreón
Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
CP. 27000
Torreón, Coah.
Tel.: (0187) 7224285

Tuxtla
3° Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
CP. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel.: (01961) 611 1846

Veracruz
Calle Velazquez de la
Cadena N° 533,
entre las calles de Av. Pino
Suarez y Jimenes
Colonia Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel.: (229) 1781626

Villahermosa
Avenida Periférico Carlos
Pellicer Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel.: (993) 3543 950

Zacatecas
Calle Blvd. Adolfo Lopez
Mateos No. 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zacatecas
Tel.: 492-922-19-53

NOTAS

Póliza de Garantía

GHIA garantiza este producto, contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra, por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de compra indicada en la presente poliza de garantía, y siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta, en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o comprobante de venta expedido en la venta del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados GHIA.

EXCLUSIONES.- GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:
- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña
- Cuando el producto hubiese sido alterado, o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

Nombre del propietario _____
Nombre del Distribuidor _____
Producto _____
Marca _____ Modelo _____
Fecha de Compra _____

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios pueden solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

Sello del distribuidor

Distribuido por: Comercializadora de Valor Agregado S.A. de CV. / Av. Mariano Otero #2489 Col. Jardines de la Victoria C.P. 44900 Guadalajara Jalisco México.
CVA cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.