Steren

Foco LED dicroico RGB Wi-Fi de 5 W

Manual de instrucciones

smart home

SHOME-121

V0.0 / 0821B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir ni reparar el foco.
- No lo instales en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el foco.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el producto a condiciones de agua o humedad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 10) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.1.7). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

INSTALACIÓN **5**

CONTROL DESDE LA APP *STEREN HOME* **6**

Registrar una cuenta de usuario 6

Configuración Wi-Fi 10

Procedimiento A 10

Procedimiento B 13

Interfaz de la app 18

Menú de Ajustes 20

Opciones de iluminación 21

White 21

Colour 22

Scene 23

Music 24

Temporizadores 25

Countdown (cuenta regresiva) 25

Schedule (horario) 26

Cómo compartir el control con otros usuarios 27

Vincular el dispositivo con un asistente de voz 29

ESPECIFICACIONES **31**

INSTALACIÓN

Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica. Conecta el foco como se muestra a continuación:

1 Coloca el foco en el socket GU-10 de tu instalación.



2 Con el interruptor, enciende el foco.

CONTROL DESDE LA APP *STEREN HOME*

Registrar una cuenta de usuario

1. En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home.*

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Steren Home
Electrónica Steren

2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva,** y acepta la **Política de privacidad.**



3 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**

4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Configuración Wi-Fi

Elige un procedimiento (**A** o **B**) y sigue las instrucciones correspondientes para vincular el foco.

Procedimiento A

1. Enciende el Bluetooth de tu celular, para que la búsqueda y la vinculación del dispositivo sean más rápidas.

2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior). Espera a que el dispositivo aparezca automáticamente y selecciónalo.

Observa que el foco esté destellando, si no es así, enciende y apaga el foco 3 veces hasta dejarlo encendido, para que entre en modo de sincronización y comience a destellar.

3 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el foco, y presiona **Siguiente.**

4 Espera hasta que se realice la conexión; selecciona **SIGIUENTE.**



5 Edita el nombre del foco. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Procedimiento B

1 En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior) o la opción **Añadir dispositivo.** Elige la clasificación **Iluminación** y luego la opción **Fuente de luz (Wi-Fi).**

Todavía no hay dispositivos
Añadir dispositivo


Añadir manualmente
Escaneo automático
Eléctrico
Iluminación
Sensor de protecció...
Electrodo méstico g...
Electrodo méstico p...
Dispositivos de iluminación
Fuente de luz (BLE+Wi-Fi)
Fuente de luz (Wi-Fi)
Fuente de luz (Zigbee)
Fuente de luz (BLE)
Fuente de (otro)
Luces de tira

2 Con el interruptor, enciende el foco. Después de poco tiempo, el foco debe comenzar a destellar, si no lo hace, enciende y apaga el foco 3 veces hasta dejarlo encendido, para que entre en modo de sincronización y comience a destellar.



3 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el foco, y presiona **Siguiente.**

4 Selecciona la casilla **Verifique que la luz parpadee rápidamente.** Después, selecciona **Siguiente.**



5 Espera hasta que se realice la conexión. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Interfaz de la app



Regresar

Menú de Ajustes

Opciones de iluminación

Control de temperatura

Control de brillo

Temporizador por cuenta regresiva

Encendido / Apagado

Temporizador por horario

Menú de Ajustes



Opciones de iluminación

White

Para más detalles acerca de los ajustes disponibles, revisa la imagen de la sección “Interfaz de la app”.

Colour

Paleta de ajuste de color

Ajuste de brillo

Ajuste de contraste

Scene



Edición de la escena actual

Escena actual

Escenas predefinidas

Music



Para esta función se requiere que la aplicación *Steren Home* se esté ejecutando (aunque sea en segundo plano) y, de preferencia, que el celular esté cerca de la fuente de audio, ya que se utiliza el micrófono del dispositivo con la aplicación para captar los sonidos y así ir cambiando la iluminación del foco al ritmo de la música.

Countdown (cuenta regresiva)

1. Establece el tiempo de conteo en horas y/o minutos.

2. Desliza el interruptor **Countdown** a verde y presiona **Confirm,** para iniciar el conteo regresivo.

Al terminar el conteo, el foco pasará al estado contrario al que se encontraba al momento de la programación.

Ejemplo: Encendido~~Apagado~~

Schedule (horario)

1. Selecciona **Añadir** y programa la hora para que el foco se encienda o se apague automáticamente.

2. En la sección **Repetir,** elige los días de la semana en los que se ejecutará esta acción.

3. En la opción **Led,** selecciona el estado en el que se pondrá el foco en el horario programado.

4. Selecciona **Guardar.**

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono (en el lado derecho superior), para acceder al menú de Ajustes.

2. Elige la opción **Compartir equipo,** y después **Añadir lo compartido.**



3 Selecciona **México** en la casilla **País / Zona.** Luego, introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado.**



En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Para revisar cuáles son los contactos con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono (en el lado derecho superior), para acceder al menú de Ajustes.

2. Dentro del apartado **Control de un tercero admitido,** selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Google Assistant**) y sigue las indicaciones para la vinculación.


STEREN SHOME-121
Información de equipo
Escena automática y automatización
Control de un tercero admitido
Alexa
Asistente de Google
Aviso de dispositivo sin conexión
Recordatorio de falta de conexión
Otros
Compartir equipo
Crear grupo
Preguntas frecuentes y comentarios
Añadir a la pantalla de inicio
Verificar la red
Verificar inmediatamente
Actualización del dispositivo
Es la últimaversión
Eliminar dispositivo

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 100 a 240 V~ 50/60 Hz 0,04 A

Potencia: 5 W

Flujo luminoso: 400 lm (luz de día)

Tiempo de vida: 20 000 h

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Foco LED dicroico RGB Wi-Fi de 5 W
Modelo: SHOME-121
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

NOTAS

NOTAS

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren