Recomendación

• Se recomienda cargar por lo menos dos horas el smartwatch antes de su operacion.

Detalles del producto:

Dimensiones

Bluetooth

Tamaño de la pantalla

Capacidad de batería

Resolución de la pantalla



48.9mm*41.2mm*10.9 mm

1.54" pulgadas

240*240 pixeles

3.7V / 230mAh

4.0

SMARTWATCH

35

MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

Estimado Usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.



Deslice la pantalla a la izquierda para ingresar y/o avanzar, para regresar deslice la pantalla a la derecha; ingrese al submenú después de hacer clic en el menú seleccionado. y volver al menú anterior después de deslizar de izquierda a derecha. no se efectuara ninguna acción si la distancia de arrastre es demasiado corta.

Display del reloj



Método de configuración

1. Encendido, cuando el teléfono está en modo reloj, presione prolongadamente la pantalla y establezca la interfaz del reloj si lo desea.

2. Encendido, Menú principal: configuración - tipo de reloj, elija el modo del reloj si lo desea.

Descargar e instalar

Debes descargar e instalar la aplicación "GHIA WATCH" de APP Store o Google App Store.





105 Conexión y Sincronización de datos

Android

Conexión Bluetooth:

1. Abrir la aplicación en tu celular 2. Hacer click en buscar dispositivo 3. Seleccionar el dispositivo llamado WATCH-G

Haga clic en Aceptar y haga clic en emparejar para ver vinculante como se muestra a continuación.





IOS Paso 1 1. Abrir la aplicación en tu celular. 2. Hacer click en buscar dispositivos 3. Seleccionar el dispositivo llamado WATCH-G



Paso 2

Abra el Bluetooth, en la pantalla del menú Bluetooth, busque el reloj con el nombre WATCH-G y vincúlelo, ahora la interfaz del menú de Bluetooth muestra dos WATCH-G que están conectados con éxito como se muestra en la siguientes imagenes.

•••••• 中国移动 中	18:28	æ @ \$ 73% ■D	••••··· 中国移动 中 1	18-28 @ ¥ 73%
Settings	Bluetooth		< Settings Blue	etooth
Bluetooth			Bluetooth	C
Now discoverable as "88".			Now discoverable as "38".	
MY DEVICES			MY DEVICES	
DW-019		Connected ①	DW-019	Connected (
OTHER DEVICES	0		DW-019	Connected (
Bracel13-2320	2		OTHER DEVICES	
Bracel13-2329			Bracel13-2320	
Bracel13-2795			Bracel13-2329	
Bracel13-2874			Bracel13-2795	
Bracel13-2901			Bracel13-2874	
Bracel13-2949			Bracel13-2901	
Bracel13-3345			Bracel13-2949	
Rrace113.44298			Bracel13_3260	

Después de la conexión exitosa el icono 👔 se mostrará en colores azul y verde en el SMARTWATCH.

Aviso

El software Sync puede abrirse y sincronizarce con la aplicación ya instalada y la accesibilidad, el móvil mostrará Bluetooth conectado después de 2 a 5 minutos; el reloj informará es el momento de la sincronización con el teléfono, que la sincronización activada. El mensaje sincronizar para ver cuando entra al móvil.

Sincronizando información

Cuando haya terminado, presione "Parar", luego vaya a su smartphone y abra la aplicación "GHIA WATCH". Presione "©" para sincronizar datos. Sus datos se mostrarán en la aplicación.



Funciones del smartwatch

Mensajes Sincroniza las notificaciones de mensajes.

C Llamadas

Puede verificar los registros de llamadas telefónicas después de conectarse con el Bluetooth. Se muestran todos los registros, incluida la llamada perdida, las llamadas realizadas y la llamada recibida; verifique la fecha, hora y número de teléfono de la llamada perdida.

Ritmo cardiaco

Usando el reloj, vaya a la pestaña de frecuencia cardíaca para controlar su ritmo cardíaco. Este la detecta cuando el sensor se enciende. Tomaría alrededor de 30 segundos obtener el ritmo cardíaco.

🛞 Bluetooth

Conexión inalámbrica smartwatch con smartphones

Notificaciones

Cuando hay mensajes SMS, entrantes de Skype y otras aplicaciones en el teléfono conectado, el teléfono del reloj lo alertará para que los lea.

Cámara a control remoto

Utilice la cámara del teléfono para tomar fotos, pero a control remoto, es necesario encender la cámara del teléfono primero.

🚺 Localización de móvil

Una vez conectado con tu teléfono móvil, podrás hacerlo vibrar y sonar con tan solo en click en este icono.

Podómetro

Se puede adoptar como una herramienta para evitar el ejercicio insuficiente o excesivo, medir las calorías o el consumo de calorías en función de los datos recopilados, como pasos, distancia, tiempo, etc., para controlar el ejercicio.

Monitoreo de sueño Muestre su base de calidad del sueño en sus horas de sueño.

(i) Recordatorio de movimiento

Puede establecer un horario para recordarle hacer ejercicio, le sugerimos el momento que podría ser bueno.

D Música

Después de conectarse con Bluetooth, puede manipular desde el smartwatch las canciones y ajustar el volumen, el sonido saldrá desde el teléfono móvil.

Usted puede hacer válida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio

del importador mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros

de Servicio Autorizados GHIA

Para conocer su ubicación lo invitamos a visitar nuestra página

en el siguiente apartado: www.ghia.com.mx/centros servicio

GHIA garantiza este producto, contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra, por un periódo de 1 año, contado a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, y siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta, en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravie o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor se podrá validar el periódo de garantía con la factura original o comprobante de venta expeciído en la venta del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados GHIA.

EXCLUSIONES.- GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos: - Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. - Cuando el el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.

 \cdot Cuando el producto hubiese sido alterado, o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

Nombre del propietario	
Nombre del Distribuidor	
Producto	
Marca	Modelo
Fecha de Compra	

Sello del distribuidor

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios pueden solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

CVA Servicios Corporativos S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

Póliza de Garantía