

Soporte para pantallas de hasta 70", con doble brazo articulado







# Soporte para pantallas de hasta 70", con doble brazo articulado

## STV-2000

Gracias por la compra de este producto Steren.

Este manual contiene todas las indicaciones necesarias para manejar su nuevo Soporte para pantallas de hasta 70", con doble brazo articulado.

Por favor, revíselo completamente para estar seguro de cómo utilizar apropiadamente el producto.

Para apoyo, compras y todo lo nuevo que tiene Steren, visite nuestro sitio web:

www.steren.com



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren. com) para obtener la versión más reciente del instructivo.







• Elija una pared sólida y lisa para poder fijar con seguridad el soporte.



• No apriete excesivamente los tornillos.



• Este producto está diseñado para uso en interiores. Utilizarlo en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.




• Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.



• No exceda la capacidad de carga máxima de 40 Kg.

# Contenido

| CANTIDAD | PIEZA              |     |
|----------|--------------------|-----|
| 1        | Soporte            |     |
| 2        | Barras de sujeción | 172 |
| 1        | Plantilla          |     |
| 1        | Llave              | 200 |
| 1        | Cubierta           |     |





M-F (x4)

M-E (x4)



M-G (x8)



M-H (x4)



# Herramientas necesarias para la instalación




Steren no se hace responsable por daños materiales ni personales causados por mal uso o mala instalación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la correcta instalación y uso del producto, así como de su periódica revisión.

# Instalación del soporte



Utilice la plantilla y un nivelador para realizar las marcas de las perforaciones sobre la superficie donde desea instalar el soporte.






Al realizar las perforaciones, tenga cuidado de que no existan tuberías ocultas con cableado eléctrico, gas o agua.

# a) Sobre concreto






1



2







Retire la cubierta

3

6









# b) Sobre madera











Recuerde que la madera debe estar en óptimas condiciones. No coloque el soporte sobre madera comprimida o húmeda.











# Instalación de la pantalla




1. Coloque las barras de sujeción en la parte posterior de la pantalla y elija 4 tornillos y arandelas para fijarlas.






Los tornillos suministrados son de medidas estándar. Le recomendamos consultar el manual de instrucciones de su pantalla para obtener información acerca de los tornillos necesarios para montarla en un soporte.









2. Instale la pantalla sobre el soporte.








3. Conecte el cable coaxial. Recuerde que el soporte tiene compartimientos para el acomodo del cable.





10


4. Afloje los seguros de inclinación.







5. Ajuste el ángulo de visión y apriete nuevamente los seguros.



articulado

Producto: Soporte para pantallas de hasta 70", con doble brazo

Modelo: STV-2000 Marca: Steren

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes, mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL\_DISTRIBUIDOR

| Nombre del Distribuido | ٢ |
|------------------------|---|
| Domicilio              |   |
| Producto               |   |
| Marca                  |   |
| Modelo                 | _ |
| Número de serie        |   |
| Fecha de entrega       |   |



En caso de que su producto presente alguna más cercano a su domicilio y en caso de tena alguna más duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gustrol le

Centro de Atención a Clientes 01 800 500 9000 ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Camarones 112. Ohrero Popular. (2840,
Del. Azcapotzalco, México, D.F. RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Biologo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco,
Mexico, D.F. Os270, RFC: SPE941215H43


ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 08000,
Del. Cuaulthemoc, México. D.F. RFC: ESG9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
LÓPEZ Cólila No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ES-

Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8

ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V. Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST-980909NJIS

12





70" Double arm TV stand

**STV-2000** V0.0 / 0416v

**DLATINUM** line



## 70" Double arm TV stand

## STV-2000

Thank You on purchasing your new Steren product.

This manual includes all the feature operations and troubleshooting necessary to install and operate your new Steren's 70" Double arm TV stand.

Please review this manual thoroughly to ensure proper installation and operation of this product. For support, shopping, and everything new at Steren, visit our website:

www.steren.com



The information shown in this manual is for reference only about the product.

Because updates can be differences.

Please see our website (www.steren.com) to obtain the latest version of instructive.







• Choose a solid and smooth wall to fix the stand securely.



• Don't tighten the screws excessively.



• This product is designed for indoor use. Using outdoor may cause damages and personal injuries.




• Avoid dropping the unit as this may cause damage.



• Don't exceed the maximum charge capacity (88 lb).

# Content

| QUANTITY | PIECE          |      |
|----------|----------------|------|
| 1        | Stand          |      |
| 2        | Fastening bars | 1272 |
| 1        | Template       |      |
| 1        | Wrench         | 200  |
| 1        | Cover          |      |





# Tools you may need




Steren it is not responsible by materials or personal damage caused by improper use or improper installation. Is responsibility of the user to be sure of the correct installation and the use of the product, as well as of their constant revision.

## Stand installation



Use the template and the level to make the drilling marks over the surface where you want to install the stand.







Before drill, make sure that does not exists electrical wire pipes, gas or water.




# a) Installation over concrete













Remove the cover









# b) Installation over wood










Remember: the wood must be in optimal conditions. Don't place the support over compressed or wet wood.















Place the cover




1. Place the fastening bars into the rear of the screen and choose


4 screws and washers to fix them.





The supplied screws are standard size. Please refers to the instruction manual of your screen to obtain more info about the screws to mount in the support.















20






2. Install the screen onto the support.








3. Connect the coaxial cable. Remeber, the stand has compartments to place the cable.





22


4. Loosen the inclination secures.







5. Set the angle of vision and tighten the secures.





Product: 70" Double arm TV stand

Part number: STV-2000

Brand: Steren

## **WARRANTY**

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

#### **CONDITIONS**

- 1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
- 2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
- 3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
- 4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

### THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

## **RETAILER INFORMATION**

| Name of the retailer |   |
|----------------------|---|
| Address ———          | _ |
| Product              | _ |
| Brand                | _ |
| Part number —————    | _ |
| Serial number        | _ |
| Date of delivery     | _ |
|                      |   |



In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000













Centro de servicio a clientes **Customer Service Center** 01 800 500 9000