

# AUDÍFONOS BLUETOOTH

AUD-7660



## ► IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## ► PRECAUCIONES

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- Antes de utilizarlos, carga al 100% la batería.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpia el producto con un paño suave y seco o con un cepillo de cerdas suaves.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## ► DESCRIPCIÓN




1. Subir volumen / Siguiente pista
2. Encender y apagar / Bluetooth / Reproducir y pausar / Contestar y colgar
3. Bajar volumen / Regresar pista
4. Indicador LED
5. Jack 3,5 mm
6. Puerto micro USB
7. Micrófono

### Cable AUX 3,5 a 3,5 mm




### Cable micro USB a USB



## ► CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar los audífonos por primera vez, conéctalos mediante el cable micro USB a USB a un adaptador de corriente\* (1 A máx.) para cargar la batería, durante 4 horas continuas. Para las veces posteriores, el tiempo estimado de carga es de 2 horas.




Cuando finalice la carga, permanecerá encendido en color azul.

\* El adaptador de corriente se vende por separado

## ► CÓMO COLOCAR LOS AUDÍFONOS

Separa el auricular de la diadema, con cuidado, para realizar el ajuste a la altura de tus oídos.

! Recuerda disminuir el volumen antes de empezar a utilizar el equipo.




## ► MODO DE USO

### b) Conexión alámbrica

Utiliza el cable 3,5 a 3,5 mm para conectar los audífonos a tu smartphone.

Las funciones de los botones del auricular no están disponibles en este tipo de conexión.



### Reproducción de música (solo en modo Bluetooth)\*

- x 1** Reproducir / Pausar
- x 1** Subir volumen
- x 1** Bajar volumen

### Manos libres (solo en modo Bluetooth)\*

- x 1** Contestar / Colgar
- Mantén presionado Rechazar una llamada entrante

\*Estas funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil.

## ► ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V ~ 500 mA (x USB)  
Capacidad de batería: 3.7 V ~ 500 mAh  
Frecuencia de operación: 2.4 GHz  
Versión Bluetooth: 4.2  
Audiófono:  
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz  
Sensibilidad de altavoz: 102 dB +/- 3dB  
Impedancia: 32 Ω

Unidad: 40 mm  
Potencia: 40 mW  
Micrófono:  
Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 4 KHz  
Sensibilidad: -19 +/- 3 dBFS  
Impedancia: <math>\leq 2.2\text{ k}\Omega</math>

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## ► PÓLIZA DE GARANTÍA

**STEREN** Producto: AUDÍFONOS BLUETOOTH  
Modelo: AUD-7660  
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

- CONDICIONES**
1. Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
  2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
  3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
  4. El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**  
Nombre del Distribuidor: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Número de serie: \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.  
Bd. Miguel Alemán Martínez No. 3458, San Salvador Xochimilco, D.F. Acapulco - Ciudad de México 03870, RFC: EST59025401  
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.  
Autopista México-Querétaro, km 28.2 San Mateo, Nueva Industrial 2-A, Cd. Lomas de Boquerón, Tlaxiapa de San, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE041215443

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.  
Centro de Atención a Clientes  
01 500 500 9000

# BLUETOOTH HEADPHONE

AUD-7660



eliteline

## IMPORTANT

Please read this instruction carefully to know how to properly use the product.

The information is presented only as a reference; Due to updates there may be differences. Check our website [www.steren.com](http://www.steren.com) for the most recent version of this manual.

## CAUTIONS

- Before using the hearing aids, make sure that the volume of your equipment be moderate. Sounds with high volume can produce serious damage to the ear.
- Avoid using headphones while doing any activity that requires your attention. It is dangerous to increase the volume too much, as it can not hear the sounds from outside.
- Before using them, charge the battery 100%.
- Do not use or store the product in places where there are leaks or splash.
- Clean the product with a soft dry cloth or a bristle brush soft.
- This device is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or are reduced, or lacking experience or knowledge.
- Children should be supervised to ensure that they do not use the apparatus as a toy.

Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

## DESCRIPTION




1. Upload volume / Next track
2. Turn on / off / Bluetooth / Play and pause / Answer and hang up
3. Decrease volume / Return track
4. LED indicator
5. Jack 3.5 mm
6. Micro USB port
7. Microphone

### AUX Cable 3,5 a 3,5 mm




### micro USB to USB cable



## HOW TO CHARGE THE BATTERY

Before using the headphones for the first time, connect them via the micro USB to USB cable to a power adapter \* (1 A max.) To charge the battery, for 4 continuous hours. For subsequent times, the estimated loading time is 2 hours.



When finish the charging, it will remain lit blue.

\* The power adapter sold separately

## HOW TO PLACE THE HEARING AIDS

Separate the headset from the headband, carefully, to make the adjustment at the height of your ears.

Remember to decrease the volume before you start using the equipment.



## CONNECTION OPTIONS

### a) Bluetooth connection

1 Press and hold the button until the LED indicator flashes red and blue.




2 Activate Bluetooth on your smartphone. Find the **Steren AUD-7660** device and select it to link it.



In case it is required by your device, enter the password 0000. Each time you turn on the headphones, they will automatically connect to the last linked device.

### b) Wired connection



Use the cable 3.5 to 3.5 mm to connect the headphones to your smartphone.





The functions of the handset buttons are not available in this type of connection.

## HOW TO USE

### Music playback (only in Bluetooth mode)\*



### Hands-free (only in Bluetooth mode)\*



\* These functions may vary depending on the model and the operating system version of your mobile device.

## SPECIFICATIONS

Input: 5 V  $\pm$  500 mA (x USB)  
 Battery capacity: 3.7 V  $\pm$  500 mAh  
 Operating frequency: 2.4 GHz  
 Bluetooth version: 4.2  
 Headphone:  
 Frequency response: 20 Hz - 20 kHz  
 Speaker sensitivity: 102 dB  $\pm$  3dB  
 Impedance: 32  $\Omega$

Driver unit: 40 mm  
 Power output: 40 mW  
 Microphone  
 Frequency response: 100 Hz - 4 KHz  
 Sensitivity: -19  $\pm$  3 dBFS  
 Impedance:  $\leq$ 2.2 k $\Omega$

The specifications may change without prior notice.

## WARRANTY POLICY

**STEREN** Product: BLUETOOTH HEADPHONE  
 Model: AUD-7660  
 Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year and three months from the date of purchase.

**CONDITIONS**  
 1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.  
 2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. The supplier will pay for transportation charges.  
 3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.  
 4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

**THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:**  
 If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.  
 a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.  
 b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

**RETAILER INFORMATION**  
 Name of the retailer: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_  
 Serial number: \_\_\_\_\_  
 Product: \_\_\_\_\_

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.  
 Blvd. Miguel Alemán No. 3458, San Salvador Xochimilco, D.F. Acapulco Ciudad de México 03870, RFC: EST59026401  
 STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.  
 Autopista México-Querétaro, km 26.2 San Nicolás, Nueva Industrial 2-A, Cd. Lomas de Boquerón, Tlaxcala de Xico, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPFA1215443

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center, 01 800 500 9000



[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)