

IMPORTANTE




Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- Este producto está diseñado para uso en interiores.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- No almacenes el producto en lugares donde existan goteras, humedad o agua.

CONTENIDO




Antena UHF



Soporte




Tornillos (x2)



Taquetes (x2)


HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)




INSTALACIÓN

1 Realiza alguna de las siguientes opciones.


A) Sobre pared




Marca



Perfora




Inserta*




Cuelga

*Los tornillos deben quedar un poco salidos (5 mm), para poder colgar la antena.


B) En repisa



Pasa el cable




Ensambla



Coloca

2 Conecta el cable coaxial.



Notas:

- Cada vez que cambies la antena de posición o lugar, se recomienda realizar un nuevo escaneo de canales.
- La capacidad de captación de canales de la antena está sujeta a:
 1. La disponibilidad de señales de televisión en el área.
 2. La potencia de la señal del canal.
- Se recomienda colocar la antena cerca de ventanas ya que así se minimiza la interferencia por paredes o estructuras.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de operación UHF: 470 a 862 MHz
 Ganancia: 3 dB máx.
 Impedancia: 75 Ω

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00