




# WR-8000 UHF

SISTEMA DE MICRÓFONOS  
INALÁMBRICOS UHF




Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.

V0.0/0818v

Manual de instrucciones

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN



## MODO DE USO

Una vez realizadas las conexiones...



Presione el botón para encender el receptor.

Encienda los micrófonos como se muestra en la imagen.

AZUL


RF A



Encender  
Silencio  
Apagar


ANARANJADO

RF B




## DESCRIPCIÓN

### Receptor




## INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Gire la tapa del compartimento para baterías y retírela del micrófono.



Inserte dos baterías AA. Tome en cuenta la polaridad.



## ESPECIFICACIONES

Alimentación del receptor: 12 V --- 1 A  
Alimentación del micrófono: 3 V --- (2 X AA)  
Frecuencia de transmisión: 700 - 790 MHz  
Respuesta en frecuencia: 70 Hz- 16 kHz  
Potencia de transmisión: 10 dBm  
Temperatura de operación: -10°C a 50°C  
Impedancia 600 Ohms

### Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 8 W  
Salida: 12 V --- 1A

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso*

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Consulte nuestra página web [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- Siempre utilice un paño seco y suave para limpiar los dispositivos.
- No utilice líquidos abrasivos para limpiar los micrófonos ni el receptor.
- No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras y salpicaduras.
- No exponga los equipos a temperaturas extremas.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
- No coloque objetos pesados sobre los dispositivos.

Producto: WR-8000UHF

Modelo: Sistema de micrófonos inalámbricos UHF

Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES

##### CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Producto \_\_\_\_\_  
Marca \_\_\_\_\_  
Modelo \_\_\_\_\_  
Número de serie \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

#### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimilca,  
Del. Azcapotzalco, Ciudad de México 02870, RFC: EST850628-K51

#### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Qro. Km 26.5 S/N Nave 3-A Col. Lomas de  
Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México CP. 54020  
RFC: SPE941215H43


**CENTRO DE ATENCIÓN A  
CLIENTES 01 800 500 9000**






# WR-8000 UHF

UHF WIRELESS MICROPHONE  
SYSTEM



Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction.

## CONNECTION DIAGRAM



## HOW TO USE

Once made the connections...



Press the button to turn on the receiver.

Turn on the microphones as shown below.

BLUE


RF A



ON  
MUTE  
OFF



ORANGE

RF B




## DESCRIPTION

### Receiver




## BATTERIES INSTALLATION

Turn the cover and remove it from the microphone.



Insert two AA batteries. Ensure that place it with the right polarity.



## SPECIFICATIONS

Receiver input: 12 V --- 1 A

Microphone input: 3 V --- (2 X AA)

Transmission frequency: 700 - 790 MHz

Frequency response: 70 Hz - 16 kHz

Transmission power: 10 dBm

Operating temperature: -10°C to 50 °C

Impedance: 600 Ohms

### **Power converter**

Input: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 8 W

Output: 12 V --- 1 A

*Specifications may change without previous notice*

The info in this manual is shown as reference. Consult our website [www.steren.com](http://www.steren.com) to obtain the current version of this manual.

## CAUTIONS

- The children should be supervised to ensure that don't use it like a toy.
- This device is not designed for be using by people (including children) with physical capacities, sensorial or mental reduced, or they don't have the necessary experience or knowledge.
- Always use a soft and dry cloth to clean it.
- Don't use abrasive liquids to clean the microphone or receiver.
- Don't use or store the device in places where exist water or splashes.
- Don't expose the device to extreme temperatures.
- Any reparation not authorized may cause malfunction and avoid the warranty.
- Don't place heavy objects over the devices.

Product: UHF WIRELESS MICROPHONE SYSTEM

Number part: WR-8000UHF

Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

**CONDITIONS**

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

**THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:**

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

**RETAILER INFORMATION**

Name of the retailer \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Product \_\_\_\_\_

Brand \_\_\_\_\_

Serial number \_\_\_\_\_

Date of delivery \_\_\_\_\_

**CUSTOM SERVICE CENTER**

01 800 500 9000

