



MOV-2400

ESTACIÓN DE PODER DE 24 000 mAh Y 80 W (V~) Manual de instrucciones



V0.1

1019A

ADVERTENCIAS


Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento

La información presentada sirve únicamente como referencia, si existen actualizaciones, puede haber diferencias. Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre la estación de poder.
- No uses ni almacenes la estación en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarla.
- No intentes abrir el producto.
- Cuando dejes de usarla, coloca el interruptor en OFF.
- No uses un eliminador diferente al suministrado, para recargar la batería.
- No conectes la estación a una tensión o corriente mayor a la especificada.
- La estación no debe exponerse al agua ni al fuego.
- Mantén la estación en un rango de temperatura de 0 °C a 40 °C, para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.
- No expongas la estación al fuego o a la incidencia directa del sol.
- No utilices solventes para limpiarla.
- Manténla alejada de fuentes de radiación magnética.
- No conectes el eliminador a una tensión diferente a la indicada en las especificaciones.
- No uses la estación mientras se esté cargando.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO




PORCENTAJE DE CARGA DISPONIBLE



CÓMO CARGAR LA ESTACIÓN


Utiliza el eliminador para conectar la estación a un contacto eléctrico.



Durante el proceso de carga, los indicadores encenderán uno por uno hasta quedar todos encendidos.

MODO DE USO

1. Conecta el dispositivo a la estación.
2. Coloca el interruptor en **ON** para iniciar la salida de energía por el contacto. *Los puertos USB siempre tienen energía.*
3. Cuando termines de usar la estación, cambia el interruptor a **OFF**.



Verifica que los dispositivos que conectes al contacto no rebasen la carga máxima soportada de 80 W.

PÓLIZA DE GARANTÍA

STEREN Producto: Estación de poder de 24 000 mAh y 80 W (V~)
Modelo: MOV-2400
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevard, Tlalnepehual de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-4943

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 16,8 V ~ 1 A
Salida V ~: (x USB): 5 V ~ 4 A
Salida V~: 110 V~ 60 Hz 80 W
Batería interna: 3,7 V ~ 24 000 mAh
Convertidor de voltaje:
Alimentación: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 600 mA
Salida: 16,8 V ~ 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso