


**IMPORTANTE**


Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

**PRECAUCIONES △**


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el humidificador.
- No expongas el producto a fuentes de calor.
- Limpia cada elemento con un paño suave y seco.
- No lo instales en el exterior ni a la intemperie.
- Colócalo sobre superficies firmes y niveladas.
- No sobrepases el límite máximo del depósito.
- No coloques líquidos diferentes a los mencionados en este instructivo, o cuyo vapor pueda ser nocivo para la salud.
- Evita que cualquier líquido salpique o se desborde en la parte exterior del equipo.

**CONEXIÓN**

**MODO DE USO**
**1**


Coloca el humidificador en una superficie firme y nivelada.


**2**


Retira la tapa, y llena el depósito con agua destilada o agua pura, hasta el nivel máximo marcado.


**3**

Este paso es opcional  
En el depósito, coloca de 8 a 10 gotas de aceite con esencia.<sup>1</sup>






**4**

Coloca la tapa.


**5**

Ajusta los controles

Tiempo de suministro	Iluminación
x1	Encendido
x2	Aleatoria
x3	Fija
x4	Apagado
	Apagada
	—


**LIMPIEZA**
**1**  
Apaga el humidificador y desconéctalo de la corriente eléctrica.

**2**  
Retira la tapa, y vacía el depósito. Ten cuidado de que el líquido no escurre o se derrame en la superficie externa del equipo.

**3**  
Con un hisopo, limpia suavemente el disco cerámico.

**PÓLIZA DE GARANTÍA**

Producto: Humidificador y difusor de aroma  
Modelo: AIR-400  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

**CONDICIONES**

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**

Biológico Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimilca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

**ESPECIFICACIONES**

Alimentación: 24 V --- 650 mA  
Convertidor de voltaje:  
Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 15 W  
Salida: 24 V --- 650 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.