

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.




PRECAUCIONES ⚠

- Antes de utilizar los audífonos, carga la batería completamente.
- Asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras o salpicaduras, o cerca de fuentes de calor o frío extremos.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


1. Auriculares con sujeción de imán
2. Estructura moldeable para cuello
3. Puerto micro USB de carga
4. Indicador LED
5. Botón +
6. Botón de encendido y apagado
7. Botón -



CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Utiliza el cable micro USB a USB para conectar los audífonos a un adaptador de corriente* (5 V --- 500 mA máx.), luego, conéctalo a un contacto eléctrico.

El LED rojo encendido indica que la batería está cargando; se apaga cuando la batería está completamente cargada.



*El adaptador se vende por separado.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

Asegúrate de haber cargado la batería de los audífonos, antes de usarlos.

- 1 Mantén presionado el botón de encendido y apagado para encender los audífonos. El LED destella en rojo y azul, indicando que los audífonos están en espera de conexión.
- 2 Activa el Bluetooth en tu celular. En la lista de dispositivos disponibles, busca y selecciona Steren AUD-7613. El LED destella lentamente en azul, indicando que la conexión se ha establecido.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES*

■ Reproducción de música

Botón	Función
	Presiona 1 vez, para aumentar el volumen. Mantén presionado, para cambiar a la pista siguiente.
	Presiona 1 vez, para reproducir o pausar. Mantén presionado el botón y habla inmediatamente, para activar el asistente de voz y prepararlo para recibir órdenes**.
	Presiona 2 veces, para llamar al último número marcado. Presiona 1 vez, para disminuir el volumen. Mantén presionado, para cambiar a la pista anterior.

*Las funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil.
**Procura no tardar mucho tiempo en activar el asistente, de lo contrario, los audífonos se apagarán.

■ Manos libres

Botón	Función
	Presiona consecutivamente, para aumentar el volumen.
	Presiona 1 vez, para contestar o colgar una llamada. Mantén presionado el botón, para rechazar una llamada entrante.
	Presiona consecutivamente, para disminuir el volumen.

Las marcas identificadas con el símbolo "™", son propiedad de sus respectivos Titulares. Su utilización es exclusivamente para propósitos informativos y/o referenciales. Nuestros productos no cuentan con licencia o autorización alguna de las mismas.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 500 mA (x USB)	Potencia nominal: 20 mW x 2
Versión de Bluetooth: Ver. 5	Sensibilidad auricular: 105 ±3 dB @ 1 kHz
Perfiles soportados: A2DP, AVRCP, HSP, HFP	Respuesta de frecuencia audífono: 20 Hz a 20 000 Hz
Frecuencia RF: 2.4 GHz	Respuesta de frecuencia micrófono: 30 a 16 kHz
Batería: Ion-Litio de 3,7 V --- 135 mAh	Sensibilidad micrófono: -42 ±3 dB @ 1 kHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth
Modelo: AUD-7613
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____



ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bolesales, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00