

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No coloques objetos pesados sobre la lámpara.
- No uses ni almacenes la lámpara en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No la expongas a fuentes de calor.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No instales la lámpara al exterior o a la intemperie.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

DESCRIPCIÓN GENERAL


Vista frontal





Vista posterior


INSTALACIÓN


1 Limpia la superficie en donde vas a instalar la mini lámpara.



2 Retira una de las capas protectoras del adhesivo, y pégallo en la superficie.




3 Retira la segunda capa protectora, y pega la mini lámpara sobre ella.



Nota: Repite el mismo procedimiento para la segunda lámpara.

MODO DE USO
Encender y apagar

Toca una vez el área touch para encender o apagar la mini lámpara.


Función Dimmer

- 1 Despues de encender la mini lámpara, mantén presionada el área touch. La iluminación se atenuará.
- 2 Deja de presionar el área touch.
- 3 Vuelve a mantener presionada el área touch. La iluminación se intensificará.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Juego de 2 mini lámparas LED
Modelo: LAM-064
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biológico Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimilca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, R.F.C. EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, R.F.C: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 4,5 V--- (3 x AAA)

Potencia de la lámpara: 0,5 W

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.