

**IMPORTANTE**

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

**PRECAUCIONES**

- Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería.
- Asegúrate de que el volumen esté moderado en la bocina y en tu dispositivo.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpiala con un paño suave y seco o con un cepillo de cerdas suaves.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No abras el equipo, ya que esto anula la garantía.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses la bocina mientras se está recargando la batería.
- Para prevenir daños auditivos, evita el uso prolongado de este equipo cerca del oído.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**PARTES****ESPECIFICACIONES****Alimentación:** 5 V $\equiv$  1 A (x USB)**Potencia:** 6 W máx.**Respuesta en frecuencia:** 90 Hz – 20 kHz**Sensibilidad:** 72 dB  $\pm$  3 dB**Batería interna:** 3,7 V $\equiv$  1 500 mAh

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## CÓMO CARGAR LA BATERÍA

- 1 Con un cable USB a micro USB<sup>1</sup> conecta la bocina a un convertidor<sup>1</sup> de voltaje de 5 V $\Rightarrow$  1 A
- 2 Conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico. Durante el proceso de carga un LED indicador permanecerá encendido y se apagará al terminar.

<sup>1</sup>De venta por separado.

## ENCENDIDO / APAGADO

**Encender:** Desliza el interruptor de Encendido / Apagado a la posición **ON**.

**Apagar:** Desliza el interruptor de Encendido / Apagado a la posición **OFF**.

## VINCULACIÓN BLUETOOTH

- 1 Enciende la bocina. 2 LED indicadores comenzarán a destellar.
- 2 Activa el Bluetooth en tu dispositivo. Busca y selecciona **Steren BOC-874**, para vincular la bocina. Si la vinculación es exitosa, uno de los indicadores LED destellará intermitentemente.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Bocina Bluetooth  
**Modelo:** BOC-874GR / BOC-874NA  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

## REPRODUCTOR MP3

Inserta una memoria microSD (de venta por separado) en el puerto correspondiente de la bocina. La reproducción comenzará automáticamente.

## CONEXIÓN POR JACK 3,5 mm

Con un cable auxiliar 3,5 mm (de venta por separado), conecta un reproductor al puerto correspondiente de la bocina. La reproducción comenzará automáticamente.

## RADIO FM

- 1 Presiona el botón multifunción, para iniciar el escaneo de frecuencias.
- 2 Presiona el botón > o el botón < para cambiar entre las estaciones localizadas.

**TIP:** Para mejorar la recepción, conecta un cable USB a micro USB (de venta por separado) en el puerto correspondiente; este servirá como antena.

## CÓMO CAMBIAR ENTRE MODOS DE REPRODUCCIÓN

Mantén presionado el botón multifunción, para cambiar entre los diferentes modos de reproducción. Si la memoria y/o el cable auxiliar no están conectados, solo cambiará entre radio y Bluetooth.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.  
Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.  
**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**