

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No intentes abrir ni reparar el equipo.
- No lo uses ni almacenes en espacios húmedos, polvosos o mojados.
- No utilices líquidos corrosivos para limpiarlo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No dejes que la lámpara esté expuesta a condiciones de calor.
- Siempre utiliza un convertidor de voltaje con las características sugeridas, para recargar la batería.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 1 A (x USB)
Potencia: 4 W

Batería interna: 3,7 V $\overline{\text{DC}}$ 1 200 mA (1 x 18650)
12 LED 2835 SMD


Para uso en interiores

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Soporte de base




Lámpara



Soporte de pinza



Soporte adherible



Cable USB a USB C

CÓMO RECARGAR LA BATERÍA


Conecta la lámpara al cable USB C y después a un cargador* de 5 V= 1 A



MODO DE USO

Ajusta la posición de la lámpara con total libertad. Enciende y cambia la intensidad de la iluminación con un toque en el botón touch .

Después del tercer nivel de intensidad de luz, al tocar nuevamente el botón touch, la lámpara se apagará.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lámpara LED minimalista para escritorio
Modelo: LAM-095
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

INSTALACIÓN


Con el soporte de base

Ensambla el soporte de base, atornillando la varilla en el plato. Después, junta la parte trasera de la lámpara con la punta de esfera metálica.



Con la pinza

Junta la lámpara con la punta de esfera metálica de la pinza. Luego, fija la pinza en algún borde de una mesa u objeto, sin forzar demasiado su apertura.



Con el soporte adherible

Retira el protector del adhesivo del soporte, y pégalo en una superficie limpia y lisa. Después, une la parte trasera de la lámpara con el soporte.

