



S1-S

PRL-15

Fuente de poder regulada

DC regulated power supply

Manual de instrucciones
Instruction Manual



V0812c

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

Before using your new Steren's product, please read this instruction manual to prevent any damage.

IMPORTANTE / IMPORTANT



La información que se muestra en este manual es de referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates. Please check our web site (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

PRECAUCIONES / CAUTIONS

- El equipo se debe colocar en un lugar ventilado y seco.
- No exponga el equipo directamente a la luz del sol.
- Verifique que el equipo esté conectado a un tomacorriente de 117V~
- El equipo no debe exceder los 40°C en temperatura ambiente.
- Limpie con un paño seco. No utilice solventes.
- The equipment must be placed in a cool, dry and ventilated place.
- Do not expose the equipment directly to sun light.
- Verify that the equipment is connected to a 117V~ household outlet.
- The equipment mustn't exceed 40°C in normal weather.
- Clean with a soft, dry cloth.

CARACTERÍSTICAS / HIGHLIGHTS

- Conexión instantánea
- Salida de 13,8V $\overline{\text{---}}$ fija
- Protección con fusible de: 3A - 250V
- Alta eficiencia
- Portátil y seguro
- Instant connection
- Fixed 13.8V $\overline{\text{---}}$ output
- 3A - 250V fuse protection
- High efficiency
- Portable and secure

PRECAUCIONES / CAUTIONS

1. Antes de encender el equipo, asegúrese de remover cualquier cable conectado a la fuente de poder.
1. Prior to turn on the device, be sure to remove any cable connected to the power source.



2. La fuente de energía debe conectarse a una línea de corriente de 117V~ 60Hz.
2. The power source must be connected to a 117V~ 60Hz line.



3. Verifique que la conexión que va a utilizar tenga la polaridad correcta, borne rojo (positivo), borne negro (negativo).
3. Check that the connection has the correct polarity, red plug (positive), black plug (negative).



4. Encienda el equipo.
4. Turn on the device.

5. Mantenga las ventilas libres de obstáculos para prevenir sobre-calentamiento.

5. Keep vents obstacle free to prevent overheating.



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Alimentación: 117V~ 60Hz	Input: 117V~ 60Hz
Salida en receptáculos:	Output:
13,8 V $\overline{\text{---}}$ 10A Máx.	13.8 V $\overline{\text{---}}$ 10A Max.
13,8 V $\overline{\text{---}}$ 10A Máx.	13.8 V $\overline{\text{---}}$ 10A Max.
13,8 V $\overline{\text{---}}$ 6A Máx.	13.8 V $\overline{\text{---}}$ 6A Max.
Consumo nominal: 312 Wh/día	Nominal consumption: 312 Wh/day
Consumo en espera: No aplica	Stand-by power consumption: not applicable

El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
Product design and specifications are subject to change without notice.



Producto: Fuente de poder regulada
Modelo: PRL-15
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Producto _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Número de serie _____
 Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000



Product: DC regulated power supply
Part number: PRL-15
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

- 1.- This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
- 2.- If the product stills on the warranty time, the company will repair it free of charge.
- 3.- The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
- 4.- Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
 Address _____
 Product _____
 Brand _____
 Serial number _____
 Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please give a call to our Call Center.
01 800 500 9000